FR

PENDULE MURALE EN BOIS « BIG BEN »

Art. No.: 23 909

MODE D'EMPLOI

Le réglage de l'heure de l'horloge se fera automatiquement dès la mise en place des piles. Le mécanisme commandé par radio se règle lui-même sur l'heure correcte après avoir reçu le signal horaire "DCF" et fera sonner le carillon de 6h du matin à 21h.

MISE EN MARCHE

1. Insérez deux piles AA (1.5v, non fournie) dans le compartiment à l'arrière de l'horloge et insérez deux piles AA (1.5v, non fournies) dans le compartiment à l'arrière du carillon, en veillant à ce que la polarité soit conforme à celle figurant dans le compartiment.
2. Une fois les piles mises en place, vous verrez l'aiguille des secondes se déplacer vers la position 12h. En moins de trois minutes l'aiguille des heures et des minutes se déplacera sur 12h.
3. L'horloge cherchera à recevoir le signal radio. Si le signal de votre zone est fort, dans un délai de trois à dix minutes l'horloge se réglera toute seule.
4. Si le signal est faible ou l'horloge n'est pas capable de recevoir le signal, les aiguilles ne bougeront pas. L'horloge essaiera de recevoir le signal une fois par heure pendant les premières 24 heures.

5. Lorsque l'horloge a trouvé le signal et a terminé le réglage, elle cherchera le signal aux heures impaires (2h, 3h ,4h, 5h,14h, 15h,16h, 17h) pour rester précise.
6. S'il n'y a pas de signal, l'horloge doit être déplacée à un autre endroit pour recevoir le signal. L'antenne est directionnelle ainsi un endroit peut mieux fonctionner qu'un autre.

7. La sonnerie de cette pendule est programmée pour sonner entre 6 heures du matin et 22 heures, et s'interrompt entre 23 heures et 5 heures du matin.Elle sonnera six fois à 6 heures du matin et 6 fois à 18 heures.
La sonnerie est synchronisée avec l'heure de votre pendule.
8. Appuyez sur la touche „Set" pour tester le carrillon. Pour régler le volume du carrillon mettez „volume" sur „1", „2" ou „3".
9. Pour modifier la mélodie du carrillon mettez „melody set" sur „1", „2",

„3“ ou „4“.

AMELIORER LA RECEPTION DU SIGNAL

1. Si vous pensez utiliser cette horloge dans un immeuble en béton ou métal, la réception sera améliorée si l’horloge est placée près d’une fenêtre, avec les rideaux ou volets ouverts.
2. Ne la placez pas trop près d’appareils électriques tels télévision, micro-ondes, haut-parleurs, ordinateurs ou appareils de fax.
3. Beaucoup de choses naturelles et synthétiques peuvent bloquer ou interférer la réception du signal. Ceci inclut les immeubles hauts, aéroports, montagnes et vallées et les objets électriques tels les câbles à haut voltage, les lumières de la circulation et néons. Le mauvais temps peut aussi affecter le signal.

HEURE D’ETE

L’heure passera de l’heure GMT à l’heure d’été automatiquement dès la réception du signal.

ENTRETIEN DE L’HORLOGE

1. Remplacez les piles chaque année ou lorsque l’horloge perd sa capacité à recevoir le signal radio.
2. L’horloge doit rester propre et sèche. Dépoussiérez régulièrement l’horloge à l’aide d’un chiffon doux.
3. Ne passez aucun produit de nettoyage corrosif ou chimique sur l’horloge.
4. Sortez toujours les piles de l’horloge lorsque vous ne vous en servez pas.

REGLAGE MANUEL

1. Enfoncez le bouton “M. set” sur le boîtier dépassant du pendule pendant 5 secondes, les aiguilles des heures et des minutes calibreront rapidement, ce qui signifie entrer en mode de réglage manuel.
2. En conditions de réglage manuel, le mouvement RC agira de la même façon qu’un mouvement à quartz ordinaire.
3. En mode de réglage manuel, si vous appuyez sur le bouton “M. set” pendant plus d’1 seconde, les aiguilles des heures et des minutes calibreront rapidement; si vous appuyez juste une fois sur le bouton “M. set”, l’aiguille des minutes ne se déplacera que d’un pas.
4. Sans aucune opération sur le bouton “M. set” dans un intervalle de 8 secondes, le mouvement quittera le mode de réglage manuel et gardera l’heure que vous aurez calibrée.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d’emballage est réutilisable. Débarassez-vous de

l’emballage de manière
écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.

Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L’appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d’abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne

Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l’adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d’un opérateur

Ce mode d’emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.
Sous réserve de modifications techniques et d’équipement.

© 18.02.2014