



HOUTEN WANDKLOK "BIG BEN"

ARTIKELNUMMER 23 909

HANDLEIDING

Nadat u de batterij geplaatst hebt, zal automatisch de tijdsinstelling verschijnen. Het radiografische mechanisme zal na ontvangst van het DCF-tijdsignaal vanzelf de juiste tijd instellen. Tussen 06:00 en 21:00 uur zal de klok om het uur luiden.

INSTALLATIE

1. Plaats twee AA-batterijen (1,5 volt, niet bijgeleverd) in de batterijhouder aan de achterkant van de klok en twee AA-batterijen (1,5 volt, niet bijgeleverd) in de batterijhouder aan de achterkant van het kastje waar de gong zit. Zorg dat u de batterijen in overeenstemming met de aangegeven polariteit plaatst.
2. Nadat u de batterijen geplaatst hebt, zal de secondewijzer rechtsom naar 12:00 uur draaien. Binnen 3 minuten zullen ook de uur- en de minutenwijzer en de secondewijzer naar 12:00 uur draaien.
3. De klok zoekt nu naar het tijdsignaal. Als het signaal in uw gebied sterk is, zal de klok zichzelf binnen 3 minuten instellen.
4. Als het signaal te zwak is of als de klok geen signaal kan ontvangen, zullen de wijzers niet bewegen. De komende 24 uur zal de klok ieder uur eenmaal proberen om het signaal te ontvangen.
5. Zodra de klok het signaal heeft gevonden en zichzelf heeft ingesteld, zal hij **om 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 14:00, 15:00, 16:00 en 17:00 uur** het signaal zoeken om zo de tijdsinstelling exact te houden.
6. Als de klok geen signaal kan ontvangen, dient de klok op een andere plaats te worden gezet, waar het signaal wel te ontvangen is. De antenne is van zich uit al gericht, daardoor kan de ene locatie een betere ontvangst opleveren dan de andere.
7. Deze klok luidt tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds en dus niet na 10 uur 's avonds voor 6 uur 's ochtends. Deze klok luidt 6 keer om 6:00 uur en ook 6 keer om 18:00 uur.
De klok luidt automatisch het aantal malen dat door het uurwerk wordt aangegeven.
8. U kunt de gong testen door op 'set' te drukken. U kunt nu het volume

aanpassen door 'volume' op "1", "2" of "3" in te stellen.

9. U kunt de gong testen door op 'set' te drukken. en de aard van het geluid aanpassen door vervolgens 'melody set' op "1", "2", "3" of "4" in te stellen.

SIGNAALONTVANGST VERBETEREN

1. Als u van plan bent om deze klok in een betonnen of metalen gebouw te gebruiken, krijgt u de beste ontvangst wanneer u de klok bij een raam plaatst en de gordijnen of zonnewering open of omhoog hebt.

2. Plaats de klok niet in de buurt van elektronische apparaten zoals een tv, magnetron, speakers, computers of faxapparaten.

3. Veel natuurlijke of geproduceerde goederen kunnen met het tijdseinsignaal interfereren of het zelfs blokkeren. Dit zijn o.a. hoge gebouwen, luchthavens, bergen, valleien, elektrische voorwerpen zoals hoogspanningskabels, verkeerslichten en neonverlichting Slecht weer kan eveneens het signaal beïnvloeden.

ZOMERTIJD

Als het signaal wordt ontvangen, zal de tijd automatisch omschakelen tussen Greenwich Mean Time en zomertijd.

ONDERHOUD

1. Vervang de batterij ieder jaar of wanneer de klok het radiosignaal niet meer kan ontvangen.

2. Houd de klok schoon en droog. De klok moet regelmatig met een zachte doek worden afgestoft.

3. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of chemicaliën op de klok.

4. Haal altijd de batterijen uit de klok wanneer u deze niet gebruikt.

HANDMATIGE INSTELLING

1. Houd de "M.set" knop op de kast met de slinger 5 seconden lang ingedrukt. De uur- en de minutenwijzer gaan nu snel kalibreren. Dit betekent dat de klok zich in de modus voor handmatige instelling bevindt.

2. In de modus voor handmatige instelling zal het R/C mechaniek zich op dezelfde manier gedragen als een gewoon kwartsmechaniek.

3. Als u in de modus voor handmatige instelling de "M.set" knop langer dan 1 seconde ingedrukt houdt, zullen de uur- en de minutenwijzer snel gaan kalibreren. Als u één keer op de "M.set" knop drukt, zal de minutenwijzer een stapje verspringen.

4. Als u 8 seconden lang niets doet, zal de klok vanzelf de modus voor handmatige instelling verlaten en de tijd aanhouden die u hebt ingesteld.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten.

■ Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

© 10.10.2014