Große Schwibbogenlandschaft - #10918

Dieses Produkt ist nur für Dekorationszwecke in geschlossenen Räumen gedacht. Es ist keine Lichtquelle! Nicht im Freien aufstellen. Von Zündquellen oder übermäßiger Wärmeeinwirkung fernhalten. Das Produkt besteht aus Holz und ist brennbar.



DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG. AUßERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFSTELLEN!

Spezifikationen :

- Größe: 50x12x34.5cm
- Nur für den Innenbereich geeignet
- Mit jeweils 14 LEDs und 8 Weihnachtsmelodien (1. Jingle Bells/ 2. Wir wünschen dir ein frohes Weihnachten/ 3. Stille Nacht/ 4. Schmückt die Hallen/ 5. Freude über die Welt/ 6. Die erste Weihnacht/ 7. Hört! Die Engel singen/ 8. O Tannenbaum)
- Betrieb mit 3 AA-Batterien (nicht enthalten)

Wie man die Batterien einsetzt oder austauscht:

- Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs und setzen Sie drei "AA"-Batterien ein.
- Schalterstellung für verschiedene Modi:
  ON I: Nur LED an
  ON II: LED an + Drehung + Musik an
  OFF: Alles aus
- Die Verwendung von Alkalibatterien wird für eine optimale Leistung dringend empfohlen.

Hinweise zu den Batterien:

- Verwenden Sie nicht gleichzeitig neue und alte Batterien.
- Mischen Sie nicht verschiedene Batterietypen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien mit den richtigen Polausrichtungen eingelegt wurden (+/-).
- Achten Sie darauf, verbrauchte Batterien aus dem Gerät zu entnehmen.
- Schließen Sie die Kontakte nicht kurz.
- Gestatten Sie Kindern nicht, mit leeren oder verbrauchten Batterien zu hantieren.
- Achten Sie darauf, verbrauchte Batterien auf umweltgerechte Art zu entsorgen.

ACHTUNG!!!
Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Produkte durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurden.

ENTSORGUNG:
Das Verpackungsmaterial ist wiederverwendbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltfreundlich, indem Sie sie in die entsprechenden Wertstoffsammelbehälter geben.



Entsorgen Sie das Produkt und die Batterien unter Berücksichtigung der Umwelt, wenn Sie sich trennen wollen. Das Gerät und die Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie sie zu einem Recyclingzentrum für Elektro- und Elektronikaltgeräte. Für weitere Informationen können Sie sich an Ihre lokale Regierung wenden. Entfernen Sie zuerst die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland

Wenn technischer Support benötigt wird, rufen Sie uns bitte an...
in Deutschland 0180 5 306263*oder info@eurotops.de
in Österreich 0820 899 627**oder info@eurotops.at
in der Schweiz 0848 434631***oder info@eurotops.ch

*der Anruf kostet einheitlich 0,14 €/Min aus dem deutschen Fest - und Mobilfunknetz
**der Anruf kostet einheitlich 0,20 €/Min aus dem österreichischen Fest - und Mobilfunknetz
*** der Anruf kostet einheitlich max. 0,08 CHF/Min aus dem schweizer Fest - und Mobilfunknetz

Eine eventuelle Rücksendung von Produkten sollte an die auf Ihrer Rechnung angegebene Rücksendeadresse erfolgen.

© 15.04.2026

Grande arche lumineuse village de Noël - #10918

Cet appareil est conçu à des fins de décoration intérieure uniquement et ne doit pas être utilisé comme source d'éclairage. Une utilisation à l'extérieur doit être évitée. A tenir éloigné des flammes ou des endroits à températures élevées en raison du matériel en bois.



CECI N'EST PAS UN JOUET. TENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.

Spécifications :

- Taille : 50x12x34.5cm
- Usage intérieur uniquement
- Avec 14 LEDs et 8 mélodies de Noël (1. Jingle Bells/ 2. Nous vous souhaitons un joyeux Noël/ 3. Douce nuit/ 4. Décorons les salles/ 5. Joie sur la terre/ 6. Le premier Noël/ 7. Entendez les anges chanteurs/ 8. Oh, sapin de Noël)
- Fonctionnement avec 3 piles AA (non incluses)

Comment assembler ou remplacer les piles :

- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles et insérez trois piles "AA".
- Tournez l'interrupteur pour différents modes :

  ON I : Seule la LED allumée

  ON II : LED allumée + rotation + musique

  OFF : Tout éteint
- L'utilisation de piles alcalines est fortement recommandée pour une performance optimale

Consignes concernant les piles:

- Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usagées.
- Ne pas mélanger différents types de piles.
- S’assurer que les piles sont installées correctement (polarités (+/-).
- Toujours retirer des piles vides de l‘appareil.
- Ne pas court-circuiter les contacts.
- Ne pas permettre aux enfants de manipuler des piles vides ou usagées.
- Se débarrasser des piles usagées d’une manière écologique.

ATTENTION!!!
La réexpédition est exclue si les produits ont été endommagés en raison d'une mauvaise utilisation.

ÉLIMINATION:
Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarrassez-vous de l'emballage de manière écologique
en le plaçant dans les conteneurs de recyclage prévus à cet effet.



Jetez le produit et les piles en respectant l'environnement si vous avez l'intention de vous en débarrasser. Ne jetez pas l'appareil et les piles avec les ordures ménagères. Emmenez-les dans un centre de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Communiquez avec votre administration locale pour obtenir de plus amples renseignements. Retirez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Si vous avez besoin d'assistance technique, veuillez nous appeler....
en France 0892 700 470* ou info@eurotops.fr
en Belgique 070 663 665** ou info@eurotops.be

* Coût de l’appel vers le 0892 700 470 : service [0,35 €/min] + prix de l’appel. (Message gratuit d’information tarifaire en début d’appel)
** L’appel coûte uniformément 0,14 €/min depuis le réseau fixe et mobile belge

Tout retour de produits doit être fait à l'adresse de retour indiquée sur votre facture

©15.04.2026

Groot kerstlandschap met lichtboog - #10918

Dit product is alleen gemaakt voor decoratie binnenshuis en is niet geschikt om te worden gebruikt als lichtbron. Elk gebruik buitenshuis moet worden vermeden. Houd het product weg van vuur of plaatsen met een hoge temperatuur vanwege het houten materiaal.



DIT PRODUCT IS GEEN SPEELGOED. Buiten het bereik van kinderen houden.

Specificatie:

- Afmetingen: 50x12x34.5cm
- Alleen voor binnen gebruik
- Met 14 LED's elk en 8 kerstmelodieën (1. Jingle Bells/ 2. Wij wensen je een vrolijk Kerstfeest/ 3. Stille nacht/ 4. Versier de zalen/ 5. Vreugde voor de wereld/ 6. De eerste Kerstmis/ 7. Hoor! De engelen zingen/ 8.O Kerstboom)
- Bediening via 3 x AA-batterijen (niet inbegrepen)

Hoe te monteren of batterijen te vervangen:

- Open de batterijklep en plaats drie “AAA”-batterijen.
- Draai de schakelaar voor verschillende standen:
  ON I: Alleen LED aan
  ON II: LED aan + draaiend + muziek aan
  OFF: Alles uit
- Alkalinebatterijen worden sterk aanbevolen voor de beste prestaties.

Tips voor batterijen:

- Gebruik niet tegelijkertijd oude en nieuwe batterijen.
- Gebruik niet tegelijkertijd batterijen van een verschillend type.
- Let bij het inleggen van de batterijen op de juiste polariteit (+/-).
- Lege batterijen uit het apparaat halen.
- Maak geen kortsluiting.
- Laat kinderen niet met lege batterijen hanteren.
- Lege batterijen milieuvriendelijk afvoeren.

AANDACHT!!!
De retourzending is uitgesloten, indien de producten door oneigenlijk gebruik zijn beschadigd.

AFVALVERWIJDERING
Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Gooi de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg door deze in de daarvoor bestemde recyclingcontainers te plaatsen.



Gooi het product en de batterijen weg met respect voor het milieu als u ze wilt weggooien. Gooi het apparaat en de batterijen niet bij het huisvuil. Breng ze naar een recyclingcentrum voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie. Verwijder eerst de batterijen.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland

Als technische ondersteuning nodig is, bel ons dan alstublieft....
in Nederland 020 2621958 of info@eurotops.nl
in België 070 663 665* of info@eurotops.be

*Het gesprek kost eenvormig € 0,14/min vanuit het Belgische vaste en mobiele netwerk.
Eventuele retourzendingen dienen te worden gedaan naar het retouradres dat op uw factuur is vermeld.

© 15.04.2026

Large Christmas Landscape- #10918

This unit is made for indoor decoration purposes only. Any outdoor use should be avoided. Please keep away from flames or high temperature places due to the wooden material.



THIS IS NOT A TOY. PLEASE KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Specification:

- Size: 50x12x34.5cm
- Indoor use only
- With 14 LEDs and 8 Christmas melodies (1. Jingle Bells/ 2. We Wish You A Merry Christmas/ 3.Silent Night/ 4. Deck The Halls/ 5. Joy To The World/ 6. The First Noel/ 7. Hark! The Herald Angels Sing/ 8. Oh, Christmas Tree)
- Operation via 3 x AA batteries (not included)

How to assemble or replace batteries:

- Open the battery cover and insert three “AA” batteries.
- Turn the switch for different modes:
  ON I: LED on only
  ON II: LED on + turning + music on
  OFF: All off
- Alkaline batteries are strongly recommended for the best performance.

Battery instructions:

- Do not mix new and old batteries.
- Do not mix different types of batteries.
- Ensure the batteries are inserted using the correct polarity (+/-).
- Ensure exhausted batteries are removed from the product.

- Do not short circuit the supply terminals.
- Do not allow children to handle exhausted or dead batteries.
- Ensure that exhausted or dead batteries are disposed of in an environmentally correct manner.

ATTENTION!!!
The returns will be impossible if products were damaged because of incorrect use.

DISPOSAL :
The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany

If technical support is needed, please call ...

in Germany	0180 5 306263* or info@eurotops.de
in Austria	0820 899 627** or info@eurotops.at
in Switzerland	0848 434631*** or info@eurotops.ch
in Netherlands	020 2621958 or info@eurotops.nl
in France	0892 700 470****or info@eurotops.fr
in Belgium	070 663 665***** or info@eurotops.be

* Calls cost a standard rate of €0.14/min from German landlines and mobile networks.
** Calls cost a standard rate of €0.20/min from Austrian landlines and mobile networks.
*** Calls cost a standard rate of max. CHF 0.08/min from Swiss landlines and mobile networks.
**** Cost of calling 0892 700 470: service [€0.35/min] + call charges. (Free message with pricing information at the start of the call)
***** Calls cost a standard rate of €0.14/min from Belgian landlines and mobile networks.

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 15.04.2026