

Art. 47108

Bedienungsanleitung

Einlegen der Batterien:

Öffnen Sie die hintere Abdeckung und setzen Sie 3 AAA-Batterien ein (nicht enthalten). Achten Sie auf korrekte Polarität. Schließen Sie die Abdeckung wieder.

Bedienung:

Hängen Sie das Gerät an die Türklinke.

Stellen Sie den seitlichen Kippschalter auf „Chime“ oder „Alarm“. Die rote LED blinkt für 30 Sekunden. Wenn die LED nicht mehr blinkt ist der Alarm „scharf“.

Wenn die Tür vibriert oder geöffnet wird, erklingt der Signalton zweimal inklusive Blinklicht, wenn das Gerät sich im Chime-Modus befindet. Im Alarm-Modus ertönt der Alarm anhaltend für 60 Sekunden inklusive Blinklicht.

Sobald der Signalton verstummt, blinkt das Licht 30 Sekunden lang. Nach dem Alarm stellt sich das Gerät selbst wieder „scharf“. Im Alarm-Modus beträgt diese Reaktivierungszeit nur 5 Sekunden.

Um das Gerät zu deaktivieren, stellen Sie den seitlichen Kippschalter auf „Off“.

Verwendung an der Metalltürklinke:

Das Gerät verfügt zusätzlich über einen statischen Berührungssensor. Hängen Sie das Gerät an einer beliebigen Metalltürklinke und schalten Sie es auf "Chime" oder "Alarm".

Das Gerät wird in 30 Sekunden aktiviert.

Das Gerät erkennt die Bewegung an einer Türklinke und löst sofort Chime- oder Alarm-Modus aus und das Licht wird blinken.

Bitte beachten: dieser statische Sensor ist nicht für Kunststoff- und Holztürklinke sowie für Metalltüren geeignet.

Empfindlichkeit einstellen:

Das Gerät verfügt über drei Empfindlichkeitseinstellungen: 0, L und H, die sich auf der Rückseite des Geräts befinden.

Wenn Sie den statischen Berührungssensor verwenden, können Sie zwischen L (niedrige) und H (hohe) Empfindlichkeit experimentieren, um festzustellen, welche Einstellung für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.

Wenn Sie dieses Gerät an Metalltüren verwenden, stellen Sie bitte die Empfindlichkeit auf 0 ein (nur Vibrationssensor).

Warnung bei niedrigem Batteriestand:

Ein Satz Batterien hält für ca. 1.500 Stunden im Standby-Modus.

Bevor die Batterien leer werden, ertönt in regelmäßigen Abstand ein Piep-Ton. Bitte tauschen Sie die Batterien dann aus.