

10 6 8 7

I. BATTERIEINSTALLATION

- Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den weißen Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung auf "OPEN" drehen.
- Legen Sie die Batterien so ein, dass die positive (+) und negativen (-) Pole korrekt positioniert sind.
- Setzen Sie den Batteriefachdeckel ein und drehen Sie das Batteriefach in Pfeilrichtung "CLOSE".

II. EINSATZ

- Drehen Sie den Schalter auf Position L1, die LED wird eingeschaltet.
- Drehen Sie den Schalter auf Position L0, der Handwärmer schaltet sich aus.
- Drehen Sie den Schalter auf Position L2, die Handwärme-Funktion wird eingeschaltet und die Anzeige leuchtet rot.
- Hinweis: Wenn die Batterie nicht mehr ausreicht, wird der silberne Heiztisch nicht erwärmt, die LED-Anzeigeleuchten werden automatisch ausgeschaltet. Wechseln Sie augenblicklich die Batterien.

III. TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 2xAA/LR6 nicht mitgeliefert 3V 2W
- Temperatur: zwischen 43 Grad bis 45 Grad
- Brenndauer: 3,5 Stunden bei zwei AA-Batterien von guter Qualität

IV. LAGERUNG

- Handwärmer in trockener Umgebung bei niedriger Temperatur halten.
- Handwärmer entfernt von der Wärmequelle lagern, und nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.



V. WARNUNG

- Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sollten sie unter Kontrolle einer verantwortlichen Person verwenden.
- Bitte Verwendung beenden, wenn Sie etwas unangenehm finden.
- Bitte nicht die Handwärmer über längere Zeit in fester Position auf der Haut anbringen.
- Schlaf kann leicht Hautverbrennungen verursachen, bitte verwenden Sie es nicht in Schlafposition.
- Handwärmer nicht in Feuer legen, um keine Handwärmerlecks, Bruch oder Brände zu verursachen.
- Nicht in Umgebung mit hoher Temperatur verwenden und lagern.

VI. VORKEHRUNGEN BEIM UMGANG MIT BATTERIEN

- Keine Alkali-Batterien, gewöhnliche Batterien (Zink-Kohle) und wiederaufladbare Batterien (z.B. NiMH-Akkus) vermischen.
- Keine neuen mit gebrauchten Batterien mischen.
- Nicht versuchen nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien (Akkus) vor dem Laden möglichst aus dem Gerät nehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien muss immer unter Aufsicht eines Erwachsenen geschehen.
- Verbrauchte Batterien entfernen.
- Die Batteriepole nicht kurzschließen.
- Immer Batterien empfohlener oder gleichwertiger Art verwenden.
- Batterien richtig gepolt einlegen.



ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen.

Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammlsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Treten während der Garantiezeit Mängel an dem Produkt auf, muss es bei dem Händler umgetauscht werden bei dem es gekauft worden ist, um sich nicht unnötigen Gefahrenquellen auszusetzen.