

RADIOKLOK MET EXTERNE SENSOR

Art.nr.21461

INSTRUCTIEHANDLEIDING

I. KENMERKEN

- Synchronisatie met DCF via radiofrequentie
- Automatische tijdsynchronisatie
- Weergave temperatuur in formaat °C/°F
- Waarschuwing voor bevroren

II. AUTOMATISCHE ONTVANGST VAN DE TIJD

- Steek één batterij van de grootte AA/LR6 in het batterijcompartiment aan de achterkant van de klok om de klok te starten. Hierdoor zal een zelftest beginnen tijdens welke de wijzers van de klok snel van een bepaalde tijdpositie naar de positie 12:00:00 zullen lopen.
- Als alle wijzers op één lijn staan in de positie 12:00:00, zal de via radio geregelde tijdsynchronisatie automatisch starten. De wijzers van de klok blijven in de positie 12:00:00 staan, totdat de synchronisatie ophoudt.
- Als de klok het radiosignaal heeft ontvangen om succesvol met de DCF-tijd te synchroniseren, zullen de wijzers automatisch de juiste tijdsaanduiding laten zien. Als de klok na tien minuten het radiosignaal niet heeft ontvangen, zal de klok opnieuw vanaf het tijdstip 12:00:00 lopen en wordt synchronisatie automatisch gestopt.
- Druk de toets "REC" in en houdt hem ingedrukt om de ontvangst van het signaal opnieuw te starten, als dit niet eerder lukte. De door radio geregelde synchronisatie van de klok zal automatisch opnieuw starten.

III. HANDMATIG INSTELLEN VAN DE TIJD

Als er geen signaal ontvangen wordt, kunt u de tijd handmatig instellen.

- Druk de toets "M. SET" in en houd hem drie seconden ingedrukt om de tijdmodule in de "modus Handmatig instellen" te zetten. De kleine wijzer zal vooruit gaan lopen.
- Ga door met het ingedrukt houden van de toets "M.SET", totdat de wijzers van de klok de gewenste tijd aangeven.

IV. DAGELIJKE SYNCHRONISATIE (AUTOMATISCH)

Elke dag gebeurt synchronisatie om 01:16:00, 02:16:00 en 04:16:00, zoals aangeduid op de klok, zelfs als de tijd op de klok niet overeenkomt met de werkelijke tijd. Op die momenten zal de klok gedurende 5 tot 12 seconden de aanwezigheid testen van het synchronisatiesignaal. Tijdens deze test gaat de tweede wijzer naar de positie van 48 seconden en blijft daar tot de test voorbij is.

Als de klok het radiosignaal heeft ontvangen om de tijd van de klok te synchroniseren, zullen de wijzers automatisch de juiste tijdsaanduiding laten zien. Wanneer synchronisatie met succes heeft plaatsgevonden op een van deze vooraf ingestelde tijdstippen, zal de synchronisatie daarna niet gebeuren tot de volgende dag.

Als de klok niet binnen 10 minuten het radiosignaal heeft kunnen ontvangen, zal deze automatisch naar de nieuwe tijd verdergaan met inbegrip van de tijd die de synchronisatie duurde. De klok stopt dan automatisch met de synchronisatie, tot het volgende tijdstip voor synchronisatie en herhaalt het proces opnieuw.

V. INSTELLING TEMPERATUUR BINNEN

- Steek twee batterijen van de grootte AA/LR6 in het batterijcompartiment (met deksel compartiment) aan de achterkant van de klok om de klok te starten.
- De klok merkt automatisch de binnentemperatuur op.

VI. INSTELLING TEMPERATUUR BUITEN

- Steek twee batterijen van de grootte AAA/LR03 in het batterijcompartiment van de sensor.
- Zet de sensor buiten. De maximale afstand van de klok tot de sensor buiten is 30 meter.
- Ontvangen van RF (radiofrequentie) gedurende 3 minuten na het testen van de temperatuur.
- Na het ontvangen van de buitentemperatuur drukt u op de toets "CH" om circulair RF te veranderen, tussen Ch1 → Ch2 → CH3.
- Na het ontvangen van de buitentemperatuur zal de klok elke 30 seconden worden bijgewerkt.
- Tijdens de weergave van de temperatuur buiten, drukt u de knop "CH" gedurende drie seconden in om alle registraties van het huidige kanaal te wissen en opnieuw na drie minuten te registreren.
- Als de geregistreerde CH-temperatuur geen effectsymbool in deze ID-code in 60 minuten heeft weergegeven, de CH geeft "- -" weer; druk en houd de toets "CH" gedurende drie seconden ingedrukt om weer te registreren.

OPMERKING:

U kunt maximaal drie sensors (optie) op drie verschillende locaties buiten plaatsen om 3 temperaturen te meten (CH1, CH2 en CH3). Als niet alleen de weergave "CH1" is geactiveerd (één sensor standaard bijgeleverd).

VII. WEERGAVE TEMPERATUUR

- Houd de toets "°C/°F" gedurende twee seconden ingedrukt om te kiezen tussen Celsius (°C) en Fahrenheit (°F).

VIII. VOORZICHTIG VRIESPUNT

- Bereik buitentemperatuur: - 4°C tot + 1°C, Het pictogram "❄" flinkt op de display.
- Buitentemperatuur ligt onder - 4°C, het pictogram "❄" wordt op de display weergegeven.

IX. DE KLOK OPNIEUW INSTALLEREN

Om de klok opnieuw te initialiseren verwijdert u de batterijen van de tijdmodule en installeert deze opnieuw na 10 seconden.

X. SPECIFICATIES

- Klok: 3 x batterijen grootte AA/LR6, 1,5V (niet standaard bijgeleverd)
- Sensor: 2 x batterijen grootte AAA/LR03, 1,5V (niet standaard bijgeleverd)

XI. WAARSCHUWING BATREFFENDE DE BATTERIJEN

- Combineer geen alkaline batterijen met gewone batterijen (koolstof-zink) of oplaadbare batterijen (nikkel hydride).
- Combineer geen nieuwe met gebruikte batterijen.
- Probeer geen batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn.
- Haal indien mogelijk oplaadbare batterijen uit het apparaat alvorens ze op te laden.
- Oplaadbare batterijen moeten altijd worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Verwijder de lege batterijen.
- Zorg er voor dat er geen kortsluiting ontstaat bij voedingspunten.
- Gebruik altijd de aanbevolen batterijen of batterijen van een overeenkomend type.
- Respecteer de polariteit van de batterijen.

XII. AFVALVERWIJDERING

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke- of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 077 4658624 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan.
Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

©11.01.2013