

23178 Rasierklingenreiniger

D

Das Schärfen der Rasierklingen geht mit RazorPit ganz einfach.
Tragen Sie Rasierschaum oder Rasiergele auf die trockene Oberfläche
des RazorPit auf. Drücken Sie den Rasierer fest auf die Oberfläche
und stoßen Sie Ihn 3-4 Mal entgegen der Rasierrichtung.
Zum Schluss spülen Sie den RazorPit und den Rasierer mit Wasser ab.
RazorPit funktioniert mit allen Klingen.

NL

Om je scheermesje goed schoon te maken, breng je een laag scheerschuim
of gel aan op het zwarte horizontale vlak van de RazorPit. Duw met constante
druk het mesje 3-4 keer over het horizontale vlak. Door het unieke materiaal van
RazorPit blijft je mesje niet alleen scherp, maar ook alle eerder genoemde
verontreinigingen verwijnen. Hierdoor gebruik je hetzelfde scheermesje tot wel
150X! Spoel zowel de RazorPit als het scheermesje af met warm water, droog
het goed af en plaats het scheermesje in den RazorPit die tevens als houder dient.

F

L'aiguiseage des lames de rasoir se fait facilement. Appliquez un peu de mousse
ou gel de rasage sur la surface sechée du RazorPit. Pressez le rasoir fermement sur la
surface et poussez-le 3-4 fois dans la direction opposée à celle du rasage.
Pour finir rincez la RazorPit et le rasoir avec de l'eau. RazorPit fonctionne avec
toutes les lames de rasoir.