

**Radiografische wekker 'Cockpit'**  
**Art. Nr. 23577**  
**Gebruiksaanwijzing**



**1. Technische gegevens**

Batterijen: 2x AA batterijen (Niet bijgeleverd)

Radio-ontvanger: DCF77 op 77,5 kHz

Ophalen gegevens: 4 tot 8 minuten (bij goede ontvangst)

**2. Installeren batterijen:**

- Open het batterijvak.
- Leg de batterijen met de juiste polariteit als aangegeven in het batterijvak
- Sluit het batterijvak.



**3. Signaal ontvangen instellen:**

- Leg 2 AA/LR6 batterijen in het batterijvak aan de achterzijde van de wekker om de klok te starten. Dit start de 'Zelftest', waarbij de wijzers van de klok snel draaien van de gegeven tijd naar de posities 12:00:00/8:00:00/4:00:00.
- Als alle wijzers op dezelfde 12:00:00/8:00:00/4:00:00 positie staan, start de radiografische synchronisatie automatisch. De wijzers van de klok blijven op de positie 12:00:00/8:00:00/4:00:00 tot de synchronisatie is voltooid.
- Als een signaal kan worden ontvangen, wordt de tijd 8 maal per dag bijgewerkt. De ontvangsttijden zijn 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 14:00, 15:00, 16:00 en 17:00 uur.

- Als de klok via het radiosignaal is gesynchroniseerd met de DCF-tijd, zullen de wijzers automatisch naar de correcte tijd verspringen. Indien de klok na 8 minuten geen radiosignaal heeft ontvangen, zal deze het signaal in het volgende uur ontvangen.
- Indien nodig kunt u de batterijen een paar minuten verwijderen en weer opnieuw plaatsen, zodat de wekker een opnieuw 'signaal ontvangen' instelt.

#### 4. Het alarm instellen:

- 'ON' en 'OFF' knoppen: worden alleen gebruikt voor het instellen van het alarm. Om de wekker aan te zetten moet de knop op 'ON' staan.
- Wektijd instellen: Om de wektijd in te stellen draait u de knop tegen de wijzers van de klok in naar de gewenste tijd

#### 5. Sluimer- en lichtfuncties:

- Druk op 'Gebied A' van glazen wijzerplaat om het licht te laten branden.
- Om de wekker uit te zetten drukt u op 'Gebied A'; de wekker klinkt opnieuw na 5 minuten. Om de wekker uit te zetten drukt u de 'ON'-knop naar de stand 'OFF'.



#### AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH  
 Elisabeth-Selbert-Straße 3  
 40764 Langenfeld, Duitsland

**EURO**  
*tops*

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  
in Nederland tel.: 026 3736 333 of [info@eurotops.nl](mailto:info@eurotops.nl)

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres  
vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse  
gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur  
voorbehouden.

© 18.10.2013