

MONTRE MULTIFONCTIONNELLE

Réf. 27545

MODE D'EMPLOI



Lumière de fond: Appuyer sur le bouton A pour allumer la diode pour environ 3 secondes.

Mode chronomètre:

Dans le mode d'heure normale, appuyer une fois sur le bouton B pour entrer en mode chronomètre, appuyer sur le bouton C pour démarrer le chronomètre, appuyer deux fois sur le bouton C pour l'arrêter. Appuyer sur le bouton D pour remettre le chronomètre à zéro. Appuyer sur le bouton B pour retourner au mode d'heure normale.

Alarme, fonction de répétition, changement au bip horaire:

En mode d'heure normale, appuyer deux fois sur le bouton B pour entrer au mode alarme, appuyer sur le bouton C pour annuler l'alarme et le bip horaire.

Lorsque l'alarme sonne, appuyer une fois sur le bouton B pour entrer en fonction de répétition. Après plusieurs minutes, lorsque l'alarme sonne à nouveau, appuyer sur le bouton B pour entrer à nouveau en fonction de répétition. Appuyer sur le bouton C pour arrêter la fonction de répétition.

Mode Alarme:

En mode d'heure normale, appuyer deux fois sur le bouton B pour entrer en mode alarme, appuyer une fois sur le bouton D, les heures clignoteront. Appuyer deux fois sur le bouton D, les minutes clignoteront. Appuyer sur le bouton C pour ajuster les heures et minutes. Appuyer une fois sur le bouton B pour retourner au mode d'heure normale.

Paramètres de l'heure:

En mode d'heure normale, appuyer sur le bouton B trois fois pour entrer en mode d'ajustement de l'heure, entre temps, les secondes clignoteront. Appuyer sur le bouton D: heures, minutes, mois, date et jour clignoteront alternativement. Appuyer sur le bouton C pour les ajuster. Appuyer sur le bouton B pour retourner en mode d'heure normale.

Remarque:


Le mode 12/24-heures peut être ajusté lors de l'ajustement de l'heure.

Pour changer la pile de l'affichage a diode:



- 1) Retirer le boîtier arrière
- 2) Dévisser la vis 1 tel qu'indiqué
- 3) Remplacer la vieille pile avec une nouvelle. Le type de pile est CR2016
- 4) Revisser le boîtier et replacer celui ci

Pour changer la pile de l'affichage de la montre analogue:



- 1) Retirer le boîtier arrière
- 2) Dévisser les 5 vis tel qu'indiqué
- 3) Remplacer la vieille pile avec une nouvelle. Le type de pile est le SR626 ou 377
- 4) Revisser les 5 vis et remettre le boîtier.

DISPOSAL:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany

EURO
tops

If technical support is needed, please call ...
in Germany 0180 . 530 63 63* or info@eurotops.de
in Austria 01 . 230 60 43 12 or info@eurotops.at
in Switzerland 044 . 28 36 125 or info@eurotops.ch
in the Netherlands 026 . 37 36 333 or info@eurotops.nl

in France 0892 . 700 470** or info@eurotops.fr

* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network

**34 Cents/minute via French landline

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

The manual only reflects the technical conditions available under printing. Any changes in technology and equipment are reserved.

© 03.02.2016