

Installations- und Bedienungsanweisung Beleuchtetes Bild

Art. Nr. 34000, 34001, 34002, 34003, 34004, 34005, 34006, 34007, 34008

Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer beleuchteter Bilder entschieden haben.

Unsere beleuchtete Bilder sind aus hochwertigen Materialien hergestellt und ermöglichen Ihnen eine ansprechende Dekoration mit Beleuchtung. Die Bilder sind ausschließlich für die Verwendung in geschützten und trockenen Innenbereichen geeignet.

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung, durch unsachgemäße Handhabung oder für vorgenommene Änderungen am Produkt übernehmen wir keine Haftung.

Verpackungsinhalt:

- 1 Beleuchtetes Bild mit LED Leuchtmittel
- 1 Stück Transformator mit Anschlusskabel
- Installation- und Bedienungsanweisung

Technische Daten:

Artikel	Design	Maße	Anschluss	Sekundär	Leuchtmittel	Schutzklasse
34000	Crossroads	81 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5 V DC, 1000 mA	82 LED, nicht austauschbar	II
34001	Dreams	81 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5 V DC, 1000 mA	81 LED, nicht austauschbar	II
34002	Classic	81 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 500 mA	46 LED, nicht austauschbar	II
34003	Billard	81 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	99 LED, nicht austauschbar	II
34004	Galaxy	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	100 LED, nicht austauschbar	II
34005	Route 66	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	113 LED, nicht austauschbar	II
34006	Diner	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	131 LED, nicht austauschbar	II
34007	San Francisco	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	78 LED, nicht austauschbar	II
34008	Eifelturm	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	74 LED, nicht austauschbar	II

Heitronic®
H. Vollmer GmbH
Allmendingring 29
D-75203 Königsbach-Stein

Sicherheits- und Warnhinweise:

- Das Bild darf nur außerhalb der Verpackung betrieben werden.
- Nehmen Sie das Bild vorsichtig aus der Verpackung. Verpackungsmaterial von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr!
- Bei Beschädigung am Transformator, Kabel oder elektrischen Teilen darf die Dekorationsbeleuchtung nicht mehr betrieben werden. Reparaturen ausschließlich durch den Elektro-Fachmann.
- Möglichst nicht direkt ungeschützt in die LED-Strahlung blicken – vor allem nicht über längere Zeiträume. LED-Strahlung sollte nicht in die Augen von anderen Personen gerichtet werden.
- Dies ist kein Spielzeug! Kinder nicht unbeaufsichtigt im Bereich der Leuchten oder anderen elektrischen Geräten spielen lassen.
- Verbinden Sie dieses Produkt nicht mit anderen elektrischen Verbrauchern. Dieses Produkt darf mit einem anderen Produkt nicht elektrisch verbunden werden.
- Trennen Sie das Bild von der Stromversorgung, wenn Sie sie über einen längeren Zeitraum nicht benutzen oder eine über eine längere Zeit unbeaufsichtigt ist.
- Bringen Sie das Bild nicht mit extremer Hitze oder offener Flamme in Kontakt.
- Das gesamte Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden. Veränderungen führen zum Erlöschen der Garantie (Gewährleistung).

Installation:

- Nehmen Sie die Bild vorsichtig aus der Verpackung.
- Stellen Sie sicher, dass die Anschlusswerte Ihrer Hausinstallation der Stromzufuhr zum Bild mit den Daten am Typenschild übereinstimmen.
- Bevor Sie das Bild in Betrieb nehmen, versichern Sie sich, dass dieses auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigung am Kabel oder elektrischen Teilen darf dieses Produkt nicht betrieben werden. Reparaturen dürfen ausschließlich durch eine Elektro-Fachkraft ausgeführt werden.
- Alle Handhabungen wie z.B. Aufhängen oder Reinigen des Bildes nur im stromfreien Zustand durchführen.
- Bestimmen Sie den Ort der Anbringung.
- Die Befestigung des Bildes erfolgt an den dafür vorgesehenen Aufhängeausparungen an der Rückseite. Achten Sie darauf, dass die Untergründe solide genug sind, um eine feste, ordnungsgemäße Befestigung des Bildes zu garantieren. Immer wieder die ordnungsgemäße Befestigung kontrollieren.
- Verbinden Sie nun die Anschlussleitung des Transformators mit der Anschlussdose am Bild.
- Benutzen Sie nur den mitgelieferten Transformator.
- Der Transformator darf nicht abgedeckt werden. Hitzestau! Kontrollieren Sie das gesamte System in regelmäßigen Abständen auf eventuelle Beschädigungen.
- Kabel nicht knicken; bitte darauf achten, dass die Kabel und Stecker frei von Zug- und Drehkräften sind. Das Kabel muss im Gebrauchszustand komplett ausgebreitet werden.
- Die Lampen nicht mit Dekorationsmaterial oder Folie abdecken.
- Die LED-Leuchtmittel sind nicht austauschbar.
- Das Typenschild darf nicht entfernt werden.

Pflege und Wartung:

- Vor der Reinigung müssen Sie sicherstellen, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist.
- Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie niemals Chemikalien, brennbare Reiniger oder Scheuermittel. Diese können die Oberflächenbeschichtung und/oder die Isolierungen des Bildes beschädigen.

Entsorgung:

- Elektronik-Altgeräte müssen den öffentlichen Sammelstellen zugeführt werden und dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.

GB Installation and operating instructions illuminated picture

Art. no. 34000, 34001, 34002, 34003, 34004, 34005, 34006, 34007, 34008

Many thanks for deciding to buy our illuminated pictures.

Our illuminated pictures are made out of sturdy and high value materials and allow you suitable lighting. The pictures are only suitable use in protected and dry inside areas.

Please read through the installation and operation instructions carefully and keep these in a safe place.

We do not accept any liability for damage to persons or property caused by not following the instructions, or improper use or for changes made to the product.

Packaging contents:

- 1 illustrated picture with LED luminant
- 1x transformer with connection cable
- Installation and operating instructions

Technical Data:

Article	Design	Dimensions	Connection	Secondary	Luminant	Protection
34000	Crossroads	81 x 61cm	230 V-, 50 Hz	4.5 V DC, 1000 mA	82 LED, non-exchangeable	II
34001	Dreams	81 x 61cm	230 V-, 50 Hz	4,5 V DC, 1000 mA	81 LED, non-exchangeable	II
34002	Classic	81 x 61cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 500 mA	46 LED, non-exchangeable	II
34003	Billard	81 x 61cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	99 LED, non-exchangeable	II
34004	Galaxy	91 x 61cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	100 LED, non-exchangeable	II
34005	Route 66	91 x 61cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	113 LED, non-exchangeable	II
34006	Diner	91 x 61cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	131 LED, non-exchangeable	II
34007	San Francisco	91 x 61cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	78 LED, non-exchangeable	II
34008	Eifelturm	91 x 61cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	74 LED, non-exchangeable	II

Heitronic®
H. Vollmer GmbH
Allmending 29
D-75203 Königsbach-Stein
Status 05.2012

Safety and warning notice:

- The picture may only be used after it has been taken out of the packaging.
- Take the picture carefully out of the packaging. Keep the packaging material well away from children and household pets. Danger of suffocation!
- The decorative lighting must not be operated if the cable or the electrical parts are damaged. Repairs may only be done by a specialist electrician.
- Do not look directly into the LED - especially for longer periods of time - without protecting your eyes. A LED beam should not be directed into other people's eyes.
- This is not a toy! Never let children play unattended near the lights or other electrical devices.
- Do not connect this product to other electrical appliances. This product must not be connected electrically to another product.
- Disconnect the picture from the power supply if you are not going to use it for a longer period of time or a power supply is left unattended over a longer period of time.
- Do not expose the picture to extreme heat or exposed flames.
- The entire product must not be changed or modified. Changes made lead to invalidation of the guarantee (warranty).

Installation:

- Take the picture carefully out of the packaging.
- Make sure that the connection values for the power supply to your building installation agree with the data on the rating plate.
- Make sure, before using the picture that it has not been damaged during transportation. This product must not be operated if the cable or the electrical parts are damaged. Repairs may only be done by a specialised electrician.
- All the handling such as hanging the picture or cleaning it must only be done when the power has been disconnected.
- Decide upon the place of installation.
- The picture is hung by using the hanging recesses provided at the back of the picture. Make sure that the base is solid enough to guarantee firm, proper fastening of the picture. Always check for proper fastening.
- Continue by connecting the transformer cable to the connection socket on the picture.
- Use the supplied transformer.
- Switching on and off is done by plugging the transformer into the socket.
- The transformer must not be covered. Heat accumulation! Check the whole system at regular intervals for possible damage.
- Do not bend the cable, make sure that the cable and the plug are free from strain and rotational forces. The cable must be completely spread out ready for use.
- You can chose two settings by using the switch on the side: Flashing light or permanent light of the LED.
- The lamps must not be covered with decorative materials or foil.
- The LED luminants cannot be exchanged.
- The rating plate must not be removed.

Care and maintenance:

- You must make sure that the power supply has been disconnected before cleaning.
- Use a dry or a slightly moist cloth for cleaning.
- Never use chemicals, inflammable cleaners or abrasives. These can damage the surface coating and/or the insulation of the picture.

Disposal:

- Used electronic devices must be brought back to public collection points and must not be disposed of as household waste.

Heitronic®
H. Vollmer GmbH
Allmending 29
D-75203 Königsbach-Stein
Status 05.2012

F Instruction d'installation et de manie ment

Cadre lumineux

N° d'art. 34000, 34001, 34002, 34003, 34004, 34005, 34006, 34007, 34008

Merci d'avoir fait l'acquisition de l'un de nos cadres lumineux.

Nos cadres lumineux sont fabriqués dans des matériaux robustes et de haute qualité et vous offrent une décoration appropriée avec éclairage. Les cadres sont uniquement appropriés à une utilisation dans des lieux intérieurs protégés et secs.

Lisez attentivement cette instruction d'installation et de manie ment et conservez-la précieusement.

Nous ne sommes en aucun cas responsables des dommages sur des objets et des personnes résultant d'un non respect de cette notice, d'un manie ment non conforme ou de modifications effectuées sur le produit.

Contenu de l'emballage :

- 1 cadre lumineux avec ampoules LED
- 1 transformateur avec cordon de branchement
- Instruction d'installation et de manie ment

Caractéristiques techniques :

Article	Design	Dimensions	Branchement	Secondaire	Ampoules	Classe de protection
34000	Crossroads	81 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5 V DC, 1000 mA	80 LED, non remplaçables	II
34001	Dreams	81 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5 V DC, 1000 mA	80 LED, non remplaçables	II
34002	Classic	81 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 500 mA	46 LED, non remplaçables	II
34003	Billard	81 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	99 LED, non remplaçables	II
34004	Galaxy	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	100 LED, non remplaçables	II
34005	Route 66	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	111 LED, non remplaçables	II
34006	Diner	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	132 LED, non remplaçables	II
34007	San Francisco	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	78 LED, non remplaçables	II
34008	Eifelturm	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	74 LED, non remplaçables	II

Heitronic®

H. Vollmer GmbH

Allmending 29

D-75203 Königsbach-Stein

Actualisation 05.2012

Indications de sécurité et d'avertissement :

- Le cadre doit être uniquement utilisé hors de son emballage.
- Sortez avec précaution le cadre de son emballage. Gardez le matériau d'emballage hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Danger de suffocation!
- En cas de détériorations sur le transformateur, le câble ou des éléments électriques, cet éclairage de décoration ne doit plus être utilisé. Les réparations ne doivent être effectuées que par un électricien qualifié.
- Ne pas fixer du regard directement et sans protection le rayonnement LED, en particulier pendant une durée de temps élevée. Le rayonnement LED ne doit pas être dirigé vers les yeux d'autres personnes.
- Cet article n'est pas un jouet ! Ne pas laisser jouer les enfants sans surveillance à proximité immédiate des luminaires ou d'autres appareils électriques.
- Ne connectez pas ce produit à d'autres appareils électriques. Ce produit ne doit pas être raccordé électriquement à un autre produit.
- Débranchez le cadre de l'alimentation électrique si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période ou bien s'il doit rester longtemps sans surveillance.
- Ne pas mettre le cadre en contact avec une chaleur intense ou une flamme ouverte.
- Le produit dans sa totalité ne doit pas être modifié ou transformé. Les modifications conduisent à une annulation de la garantie (condition de garantie).

Installation :

- Sortez avec précaution le cadre de son emballage.
- Assurez-vous que les paramètres d'alimentation électrique de l'installation domestique vers le cadre correspondent bien aux données présentes sur la plaque signalétique.
- Avant de mettre le cadre en service, assurez-vous que celui-ci n'a pas été abîmé lors de son transport. En cas de détériorations sur le câble ou des éléments électriques, ce produit ne doit plus être utilisé. Les réparations ne doivent être effectuées que par un électricien qualifié.
- Toutes les manipulations, comme par exemple l'accrochage du cadre ou son nettoyage, doivent être effectuées après avoir coupé l'alimentation électrique.
- Déterminez le lieu de montage.
- La fixation du cadre s'effectue au moyen des ouvertures sur le côté arrière et prévues à cet effet. Veillez à ce que les surfaces de support soient assez solides pour garantir une fixation robuste et correcte du cadre. Contrôlez systématiquement et régulièrement la fixation correcte du cadre.
- Raccordez maintenant la ligne de branchement du transformateur à la prise du cadre.
- N'utilisez que le transformateur livré à cet effet
- Le transformateur ne doit pas être recouvert. Accumulation de chaleur ! Contrôlez régulièrement la présence d'éventuelles détériorations sur le système complet.
- Ne pas plier les câbles ; veillez à ce que les câbles et prises ne soient pas soumis à des forces de traction et de torsion. Le câble doit être déroulé complètement lors de son utilisation.
- Ne pas recouvrir les ampoules avec du matériel de décoration ou un film plastique.
- Les ampoules LED ne peuvent pas être remplacées.
- La plaque signalétique ne doit pas être retirée.

Entretien et maintenance :

- Avant le nettoyage, veillez à ce que le courant soit coupé.
- Utilisez pour le nettoyage un linge sec ou légèrement humide.
- N'utilisez jamais de produits chimiques, de nettoyeurs inflammables ou de produits abrasifs. Ceux-ci pourraient détériorer le revêtement de surface et/ou les isolations du cadre.

Elimination :

- Les appareils électroniques usagés doivent être déposés aux points de collecte publics et ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers.

NL Installatie- en gebruikershandleiding
Gebruikershandleiding verlicht schilderij
Art. nr. 34000, 34001, 34002, 34003, 34004, 34005, 34006, 34007, 34008

Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van onze verlichte schilderijen.

Onze verlichte schilderijen zijn gemaakt van hoogwaardig materiaal en maken een fraaie decoratie met verlichting mogelijk. De schilderijen zijn uitsluitend geschikt voor het gebruik op een beschutte en droge plaats binnenshuis.

Lees aandachtig deze gebruikers- en installatiehandleiding door en bewaar deze zorgvuldig.

Wij zijn niet aansprakelijk voor materiële en lichamelijke schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van de instructies zoals omschreven in deze handleiding.

Inhoud van de verpakking:

- 1 verlicht schilderij met LED lamp
- 1 transformator met aansluitkabel
- installatie- en gebruikershandleiding

Technische gegevens:

Artikel	Design	Afmetingen	Aansluiting	Secundair	Lamp	Beschermings-klasse
34000	Crossroads	81 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5 V DC, 1000 mA	82 LED, niet vervangbaar	II
34001	Dreams	81 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5 V DC, 1000 mA	81 LED, niet vervangbaar	II
34002	Classic	81 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 500 mA	46 LED, niet vervangbaar	II
34003	Billard	81 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	99 LED, niet vervangbaar	II
34004	Galaxy	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	100 LED, niet vervangbaar	II
34005	Route 66	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	113 LED, niet vervangbaar	II
34006	Diner	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	131 LED, niet vervangbaar	II
34007	San Francisco	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	78 LED, niet vervangbaar	II
34008	Eifelturm	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	74 LED, niet vervangbaar	II

Heitronic[®]
H. Vollmer GmbH
Allmendring 29
D-75203 Königsbach-Stein

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:

- Het schilderij mag uitsluitend zonder verpakking worden gebruikt.
- Haal het schilderij voorzichtig uit de verpakking. Houd het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Verstikkingsgevaar!
- Bij beschadigingen aan de transformator, kabel of elektrische onderdelen mag de decoratieve verlichting niet meer in worden gebruikt. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektromonteur.
- Kijk niet onbeschermd in de LED-stralen – vooral niet voor een langere tijd. Richt de LED-stralen niet op de ogen van andere personen.
- Dit is geen speelgoed! Laat kinderen niet zonder toezicht in de buurt van de lampen of andere elektrische apparaten spelen.
- Sluit dit product niet aan op andere elektrische verbruikers. Dit product mag niet elektrisch worden verbonden met een ander product.
- Haal het schilderij van de stroomvoorziening als het gedurende lange tijd niet wordt gebruikt of zonder toezicht is.
- Stel het schilderij niet bloot aan extreme hitte of open vlammen.
- Het product mag niet worden veranderd of omgebouwd. De garantie vervalt onmiddellijk als er veranderingen aan het product zijn aangebracht.

Installatie:

- Haal het schilderij voorzichtig uit de verpakking.
- Vergelijk de aansluitgegevens voor de stroomtoevoer op het typeplaatje van het schilderij met die van de huisinstallatie. Deze moeten overeenstemmen.
- Controleer het schilderij eerst op beschadigingen die tijdens het transport kunnen zijn ontstaan. Bij beschadigingen aan de kabel of elektrische onderdelen mag dit product niet in gebruik worden genomen. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektromonteur.
- Alle handelingen zoals het ophangen of reinigen van het schilderij mogen enkel in stroomvrije toestand plaatsvinden.
- Bepaal de plaats van de montage.
- Het schilderij wordt door middel van de daarvoor bestemde uitsparingen aan de achterkant bevestigd. Let op dat de ondergrond stevig genoeg is om een vaste, correcte bevestiging van het schilderij te garanderen. Controleer regelmatig of de bevestiging correct is.
- Sluit nu de aansluitleiding van de transformator aan op de aansluitdoos op het schilderij.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde transformator.
- De transformator mag niet worden afgedekt. Hitte! Controleer het gehele systeem regelmatig op eventuele beschadigingen.
- Kabels niet buigen; let op dat de kabels en stekkers vrij van trek- en draaikrachten zijn. De kabel moet tijdens het gebruik volledig uitgerold zijn.
- De lampen niet afdekken met decoratiemateriaal of folie.
- De LED-lampen zijn niet te vervangen.
- Het typeplaatje mag niet worden verwijderd.

Onderhoud en verzorging:

- Controleer eerst of de stroomtoevoer is onderbroken voordat u met het reinigen begint.
- Gebruik voor het reinigen een droge of licht vochtige doek.
- Gebruik geen chemicaliën, brandbare reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Deze kunnen het oppervlak en/of de isolaties van het schilderij beschadigen.

Verwijdering:

- Afgedankte elektrische en elektronische apparaten moeten gescheiden van het huishoudelijk afval naar een officieel inzamelpunt worden gebracht.

Heitronic[®]
H. Vollmer GmbH
Allmending 29
D-75203 Königsbach-Stein

I Istruzioni per l'installazione e l'uso del quadro illuminato

Art. Nr. 34000, 34001, 34002, 34003, 34004, 34005, 34006, 34007, 34008

Grazie mille per aver deciso di acquistare uno dei nostri quadri illuminati.

I nostri prodotti sono fatti di materiale robusto e di pregio, per fornirvi una gradevole decorazione illuminata. Il loro utilizzo è previsto esclusivamente per ambienti interni riparati e asciutti.

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e di conservarle accuratamente.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni a cose o a persone dovute alla non osservanza delle istruzioni, ad un uso non appropriato o a modifiche apportate di propria iniziativa al prodotto

Contenuto dell'imballo:

- 1quadro illuminato con mezzo luminoso LED
- 1 trasformatore con cavo di collegamento
- Istruzioni per l'installazione e l'uso

Dati tecnici

Articolo	Design	Dimensioni	Collegamento	Secondar	Elemento luminoso:	Classe di protezione
34000	Crossroads	81 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5 V DC, 1000 mA	82 LED non sostituibile	II
34001	Dreams	81 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5 V DC, 1000 mA	81 LED non sostituibile	II
34002	Classic	81 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 500 mA	46 LED non sostituibile	II
34003	Billard	81 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	99 LED non sostituibile	II
34004	Galaxy	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	100 LED non sostituibile	II
34005	Route 66	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	113 LED non sostituibile	II
34006	Diner	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	131 LED non sostituibile	II
34007	San Francisco	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	78 LED non sostituibile	II
34008	Eifelturm	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	74 LED non sostituibile	II

Heitronic®
H. Vollmer GmbH
Allmending 29
D-75203 Königsbach-Stein

Avvertimenti di sicurezza e di pericolo:

- Il quadro può essere messo in funzione solo fuori dall'imballo.
- Estraete con cautela il prodotto dall'imballo. Tenere il materiale d'imballo lontano da bambini ed animali domestici. Pericolo di soffocamento
- In caso di danni al trasformatore, al cavo o alle parti elettriche, la decorazione non deve essere messa in funzione. Le riparazioni possono essere eseguite esclusivamente da personale elettricistico specializzato.
- Se possibile, non guardare direttamente e senza protezione il raggio LED - soprattutto non per periodi di tempo prolungati. Il raggio LED non deve essere indirizzato negli occhi di altre persone.
- Questa lampada non è un giocattolo. Non fate giocare i bambini senza sorveglianza nelle vicinanze delle lampade o di altri apparecchi elettrici.
- Non collegate questo prodotto ad altri apparecchi elettrici. Questo prodotto non deve essere collegato con altri apparecchi elettrici.
- Scollegate il quadro dalla rete elettrica se non lo usate o se rimane incustodito per un lungo periodo.
- Non far entrare in contatto il quadro con il calore estremo o fiamme libere.
- Non è consentito modificare o montare diversamente il prodotto nel suo complesso. Le modifiche comportano l'annullamento della garanzia.

Installazione:

- Estraete con cautela il quadro dall'imballo
- Assicuratevi i valori forniti dal vostro impianto elettrico corrispondano ai parametri richiesti riportati sul cartellino del tipo di questo prodotto.
- Prima di mettere in funzione il quadro assicuratevi che non sia stato danneggiata durante il trasporto. In caso di danni al cavo o alle parti elettriche, l'articolo non deve essere messo in funzione. Le riparazioni possono essere condotte esclusivamente da personale elettricistico specializzato.
- Qualsiasi manipolazione, come B. l'appendere o il pulire il quadro, devono essere condotte in stato di assenza di corrente.
- Decidete il luogo di montaggio.
- Il fissaggio del quadro deve aver luogo in corrispondenza dell'apertura apposita, che si trova sul retro. Fate attenzione a che la base di montaggio sia solida a sufficienza per garantire un fissaggio corretto del quadro. Controllare regolarmente la corretta tenuta del quadro.
- Collegate adesso il cavo del trasformatore con la scatola dei collegamenti del quadro.
- Utilizzate solo il trasformatore consegnato con il quadro.
- Il trasformatore non deve essere coperto. Eccesso di calore! Controllate il sistema nel suo complesso ad intervalli regolari, facendo attenzione a eventuali danneggiamenti.
- Non piegare in due il cavo; si prega di fare attenzione a che il tubo flessibile, il cavo e la spina non siano soggetti a forze tiranti o torcenti. Il cavo, quando il quadro è in funzione, deve essere completamente disteso.
- Non coprire le lampade con materiale decorativo o lamine plastiche.
- I mezzi luminosi LED non sono sostituibili
- Il cartellino del tipo non deve essere rimosso

Cura e manutenzione:

- Prima della pulizia assicuratevi che il flusso della corrente sia interrotto
- Per pulire servitevi di un panno asciutto o lievemente umido
- Per pulire non utilizzate mai sostanze chimiche o detersivi abrasivi o infiammabili. Questi ultimi potrebbero danneggiare il rivestimento delle superfici e/o l'isolamento del quadro.

Smaltimento:

- Gli apparecchi elettronici usati devono essere smaltiti tramite gli appositi punti di raccolta pubblici e non possono essere mescolati ai rifiuti domestici

Heitronic®
H. Vollmer GmbH
Allmending 29
D-75203 Königsbach-Stein

RO Instrucțiuni de instalare și de utilizare pentru tabloul iluminat

Nr. art. 34000, 34001, 34002, 34003, 34004, 34005, 34006, 34007, 34008

Vă mulțumim că ați decis să cumpărați un tablou iluminat produs de noi.

Tablourile noastre iluminate sunt fabricate din materiale de calitate, și vă permit realizarea unei decorațiuni cu un iluminat agreabil. Tablourile noastre se pretează numai pentru utilizarea în spațiile interioare protejate și uscate.

Vă rugăm să citiți în întregime și atent aceste instrucțiuni de instalare și de utilizare și să le păstrați în condiții bune.

Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele materiale și lezarea persoanelor ca urmare a nerespectării instrucțiunilor, a manipulării improprie sau a modificărilor aduse produsului.

Conținutul pachetului

- 1 tablou iluminat cu corp de iluminat cu diode luminescente
- 1 buc. transformator cu cablu de conexiune
- Instrucțiuni de instalare și de utilizare

Caracteristici tehnice

Articol	Design	Dimensiuni	Conexiune	Secundar	Corp de iluminat	Clasa de protecție
34000	Crossroads	81 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5 V DC, 1000 mA	82 LED, nu poate fi schimbat	II
34001	Dreams	81 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5 V DC, 1000 mA	81 LED, nu poate fi schimbat	II
34002	Classic	81 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 500 mA	46 LED, nu poate fi schimbat	II
34003	Billard	81 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	99 LED, nu poate fi schimbat	II
34004	Galaxy	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	100 LED, nu poate fi schimbat	II
34005	Route 66	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	113 LED, nu poate fi schimbat	II
34006	Diner	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	131 LED, nu poate fi schimbat	II
34007	San Francisco	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	78 LED, nu poate fi schimbat	II
34008	Eifelturm	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	74 LED, nu poate fi schimbat	II

Heitronic®
H. Vollmer GmbH
Allmendingring 29
D-75203 Königsbach-Stein

Indicații de siguranță și de avertizare

- Utilizarea tabloului este permisă doar după scoaterea din ambalaj.
- Scoateți cu atenție tabloul din ambalaj. Materialul de ambalare nu trebuie să fie accesibil copiilor sau animalelor domestice. Pericol de asfixiere!
- În cazul deteriorărilor la transformator, cablu sau la componentele electrice, nu se permite punerea în funcțiune a sistemului de iluminat decorativ. Se permite executarea reparațiilor exclusiv de către un electrician calificat.
- Pe cât posibil, nu priviți direct și cu ochii neprotejați spre radiația diodei luminescente – mai ales un interval mai îndelungat de timp. Nu îndreptați radiația diodei luminescente spre ochii altor persoane.
- Produsul nu este o jucărie! Nu lăsați copiii nesupravegheați să se joace în zona corpurilor de iluminat sau a altor aparate electrice.
- Nu conectați acest produs împreună cu alți consumatori electrice. Nu este permisă conectarea electrică a produsului cu alte produse.
- Dacă nu utilizați tabloul o perioadă mai îndelungată, sau dacă rămân nesupravegheate o perioadă mai îndelungată, deconectați-l de la alimentarea cu energie electrică.
- Nu aduceți tabloul în contact cu surse de căldură extremă sau flacără deschisă.
- Nu se permite modificarea sau reconstruirea produsului. Modificările aduse produsului provoacă pierderea garanției (revendicării în termen de garanție).

Instalarea

- Scoateți cu atenție tabloul din ambalaj.
- Asigurați-vă că parametrii de conectare ai instalației dumneavoastră electrice casnice pentru alimentarea tabloului corespund cu datele de pe eticheta de tip a acestui produs.
- Înainte de a pune în funcțiune tabloul, asigurați-vă că acesta nu a fost deteriorat în timpul transportului. În cazul deteriorării cablului sau a componentelor electrice, nu se permite punerea în funcțiune a produsului. Se permite executarea reparațiilor exclusiv de către un electrician calificat.
- Manipularea tabloului, ca de ex. agățarea sau curățarea se realizează totdeauna după deconectarea de la sursa de curent.
- Stabiliți locul montării.
- Fixarea tabloului se realizează la decupajele de fixare prevăzute în acest sens pe partea posterioară. Aveți grijă ca baza să fie suficient de solidă, să garanteze fixarea sigură și conformă a tabloului. Verificați întotdeauna încă o dată fixarea conformă cu prescripțiile.
- Conectați acum conductorul de racord al transformatorului la doza de racord a tabloului.
- În acest sens utilizați numai transformatorul din pachetul de livrare.
- Nu este permisă acoperirea transformatorului. Acumularea de căldură! La intervale regulate de timp, verificați întregul sistem referitor la defecțiuni.
- Nu frângeți cablul; vă rugăm să acordați atenție să nu fie exercitate forțe de tracțiune și de torsiune asupra cablului și ștecărului. Cablul trebuie să fie extins în totalitate, atunci când este utilizat.
- Nu acoperiți becurile cu material decorativ sau folie.
- Corpurile de iluminat cu LED-uri nu pot fi schimbate.
- Nu este permisă îndepărtarea etichetei de tip.

Întreținerea și mentenanța

- Înaintea curățării, trebuie să vă asigurați că alimentarea cu energie electrică este întreruptă.
- Pentru curățire, utilizați o pânză uscată sau ușor umezită.
- Nu utilizați niciodată chimicale sau agenți de curățare inflamabili sau abrazivi. Acestea pot deteriora stratul de pe suprafață și/sau izolațiile tabloului.

Eliminarea

- Aparatele electronice vechi trebuie transportate la punctele de colectare publice și nu este permisă eliminarea lor ca deșeuri menajere.

Heitronic[®]
H. Vollmer GmbH
Allmendingring 29
D-75203 Königsbach-Stein

SE Installations- och bruksanvisning Belyst bild

Art. nr. 34000, 34001, 34002, 34003, 34004, 34005, 34006, 34007, 34008

Tack för att du valde våra belysta bilder.

Våra belysta bilder har framställts i högvärdigt material och skapar möjligheten för en tilltalande dekoration med belysning. Bilderna är endast avsedd för användningen inomhus i skyddade och torra utrymmen.

Installations- och bruksanvisningen skall läsas noggrant och sparas för eventuell senare användning.

Vi tar inget ansvar för sak- eller personskador som beror på att anvisningarna inte följdes, apparaten användes på icke avsedd sätt eller att apparaten förändrades.

Förpackningsinnehåll:

- 1 belyst bild med LED lampa
- 1 st transformator med anslutningskabel
- Installations- och bruksanvisning

Teknisk data:

Artikel	Design	Mått	Anslutning	Sekundär	Lampa	Skyddsklass
34000	Crossroads	81 x 61 cm	230 V - 50 Hz	4.5 V DC, 1000 mA	82 LED ej utbytbar	II
34001	Dreams	81 x 61 cm	230 V - 50 Hz	4.5 V DC, 1000 mA	81 LED ej utbytbar	II
34002	Classic	81 x 61 cm	230 V - 50 Hz	4.5V DC, 500 mA	46 LED ej utbytbar	II
34003	Billard	81 x 61 cm	230 V - 50 Hz	4.5V DC, 1000 mA	99 LED ej utbytbar	II
34004	Galaxy	91 x 61 cm	230 V - 50 Hz	4.5V DC, 1000 mA	100 LED ej utbytbar	II
34005	Route 66	91 x 61 cm	230 V - 50 Hz	4.5V DC, 1000 mA	113 LED ej utbytbar	II
34006	Diner	91 x 61 cm	230 V - 50 Hz	4.5V DC, 1000 mA	131 LED ej utbytbar	II
34007	San Francisco	91 x 61 cm	230 V - 50 Hz	4.5V DC, 1000 mA	78 LED ej utbytbar	II
34008	Eifelturm	91 x 61 cm	230 V - 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	74 LED ej utbytbar	II

Heitronic®
H. Vollmer GmbH
Allmendring 29
D-75203 Königsbach-Stein
Version 05.2012

Säkerhets- och varningsinstruktioner:

- Bilden får bara användas utanför förpackningen.
- Ta bilden försiktig ur förpackningen. Förpackningsmaterial skall hållas skild från barn och husdjur. Risk för kvävning!
- Vid skador på transformatorn, kabeln eller elektriska komponenter får dekorationsbelysningen inte användas längre. Reparationer får endast utföras av elektriker.
- Undvik att se in i LED-ljuset utan skydd - och speciellt inte under längre tid. LED-ljuset skall inte riktas in i andra personers ögon.
- Det är ingen leksak! Barn får inte utan vuxen tillsyn leka kring lamporna eller andra elektriska apparater.
- Produkten får inte anslutas till andra elektriska förbrukare. Produkten får inte anslutas till andra produkter.
- Om den inte används under en längre tid eller skall vara utan tillsyn under en längre tid skall bilden skiljas från strömförsörjningen.
- Bilden får inte komma i kontakt med extrem hetta eller öppen eld.
- Hela produkten får varken ändras eller byggas om. Förändringar medför att garantin upphör.

Installation:

- Ta bilden försiktig ur förpackningen.
- Kontrollera att husinstallationens anslutningsvärden för bildens strömtillförsel stämmer överens med uppgifterna på typskylten.
- Innan bilden tas i drift skall kontrolleras att det inte har skadats under transporten. Vid skador på kabeln eller elektriska komponenter får produkten inte tas i bruk. Reparationer får endast utföras av utbildade elektriker.
- All hantering som t.ex. uppsättning eller rengöring av bilden får bara utföras i strömöst tillstånd.
- Bestäm det ställer där den skall monteras.
- Bilden fästs i de avsedda upphängningsurfasningarna på baksidan. Kontrollera att underlaget är tillräckligt fast för att säkerställa en fast, korrekt fixering av bilden. Den korrekta fastsättningen skall kontrolleras regelbundet.
- Anslut sedan transformatorns anslutningsledning till bildens anslutningskontakt.
- Använd bara den medföljande transformatorn.
- Transformatorn får inte täckas över. Överhettning! Hela systemet skall kontrolleras regelbundet med hänsyn till eventuella skador.
- Kabeln får inte vikas; kontrollera att ljusslangen, kabeln och kontakten inte utsätts för drag- eller vridkrafter. Under användning skall kabeln vikas ut helt.
- Via brytaren på sidan kan du välja mellan 2 inställningar.
- Lamporna får inte täckas över med dekorationsmaterial eller folie.
- LED-lamporna är inte utbytbara.
- Typskylten får inte avlägsnas.

Underhåll och skötsel:

- Innan rengöringen påbörjas skall säkerställas att strömtillförseln är bruten.
- För rengöringen används en torr eller lätt fuktad trasa.
- Använd aldrig kemikalier, brännbara rengöringsmedel eller skurmedel. De kan skada ytbeläggningen och/eller bildens isoleringar.

Omhändertagande:

- Elektronikskrot skall lämnas till insamlingen och får inte lämnas med hushållsavfallet.

SK Návod na inštaláciu a obsluhu

Osvetlený obraz

č. výr. 34000, 34001, 34002, 34003, 34004, 34005, 34006, 34007, 34008

Srdečne ďakujeme, že ste sa rozhodli kúpiť si naše osvetlené obrazy.

Naše osvetlené obrazy sú vyrobené z robustných a vysoko kvalitných materiálov. Poskytnú Vám primeranú dekoráciu s osvetlením. Obrazy sú výlučne určené len pre používanie v chránených a suchých interiéroch.

Prečítajte prosím pozorne tento návod na inštaláciu a obsluhu a starostlivo ho uschovajte.

Za vecné škody alebo škody na zdraví spôsobené nedodržaním návodu, neodbornou manipuláciou alebo za zmeny vykonané na výrobku nepreberáme žiadnu záruku.

Obsah balenia:

- 1 osvetlený obraz so svetelným diódovým (LED) zdrojom
- 1 kus transformátor s prípojným káblom
- návod na inštaláciu a obsluhu

Technické údaje:

Výrobok	Dizajn	Rozmery	Pripojenie	Sekundárny obvod:	Svetelný zdroj	Trieda ochrany
34000	Crossroads	81 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5 V DC, 1000 mA	82 LEDky sú nevymeniteľné.	II
34001	Dreams	81 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5 V DC, 1000 mA	81 LEDky sú nevymeniteľné.	II
34002	Classic	81 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 500 mA	46 LEDky sú nevymeniteľné.	II
34003	Billard	81 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	99 LEDky sú nevymeniteľné.	II
34004	Galaxy	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	100 LEDky sú nevymeniteľné.	II
34005	Route 66	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	113 LEDky sú nevymeniteľné.	II
34006	Diner	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	131 LEDky sú nevymeniteľné.	II
34007	San Francisco	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	78 LEDky sú nevymeniteľné.	II
34008	Eifelturm	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	74 LEDky sú nevymeniteľné.	II

Heitronic®
H. Vollmer GmbH
Allmending 29
D-75203 Königsbach-Stein

Bezpečnostné a výstražné upozornenia:

- Obraz smiete prevádzkovať len mimo obalu.
- Obraz opatrne vyberte z obalu. Obalový materiál uskladňujte mimo dosah detí a domácich zvierat. Nebezpečenstvo udusenía!
- Pri poškodení transformátora, káblu alebo elektrických dielov nesmiete dekoračné osvetlenie viac prevádzkovať. Opravy môže vykonávať výlučne len servisný elektrotechnik.
- Podľa možnosti nepozerajte priamo a bez ochrany zraku do diódového žiarenia – predovšetkým nie počas dlhšej doby. Diódové žiarenie nesmiete smerovať do očí iných osôb.
- Výrobok nie je hračka! V okolí svietidiel alebo iných elektrických zariadení nenechávajte deti hrať sa bez dozoru.
- Výrobok nespájajte s inými elektrickými spotrebičmi. Výrobok nesmiete elektricky spájať s iným výrobkom.
- Keď obraz dlhšiu dobu nepoužívate alebo ho dlhší čas nechávate bez dohľadu odpojte ho od dodávky elektrického prúdu.
- Zabráňte kontaktu súpravy diód (LED) s extrémnym teplom alebo otvoreným plameňom.
- Na výrobku ako celku nesmiete vykonávať žiadne zmeny alebo prestavby. Zmeny na výrobku majú za následok zánik záruky (záručné podmienky).

Inštalácia:

- Obraz opatrne vyberte z obalu.
- Presvedčte sa, či prípojné hodnoty Vašej domácej inštalácie pre prívod prúdu k obrazu súhlasia s parametrami uvedenými na typovom štítku.
- Skôr, než obraz uvediete do prevádzky, sa musíte presvedčiť, či nebol počas prepravy poškodený. Pri poškodení káblu alebo elektrických dielov nesmiete tento výrobok viac uviesť do prevádzky. Opravy smie vykonávať výlučne len kvalifikovaný servisný elektrotechnik.
- Akúkoľvek manipuláciu, napr. zavesenie alebo čistenie obrazu smiete vykonávať len v stave bez napätia.
- Definujte miesto inštalácie.
- Upevnenie obrazu vykonajte pomocou drážok pre zavesenie nachádzajúcich sa na zadnej strane. Dbajte na to, aby bol podklad dostatočne pevný, aby bolo zaručené pevné a riadne upevnenie obrazu. Z času na čas prekontrolujte, či je upevnenie v poriadku.
- Teraz spojte prívodný kábel transformátora s prípojnou škatuľou na obraze.
- Používajte len dodaný transformátor.
- Transformátor nesmiete zakrývať. Hrozí akumulácia tepla! V pravidelných intervaloch prekontrolujte prípadné poškodenie celého systému.
- Kábel neohýňajte, dbajte prosím na to, aby kábel a zástrčka neboli vystavované ťahovým silám a krúteniu. Kábel musí byť počas prevádzky úplne rozložený.
- Bočne namontovaným spínačom môžete voľiť medzi dvoma polohami nastavení.
- Zdroje svetla nikdy neprekrývajte dekoračným materiálom alebo fóliou.
- Svetelné diódové (LED) zdroje sú nevymeniteľné.
- Typový štítok nesmiete odstraňovať.

Servis a starostlivosť o výrobok:

- Pred čistením sa musíte presvedčiť, či je prerušený prívod prúdu.
- Na čistenie používajte suchú alebo zľahka navlhčenú handru.
- V žiadnom prípade nepoužívajte chemikálie, horľavé alebo abrazívne čistiace prostriedky. Tieto môžu poškodiť povrchovú vrstvu a/alebo izoláciu obrazu.

Zneškodňovanie:

- Nepoužiteľné elektronické zariadenia musíte dopraviť na verejné zberné miesto. Nesmiete ich zneškodňovať spolu s komunálnym odpadom.

Heitronic®
H. Vollmer GmbH
Allmendingring 29
D-75203 Königsbach-Stein

CZ Návod k instalaci a obsluze

Osvětlený obraz

č. výr. 34000, 34001, 34002, 34003, 34004, 34005, 34006, 34007, 34008

Srdečně Vám děkujeme, že jste se rozhodli ke koupi našich osvětlených obrazů.

Naše osvětlené obrazy jsou vyrobeny z robustních a vysoko kvalitních materiálů. Nabídnou Vám přiměřenou dekoraci s osvětlením. Obrazy jsou výlučně určeny jenom pro používání v chráněných a suchých interiérech.

Přečtete prosím pečlivě tento návod k instalaci a obsluze, dobře jej uschovejte.

Za věcné škody nebo škody na zdraví způsobené nedodržením návodu, neodbornou manipulací nebo za provedené změny na výrobku nepřebíráme žádnou garanci.

Obsah balení:

- 1 osvětlený obraz se světelným diodovým (LED) zdrojem
- 1 kus transformátor s přípojným kabelem
- návod k instalaci a obsluze

Technická data:

Výrobek	Design	Rozměry	Připojení	Sekundární obvod	Světelný zdroj	Třída ochrany
34000	Crossroads	81 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5 V DC, 1000 mA	82 LEDky jsou nevyměnitelné	II
34001	Dreams	81 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5 V DC, 1000 mA	81 LEDky jsou nevyměnitelné	II
34002	Classic	81 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 500 mA	46 LEDky jsou nevyměnitelné	II
34003	Billard	81 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	99 LEDky jsou nevyměnitelné	II
34004	Galaxy	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	100 LEDky jsou nevyměnitelné	II
34005	Route 66	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	113 LEDky jsou nevyměnitelné	II
34006	Diner	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	131 LEDky jsou nevyměnitelné	II
34007	San Francisco	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	78 LEDky jsou nevyměnitelné	II
34008	Eifelturm	91 x 61 cm	230 V-, 50 Hz	4,5V DC, 1000 mA	74 LEDky jsou nevyměnitelné	II

Heitronic®

H. Vollmer GmbH
Allmending 29

D-75203 Königsbach-Stein

Bezpečnostní a výstražná upozornění:

- Obraz smíte provozovat jenom mimo obalu.
- Obraz opatrně vyjměte z obalu. Obalový materiál uskladňujte mimo dosahu dětí a domácích zvířat. Nebezpečí udušení!
- Při poškození transformátoru, kabelu nebo elektrických dílů nesmíte dekorační osvětlení více provozovat. Opravy smí provádět pouze servisní elektrotechnik.
- Dle možnosti se nedívejte přímo a bez ochrany zraku do diodového záření – především ne během delší doby. Diodové záření nesmíte směřovat do očí jiných osob.
- Výrobek není hračka! V okolí svítidel nebo jiných elektrických zařízení nenechávejte děti hrát si bez dozoru.
- Výrobek nepropojujte s jinými elektrickými spotřebiči. Výrobek nesmíte elektricky spojit s jiným výrobkem.
- Když obraz delší dobu nepoužíváte nebo ho delší dobu necháváte bez dohledu, odpojte ho od dodávky elektrického proudu.
- Zabraňte kontaktu obrazu s extrémním horkem nebo otevřeným plamenem.
- Na výrobku jako celku nesmíte provádět žádné změny nebo přestavby. Změny na výrobku mají za následek zánik záruky (záruční podmínky).

Instalace:

- Obraz opatrně vyjměte z obalu.
- Přesvědčte se, zdali přípojně hodnoty Vaší domovní instalace pro přívod proudu k obrazu souhlasí s parametry uvedenými na typovém štítku.
- Dříve, než obraz uvedete do provozu, se musíte přesvědčit, zdali nebyl během přepravy poškozen. Při poškození kabelu nebo elektrických dílů nesmíte tento výrobek více uvádět do provozu. Opravy může provádět jenom kvalifikovaný servisní elektrotechnik.
- Všechny manipulace, např. zavěšení nebo čištění obrazu smíte provádět jenom ve stavu bez napětí.
- Definujte místo instalace.
- Upevnění obrazu proveďte pomocí drážek pro zavěšení nacházejících se na zadní straně. Dbejte na to, aby byl podklad dostatečně pevný, aby bylo zaručeno pevné a řádné upevnění obrazu. Čas od času překontrolujte, zdali je upevnění v pořádku.
- Nyní spojte přívodní kabel transformátoru s přípojnou krabicí na obraze.
- Používejte jenom dodaný transformátor.
- Transformátor nesmíte zakrývat. Hrozí akumulace tepla! V pravidelných intervalech překontrolujte případné poškození celého systému.
- Kabel neohýbejte, dbejte na to, aby kabel a zástrčka nebyly vystavované tahovým silám a kroucení. Kabel musí být během provozu úplně rozložen.
- Bočně namontovaným spínačem můžete volit mezi dvěma polohami nastavení.
- Zdroje světla nikdy nepřekrývejte dekoračním materiálem nebo fólií.
- Světelné diodové (LED) zdroje jsou nevyměnitelné.
- Typový štítek nesmíte odstraňovat.

Servis a péče o výrobek:

- Před čištěním se musíte přesvědčit, zdali je přerušen přívod proudu.
- K čištění používejte suchý nebo jen lehce navlhčený hadr.
- V žádném případě nepoužívejte chemikálie nebo abrazivní čisticí prostředky. Tyto mohou poškodit povrchovou vrstvu a/nebo izolaci obrazu.

Zneškodňování:

- Nepoužitelné elektronické zařízení musíte dopravit na veřejné sběrné místo. Nesmíte jej zneškodňovat spolu s komunálním odpadem.