

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

TOUCH LAMPEN

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Netz anschließen, um Schäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.

1. Bevor Sie die Glühbirne eindrehen oder austauschen, stellen Sie sicher das die Lampe nicht am Netz angeschlossen ist.
2. Die Lampe wird über die Berührung des Metallfußes mit den Fingern bedient. Jede einzelne Berührung löst die nächste Funktion aus. Bei Berührung des Metallfußes ergibt sich somit folgende Sequenz:

- . **Softes Licht**
- . **Helles Licht**
- . **Nacht Licht**
- . **Aus**

3. Wenn das Kabel der Lampe beschädigt ist, muss es durch einen autorisierten Elektriker ersetzt werden.

Sollten Sie in dieser Lampe Energiespar-Leuchtmittel verwenden wollten, achten Sie bitte darauf das diese dimmbar sind. Andernfalls können sie in dieser Lampe nicht verwendet werden.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für eventuell später auftkommende Fragen auf.

ENTSORGUNG

Das Verpackungsmaterial ist wieder verwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie Sie an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Hardt 1-3
40764 Langenfeld

EURO
tops

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen in Technik und Ausstattung vorbehalten. ©

10.08.2010