

Clé USB DICTAPHONE - MODE D'EMPLOI



Avant l'enregistrement : Veuillez pousser le bouton vers la position « ON », et attendre 10 secondes environ avant de débuter un enregistrement.

Arrêt : après l'enregistrement, attendez 5 secondes avant d'arrêter l'appareil parce que le firmware (logiciel de la clé USB) a besoin de temps. Après 5 secondes, poussez le bouton vers la gauche (position OFF) et l'enregistrement est stoppé.

Lecture : après l'enregistrement, branchez la clé dans l'ordinateur pour lire le fichier (format WAV). Si la clé USB recommande une modification des paramètres du système, veuillez cliquer sur « Non ».

Prise jack mâle : USB 2.0 (Interface USB2.0, compatible Win98 et supérieures, aucun pilote n'est nécessaire, s'utilise comme une clé USB).

Note:

- Si la pile est trop faible, le voyant lumineux clignote rapidement.
- Pendant le rechargement, le voyant clignote normalement.
- Après le rechargement, le voyant ne clignote plus.
- Autonomie de plus de 3 heures.
- Capacité de stockage : 4 Go



ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.



Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Importé par PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France
Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Allemagne
Fabriqué en RPC

