










Bitte lesen Sie diese Anleitung zunächst vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Beachten Sie insbesondere die Vorsichtshinweise.


I. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Aktenvernichter ist ausschließlich zum Zerkleinern von Papier, Kreditkarten und CDs/ DVDs geeignet. Jede andere Verwendung oder Veränderung gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren.

II. Vorsichtsmaßnahmen



- Halten Sie alle losen Gegenstände, wie z. B. Kleidungsstücke, Krawatten , Schmuck , Haare  oder andere kleine Gegenstände stets fern von der Eingabeöffnung des Aktenvernichters, um Verletzungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Stromstecker falls der Aktenvernichter über eine längere Zeit nicht benutzt wird. Dies verhindert Beschädigungen und Unfallgefahren.
- Entfernen Sie alle Büroklammern  und Heftklammern vor dem Einführen des Papiers. Das Gerät kann zwar Heftklammern zerkleinern, dabei besteht jedoch Beschädigungs- und Unfallgefahr.
- Halten Sie Ihre Finger und Hände stets fern von der Eingabeöffnung, um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden .
- Stecken Sie nicht Ihre Finger in das zentrale Loch der CD, wenn Sie diese in das Gerät einführen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Das Gerät in der Nähe einer leicht zugänglichen Wandsteckdose aufstellen, um die Gefahr des Stolperns über das Kabel zu vermeiden.
- Vor dem Bewegen, Transportieren und Reinigen des Geräts oder vor dem Leeren des Papierkorbs muss der Aktenvernichter stets ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden. Dies ist notwendig, um Verletzungen und Stromschläge zu vermeiden.
- Den Papierkorb häufig leeren. Ansonsten kann das Schneidewerk verstopfen.
- Bitte lassen Sie den Aktenvernichter nicht unbeaufsichtigt, z. B. wenn sich Kinder  oder Haustiere in der Nähe befinden. Es besteht Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Bedienung.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse, es besteht Verletzungsgefahr. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät gekauft haben oder an unsere Hotline.
- Mit beschädigtem Stromkabel darf das Gerät nicht betrieben werden, um einen Stromschlag oder Kurzschluss zu vermeiden.
- Reinigen Sie den Papierkorb und den Aktenvernichter mit einem leicht befeuchteten Tuch und ggf. mit einem milden Reinigungsmittel. Sprühen Sie

keine Reinigungsmittel direkt in die Eingabeöffnung des Aktenvernichters, um Beschädigungen zu vermeiden .

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen



- Nur für den Innengebrauch geeignet.

Bemerkung: Für optimale Ergebnisse und zum Schutz der Maschine, empfehlen wir dem Benutzer, das Gerät nach 2 Minuten Dauerbetrieb 60 Minuten ruhen zu lassen.

III. AUFBAU DES AKTENVERNICHTERS

- Bitte setzen Sie zunächst die Auffangschale (für CDs/DVDs) in den Papierkorb ein.
- Montieren Sie den Aktenvernichter sicher auf einen Papierkorb. **Stellen Sie sicher, dass Sie dabei nicht Ihre Finger zwischen der Oberkante des Papierkorbes und dem Aktenvernichter einklemmen.**

Wichtiger Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass der Aktenvernichter passend auf den Mülleimer eingepasst wird. Achten Sie darauf, dass die Reste der CDs / Kreditkarten in die innere Auffangschale fallen, überprüfen Sie den korrekten Aufbau.

- Stecken Sie den Hauptstecker in eine Standard 230-240 volt AC Steckdose.

IV. DEN AKTENVERNICHTER STARTEN

Wichtiger Hinweis:

Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch in geschlossenen Räumen und für eine kurze Benutzung von maximal 2 Minuten konzipiert. Benutzen Sie den Aktenvernichter weder für kommerzielle Anwendungen noch draußen. Unangemessene Benutzung kann zu Unfällen führen.

Der Schiebeschalter befindet sich auf der Oberseite der Einheit und hat drei (3) Einstellungen.

AUTO EINSTELLUNG

Der Vernichtungsbetrieb startet automatisch, sobald das zu vernichtende Dokument in den Zufuhrschlitz eingeführt wird. Nachdem die Zerkleinerung abgeschlossen ist, deaktiviert sich das Gerät automatisch.

- **REV EINSTELLUNG** (zwei Funktionen)
 1. Behebung eines Papierstaus. In diesem Fall wird die Betriebsrichtung vor dem Ende des Arbeitszyklus umgekehrt, um die Schneidblätter zu befreien. Sollten Sie feststellen, dass zu viel Papier eingeführt wurde und sich der Betrieb sichtlich verlangsamt, stellen Sie den Schalter sofort auf diese Einstellung, ebenso wenn Papier versehentlich eingeführt wird.
 2. Vernichtung von CDs/DVDs und Kreditkarten: Führen Sie eine individuelle CD/DVD oder Kreditkarte in den vorgesehenen Zufuhrschlitz am Vernichter ein.

- **OFF EINSTELLUNG**

Um den Papierkorb auszuleeren oder falls das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, stellen Sie den Schalter auf **OFF** und trennen Sie das Gerät von der Elektrizität, um ein Verletzungsrisiko auszuschließen.

V. KAPAZITÄT DES AKTENVERNICHTERS

Die Vorrichtung zerkleinert bis zu 5 Blatt Papier (DIN A4, 80g). Die Papierbreite darf bis zu 21.8cm betragen. Zum Zerkleinern kleinerer Papiergrößen wie Briefen oder Kreditkarten-Abrechnungen führen Sie diese bitte in die Mitte des Schlitzes ein.



Bitte stellen Sie sicher, dass nie mehr als die oben erwähnte maximale Menge in den Vernichter eingeführt wird, da es sonst zu Schäden kommen kann.

VI. SEPARATER VERNICHTER FÜR CD/DVD/KREDITKARTE

Einführen von CD/DVD/Kreditkarte:

- Öffnen Sie die Sicherheitstür an der CD/DVD/Kreditkarten Einführöffnung.
- Führen Sie die Karte in die obere Mitte der CD/DVD/Kreditkarten Einführöffnung ein. Sie können immer nur eine Kreditkarte auf einmal zerschneiden. **Tun Sie dies immer mit der breiten Seite nach oben in der CD/DVD/Kreditkarten Einführöffnung. Sonst wird der Magnetstreifen nicht zerstört.**



- Da solche Materialien immer das Risiko von Splintern bergen, halten Sie Ihr Gesicht bitte in zulässigem Abstand, wenn Sie eine CD/DVD/Kreditkarte einführen. Dies dient zur Vermeidung ernsthafter Verletzungen.
- Führen Sie Ihren Finger beim Einlegen nicht in das Mittelloch der CD - Verletzungsgefahr!

VII. SCHUTZ VOR PAPIERSTAUS UND ZU HOHER BELASTUNG

Das Gerät ist mit einer Motorüberlastungs-Überwachung ausgestattet. Um die Maschine gut zu schützen, empfehlen wir dem Besitzer, sie wie folgt zu benutzen: Nach 2 Minuten Betrieb warten Sie 60 Minuten. Unter den folgenden Bedingungen wird die Stromzufuhr des Motors unterbrochen:

- Andauernder Betrieb des Aktenvernichters unter Maximalbelastung für eine längere Zeit, z.B. länger als 2 Minuten ohne Unterbrechung.
- Überforderung der Vernichtungskapazität, z.B. Einführen von mehr als 5 Papierbögen (80g) auf einmal oder wenn das Papier nicht längs in den Einführschlitz eingeführt wird.

Unter den oben genannten Bedingungen wird die automatische Motorüberlastungs-Überwachung ausgelöst, wodurch die Gerätezufuhr unterbrochen wird. Bitte befolgen Sie in diesem Fall folgende Schritte:

- Trennen Sie den Hauptstecker von der AC Steckdose um das Risiko ernsthafter Verletzungen zu vermeiden und warten Sie mindestens 60 Minuten, bis sich die Überlastungs-Überwachung zurückgesetzt hat. Nun können Sie überschüssiges Papier manuell entfernen.
- Verbinden Sie den Hauptstecker wieder mit der AC Steckdose und stellen Sie den Schalter auf die REV Einstellung. Ziehen Sie das überschüssige Papier aus den Schneidblättern. Stellen Sie den Schalter anschließend zurück auf die AUTO Einstellung. Wiederholen Sie diesen Schritt wenn nötig.
- Wenn sich der Schalter in der AUTO Einstellung befindet und die Einfuhr frei ist, können Sie den normalen Zerkleinerungsprozess fortsetzen.

VIII. TECHNISCHE DATEN

- Zerkleinerungstyp: Streifenschnitt
- Kapazität: 5 Seiten DIN A4 (80g), 1 CD/DVD oder Kreditkarte
- Eingangsspannung: 230-240V ~ 50 Hz, 0,6A

IX. REINIGUNG



- **GEFAHR!** Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker, sonst riskieren Sie einen elektrischen Schock!
 - **ACHTUNG!** Die Klingen des Gerätes sind sehr scharf! Verletzungsgefahr!
- Leeren Sie die Tropfschalen regelmäßig. Reinigen Sie die Tropfschalen und Papierschneider mit einem feuchten Tuch, am besten mit einem milden Reinigungsmittel.
 - Entfernen Sie Rückstände in den Schneidlöchern mit einem passenden Gegenstand. Sichern Sie, dass der Stecker ausgesteckt ist, um Verletzungen zu vermeiden

ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrennsammelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.



Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrennsammelsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Treten während der Garantiezeit Mängel an dem Produkt auf, muss es bei dem Händler umgetauscht werden bei dem es gekauft worden ist, um sich nicht unnötigen Gefahrenquellen auszusetzen.

Vermarktung durch EUROTUPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD