

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für unseren **Eierschäler** entschieden haben. Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Website: www.dspro.de/kundenservice

Erklärung der Symbole



Gefahrenzeichen: Dieses Symbol zeigt Verletzungsgefahren an. Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam durchlesen und befolgen.



Für Lebensmittel geeignet.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Produkt ist für das Schälen von bis zu 5 hartgekochten Eiern sowie zum Aufbewahren von bis zu 10 Eiern gekochten geeignet.
- Zudem eignet sich das Produkt für die kurzzeitige Aufbewahrung von gekochten Eiern, z. B. im Kühlschrank.
- Das Produkt ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert. Das Produkt nur für den angegebenen Zweck und nur wie in den Anweisungen beschrieben benutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

Sicherheitshinweise



- Das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Das Produkt kann mit möglichen Produktionsrückständen behaftet sein. Aus hygienischen Gründen vor dem Gebrauch mit warmem Wasser und etwas mildem Spülmittel reinigen.
- Das Produkt nach jedem Gebrauch reinigen, um Keimbildung zu vermeiden. Keine ätzenden / scheuernden Reinigungsmittel bzw. -pads verwenden. Diese können die Oberfläche beschädigen.
- Das Produkt vor Hitze, offenem Feuer, direktem Sonnenlicht, starken Temperaturveränderungen und Stößen schützen.

Lieferumfang

Oberteil; Unterteil mit Standfuß; Silikonring; Anweisungen
Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen. Bei Schäden den Kundenservice kontaktieren.

Benutzung

1. Das Unterteil bis zur Oberkante der Noppen mit Wasser befüllen.
2. Hartgekochte Eier in das Unterteil legen.
3. Das Oberteil aufsetzen und im Uhrzeigersinn festdrehen.
4. Den Eierschäler in beide Hände nehmen und schütteln. Durch die Bewegung werden die Eier geschält.
5. Das Oberteil gegen den Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.
6. Die geschälten Eier entnehmen. Die Eierschalen und das Wasser entsorgen.

Reinigung und Aufbewahrung

- Das Produkt mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel oder in der Geschirrspülmaschine reinigen.
- Der Silikonring kann für die Reinigung abgenommen werden. Darauf achten, dass er vor dem nächsten Gebrauch wieder auf das Unterteil aufgesetzt wird.
- Alle Teile gründlich abtrocknen, bevor sie erneut zusammengesetzt werden.
- Das Produkt an einem trockenen, sauberen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.

Produktdaten

Artikelnummer: 08680
ID Anweisungen: Z 08680 M DS V1 0319

Entsorgen



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen. Soll das Produkt nicht mehr verwendet werden, auch dieses umweltgerecht entsorgen.

Kundenservice/Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin
Deutschland • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif Ihres Anbieters.

Alle Rechte vorbehalten.

Dear customer,
Thank you for choosing our **egg peeler**. If you have any questions, please contact customer service via our website, at:
www.dspro.de/kundenservice

Explanation of the symbols



Danger symbol: This symbol indicates danger of physical injury. Please read and follow the safety instructions carefully.



Suitable for food.

Intended use

- The product is suitable for peeling up to 5 hard-boiled eggs and for storing up to 10 boiled eggs.
- In addition, the product is suitable for the short-term storage of boiled eggs, e.g. in the fridge.
- The product is intended for private, non-commercial use. Use the product only for the specified purpose and only as described in the instructions for use. Any other use is regarded as improper use.

Safety instructions



- Keep the packaging away from children and animals. There is a danger of suffocation!
- The product may have residue from production stuck to it. For hygienic reasons, clean with warm water and mild detergent before use.
- Clean the product after each use to avoid germ formation. Do not use corrosive / abrasive cleaning agents or pads. These can damage the surface.
- Protect the product from heat, open flames, direct sunlight, strong temperature changes and impacts.

Included in delivery

Cover; lower part with base; silicone ring; instructions for use
Check the scope of delivery for completeness and transport damage. In case of damage contact customer service.

Usage

1. Fill the lower part with water up to the upper edge of the knobs.
2. Place hard-boiled eggs in the lower part.
3. Put the cover on and tighten clockwise.
4. Take the egg peeler in both hands and shake. The eggs are peeled by the movement.
5. Turn the cover anticlockwise and remove.
6. Remove the peeled eggs. Dispose of the egg shells and the water.

Cleaning and storage

- Clean the product with warm water and a mild detergent, or in the dishwasher.
- The silicone ring can be removed for cleaning. Make sure that it is reattached to the lower part before the next use.
- Dry all parts thoroughly before reassembling.
- Store the product in a dry, clean place out of reach of children and animals.

Product information

Article number: 08680
Instructions ID: Z 08680 M DS V1 0319

Disposal



Dispose of packaging materials in an environmentally sound way and take recyclables to collection facilities. If the product should no longer be used, dispose of it in an environmentally friendly way.

Customer service/importer:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin
Germany • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Calls to German landlines are subject to your provider's charges.

All rights reserved.

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi notre **écaleuse**. Pour toute question, contactez notre service après-vente via notre site Internet : www.dspro.de/kundenservice

Explication des symboles



Symbole de danger : Ce symbole indique un risque de blessure. lisez attentivement les consignes de sécurité correspondantes et s'y conformer.



Convient à un usage alimentaire.

Usage conforme

- Ce produit est conçu pour écaler jusqu'à 5 œufs durs et conserver jusqu'à 10 œufs cuits.
- Le produit convient également pour la conservation à court terme d'œufs durs, par exemple dans le réfrigérateur.
- Le produit est destiné à un usage domestique privé et non à un usage professionnel. Le produit doit être utilisé conformément aux prescriptions des instructions d'usage. Tout autre usage est considéré comme non conforme.

Consignes de sécurité



■ Tenir les enfants et les animaux à l'écart du matériel d'emballage. Risque d'étouffement !

- Des résidus de fabrication peuvent éventuellement adhérer au produit. Pour des raisons d'hygiène, nettoyez les sachets avec de l'eau chaude et un détergent doux avant utilisation.
- Nettoyez le produit après chaque utilisation pour éviter la formation de germes. Ne pas utiliser de produits nettoyants ou de lingettes à effet corrosif ou abrasif, car ils risqueraient d'endommager les surfaces.
- Protégez le produit de la chaleur, des flammes, de la lumière directe du soleil, des fortes variations de température et des chocs.

Contenu de la livraison

Partie supérieure ; partie inférieure avec support ; anneau en silicone ; instructions d'usage

Vérifier que le contenu de la livraison est complet et en bon état. En cas de dommage, contacter le service après-vente.

Utilisation

1. Remplir d'eau la partie inférieure jusqu'au bord supérieur des picots.
2. Placer les œufs durs dans la partie inférieure.
3. Mettre en place la partie supérieure et serrer dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Prendre l'écaleuse dans les deux mains et secouer. Les œufs sont écalés par le mouvement.
5. Faire tourner la partie supérieure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la retirer.
6. Retirer les œufs écalés. Jeter les coquilles d'œufs et l'eau.

Nettoyage et rangement

- Nettoyez le produit à l'eau chaude avec un détergent doux ou au lave-vaisselle.
- L'anneau en silicone peut être retiré pour le nettoyage. Veillez à ce qu'il soit remis en place dans la partie inférieure avant l'utilisation suivante.
- Sécher soigneusement toutes les pièces avant de les remonter.
- Entreposer le produit dans un endroit sec et propre, hors de portée des enfants et des animaux.

Informations sur le produit

Référence d'article : 08680
ID instructions d'usage : Z 08680 M DS V1 0319

Mise au rebut



Mettre au rebut l'emballage dans le respect de l'environnement en le jetant dans un bac de recyclage. Si vous n'utilisez plus le produit, veillez à le jeter de façon respectueuse de l'environnement.

Service après-vente / importateur :
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin
Allemagne • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Prix d'un appel vers le réseau fixe allemand au tarif de votre fournisseur.
Tous droits réservés.

Geachte klant,
Wij zijn er verheugd over dat u hebt gekozen voor onze **eierpeller**. Bij vragen kunt u via onze website contact opnemen met de klantendienst: www.dspro.de/kundenservice

Uitleg van de symbolen



Gevarensymbolen: dit symbool duidt op een letselrisico. Lees de bijbehorende veiligheidsvoorschriften aandachtig door en volg deze op.



Geschikt voor levensmiddelen.

Beoogd gebruik

- Het product is geschikt voor het pellen van tot wel 5 hardgekookte eieren en het bewaren van tot wel 10 gekookte eieren.
- Bovendien is het product geschikt voor het kort bewaren van gekookte eieren, bijv. in de koelkast.
- Het product is bedoeld voor privégebruik en niet geschikt voor commerciële doeleinden. Het product mag alleen voor het aangegeven doel worden gebruikt en alleen zoals in de aanwijzingen beschreven. Elk ander gebruik geldt als onreglementair.

Veiligheidsvoorschriften



■ Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en dieren. Er bestaat verstikkingsgevaar!

- Het product kan eventueel productieresten bevatten. Maak het artikel om hygiënische redenen vóór het eerste gebruik met warm water en een beetje mild afwasmiddel schoon.
- Maak het product na elk gebruik schoon om kiemvorming te voorkomen. Gebruik geen bijtende / schurende schoonmaakmiddelen of -pads. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.
- Bescherm het product tegen hitte, open vuur, direct zonlicht, sterke temperatuurschommelingen en schokken.

Verpakkingsinhoud

Bovengedeelte; ondergedeelte met standvoet, silicone ring; Aanwijzingen voor gebruik

Controleer of het apparaat met alle accessoires is geleverd en of er geen transportschade aanwezig is. Neem in geval van schade contact op met de klantendienst.

Gebruik

1. Vul het ondergedeelte tot aan de bovenrand van de noppen met water.
2. Leg de hardgekookte eieren in het ondergedeelte.
3. Plaats hier het bovengedeelte op en draai het met de wijzers van de klok mee vast.
4. Houd de eierpeller met beide handen vast en schud hem. Door de beweging worden de eieren gepeld.
5. Het bovengedeelte tegen de wijzers van de klok draaien en verwijderen.
6. Haal de gepelde eieren eruit. Verwijder de eierschillen en het water.

Reinigen en bewaren

- Reinig het product met warm water en een mild reinigingsmiddel of in de vaatwasser.
- De silicone ring kan voor de reiniging worden verwijderd. Zorg ervoor dat u de ring voor het volgende gebruik weer op het ondergedeelte plaatst.
- Droog alle onderdelen af, voordat u deze weer in elkaar zet.
- Bewaar het product op een droge, schone plaats buiten het bereik van kinderen en dieren.

Productgegevens

Artikelnummer: 08680
ID aanwijzingen: Z 08680 M DS V1 0319

Afvoer



Voer het verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke manier af en breng het naar de afvalrecycling. Wanneer het product is afgedankt, dient het ook op een milieuvriendelijke manier te worden verwijderd.

Klantendienst/importeur:
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin
Duitsland • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Bellen naar het Duitse vaste netwerk tegen het tarief van uw provider.
Alle rechten voorbehouden.