

Avant d'essayer de démarrer le véhicule, le démarreur rapide doit être retiré de la prise 12V du véhicule. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages permanents au démarreur rapide.

ATTENTION!!!!!!!

La réexpédition est exclue si les produits ont été endommagés en raison d'une mauvaise utilisation.

ÉLIMINATION:

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarrassez-vous de l'emballage de manière écologique en le plaçant dans les conteneurs de recyclage prévus à cet effet.

Jetez le produit et les piles en respectant l'environnement si vous avez l'intention de vous en débarrasser. Ne jetez pas l'appareil et les piles avec les ordures ménagères. Emmenez-les dans un centre de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Communiquez avec votre administration locale pour obtenir de plus amples renseignements. Retirez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Si vous avez besoin d'assistance technique, veuillez nous appeler....

en Allemagne	0180. 530 63 63* ou info@eurotops.de
en Autriche	01. 230 60 43 12 ou info@eurotops.at
en Suisse	044. 28 36 125 ou info@eurotops.ch
aux Pays-Bas	026. 37 36 333 ou info@eurotops.nl
en France	0892. 700 470** ou info@eurotops.fr

* 14 Cents/minute par ligne fixe allemande, max. 42 centimes/minute via le réseau de téléphonie mobile **34 Cents/minute par ligne fixe française

Tout retour de produits doit être fait à l'adresse de retour indiquée sur votre facture. © 10.09.2019

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation 14,8 Volt - Type de batterie: Li-ION
- Capacité de la batterie: 2600mAh - Port d'alimentation USB: 5V DC 2400mAh
- Temps de recharge du véhicule: 2-4 heures
- Temps de charge de la batterie du véhicule: environ 20 minutes (par cycle)
- Taille du fusible: 8A

Cet article est conforme à toutes les normes européennes nécessaires.



Démarrateur rapide rechargeable

MODE D'EMPLOI



Code article: 44670

Veuillez le lire attentivement avant de l'utiliser et le conserver pour référence ultérieure.

PROPRIÉTÉS

- Batterie Li-Ion puissante
- Plug-in compact et réglable en angle
- Charge et démarre une batterie de véhicule faible en quelques minutes.
- 2.4 A port USB pour charger les smartphones
- Indicateurs de niveau de batterie / de charge

RACCORDEMENT / FONCTIONS

1. prise de cigarette à angle réglable
2. interrupteur secteur
3. indicateurs d'état de la batterie
4. indicateur d'alimentation USB
5. 2.4 A prise de courant USB



⚠️ CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

N'utilisez pas le démarreur rapide avec une batterie complètement déchargée.

- Avant de démarrer le véhicule, veuillez retirer le démarreur rapide.
- Vous devez charger complètement le démarreur rapide avant de l'utiliser.
- Le démarreur rapide doit toujours être stocké en mode OFF. Chargez toujours le démarreur rapide après utilisation et avant stockage.
- Le Quickstarter est conçu pour charger des batteries 12V avec la tension la plus basse de 10,5V. Si la batterie du véhicule est fortement déchargée, appelez un centre de service.
- Alarmes automatiques : Si vous avez une alarme automatique, réglez-la sur "Parking Mode" avant d'essayer d'utiliser Quick Start. De nombreux modèles populaires d'alarmes de voiture interrompent l'alimentation du système électrique du véhicule.
- Ne pas immerger dans l'eau.
- Pour une performance optimale, l'entreposage doit se faire à une température comprise entre 0°C et 43°C.
- L'appareil peut être chaud pendant le fonctionnement. Quitter l'application s'il fait trop chaud.
- N'essayez pas d'inverser la polarité.
- Les fusibles 8A sont utilisés dans un système de protection qui régule la décharge et la recharge des démarreurs rapides.
- Recyclez toujours vos piles au lithium correctement.

AVERTISSEMENT

MAINTENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION. Attention - Risque de choc électrique. Tenez le démarreur rapide éloigné de l'eau et des autres liquides. Ne jamais faire fonctionner l'appareil s'il est endommagé ou si le produit ne fonctionne pas correctement. Débrancher la fiche d'alimentation lorsqu'elle n'est pas utilisée. PEUT EXPLOSER S'IL EST ENDOMMAGÉ OU ÉLIMINÉ EN CAS D'INCENDIE.

Ne pas démonter ou modifier. Changer et utiliser l'appareil uniquement conformément aux instructions du manuel. Une mauvaise utilisation peut entraîner une production excessive de chaleur. La rupture peut libérer le contenu et le contact avec la peau peut causer une irritation ou des blessures. Contient une pile Li-Ion et doit être éliminée de façon appropriée.

RECHARGEZ VOTRE DÉMARREUR RAPIDE RECHARGEABLE

Ce produit a été expédié partiellement vidé. Chargez complètement votre démarreur rapide après réception.

Ne chargez le démarreur rapide que lorsque vous conduisez avec l'allume-cigare.

1. s'assurer que l'interrupteur d'alimentation du démarreur rapide est réglé sur OFF.
2. Insérez le démarreur rapide pendant 2 à 4 heures dans la prise 12V de la voiture pour le recharger.
3. lorsque toutes les DEL sont allumées, le démarreur rapide est complètement chargé.

REMARQUE: Lors du chargement du démarreur rapide, assurez-vous que le moteur du véhicule tourne pour éviter une décharge excessive de la batterie du véhicule. Le démarreur rapide ne peut être chargé que si la tension de la batterie de la voiture est supérieure à 11,5 V (le circuit a un mode d'économie d'énergie intégré pour protéger la batterie de la voiture).

W IMPORTANT: Chargez l'appareil après chaque utilisation et tous les 3 mois pour charger complètement la batterie interne et prolonger sa durée de vie.

INDICATEURS D'ÉTAT DE LA BATTERIE / DE CHARGE

voyant de batterie	1. LED	2. LED	3. LED	4. LED
Capacité de la batterie < 25%.	Clignotant	Clignotant	Clignotant	Clignotant
Capacité de la batterie >25 % <50 %.	POUR	Clignotant	Clignotant	Clignotant
Capacité de la batterie >50% <75%.	POUR	POUR	Clignotant	Clignotant
Capacité de la batterie >75%<100	POUR	POUR	POUR	Clignotant
Capacité de la batterie 100%.	POUR	POUR	POUR	POUR

VÉRIFIER L'ÉTAT DE CAPACITÉ DE LA BATTERIE À DÉMARRAGE RAPIDE:

Appuyez sur le bouton d'alimentation UNE FOIS pour vérifier l'état de la batterie du démarreur rapide. Appuyez de nouveau sur cette touche pour éteindre l'appareil. Les voyants d'état de la batterie s'allument comme suit:

4 - LED s'allume (capacité de charge de 100%)..... La batterie interne est complètement chargée.

Démarrateur rapide READY et prêt pour USB.

3 - LED s'allume (capacité de charge de 75%)..... La batterie interne est généralement chargée.

Démarrateur rapide READY et prêt pour USB.

2 - LED s'allume (capacité de charge de 50%)..... Rechargez l'appareil dès que possible.

Démarrateur rapide PAS PRET et prêt pour USB.

1 LED s'allume (capacité de charge de 25%)..... Chargez l'appareil immédiatement. Démarrage rapide PAS PRET et USB limité.

REMARQUE: L'indicateur de niveau de batterie s'éteint automatiquement après 5 secondes.

CHARGER UNE BATTERIE DE VÉHICULE FAIBLE:

Avant d'insérer le démarreur rapide dans la prise du véhicule:

Assurez-vous que tous les feux du véhicule (intérieur et extérieur) et les accessoires (radio, etc.) sont éteints.

2. s'assurer que la prise 12V du véhicule est propre, exempte de saleté et d'électricité.

Maintenez l'interrupteur d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes et assurez-vous que l'indicateur de niveau de batterie 4x est allumé (c.-à-d. que la batterie de l'appareil est bonne pour l'alimentation). **REMARQUE:** Si le cric de voiture n'est pas correctement connecté à la batterie, les indicateurs s'éteignent après 30 secondes.

Insérez le démarreur rapide dans la prise 12V de la voiture.

La charge peut prendre jusqu'à 20 minutes, pendant lesquelles tous les indicateurs d'état de la batterie clignotent. S'ils cessent de clignoter, votre Fast Starter s'éteindra automatiquement.

Vous êtes maintenant prêt à démarrer, mais avant d'essayer de démarrer votre voiture, éteignez toutes les lumières et toute force de traction.

7. retirez le démarreur rapide de la boîte 12V de la voiture.

AVERTISSEMENT Des dommages permanents au démarreur rapide peuvent survenir s'il n'est pas réparé.

8. démarrer le véhicule.

Si la voiture ne démarre pas, vous pouvez répéter le processus de charge UNE fois, pas plus. Si la voiture ne démarre pas, NE PAS essayer de démarrer le moteur plus de deux fois. Appelez un centre de service ou une dépanneuse.

CONNEXION D'ALIMENTATION USB 5V DC 2400mAh

REMARQUE: Avant de connecter un accessoire, assurez-vous que le bouton d'alimentation de démarrage rapide est en position OFF. Les accessoires connectables sont: Lecteurs MP3, téléphones portables, tablettes, smartphones, etc.

1. Connectez le câble USB (non fourni) au port USB de démarrage rapide.

2. appuyez sur l'interrupteur d'alimentation ON et allumez votre accessoire.

Veillez noter que: Vous ne pouvez charger aucun accessoire orsque le démarreur rapide est en mode de charge ou est utilisé pour charger la batterie de votre voiture. Vous ne pouvez pas charger le Fast Starter via le port USB. Le Fast Starter ne peut être rechargé qu'en conduisant via l'allume-cigare.