

DE - ANLEITUNG #45119 Geldscheinprüfer - Taschenlampe

Lesen und befolgen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen sorgfältig.

VORSICHT: Leuchten Sie das LED-Licht niemals direkt in Ihre oder die Augen von jemand anderem.

SPEZIFIKATIONEN

4W UV schwarze Leuchtstoffröhre + LED Taschenlampe. Batteriebetrieben: 4 x "AA"- Mignon Batterien (nicht inklusive). Funktionen: UV-Lampen / Taschenlampe / Ausschalten. Ideal für unzählige Anwendungen im In- und Ausland: Überprüfen Sie Währungen, Fälschungen, Reisepässe und Sicherheitsdokumente, Stempel, Antiquitäten, Kunst und Mineralien Wasserzeichen, Flecken und Unvollkommenheiten

Schieben Sie den Seitenschalter in Richtung "tube" um die UV-Lampe anzuschalten. Schieben Sie den Seitenschalter in Richtung "torch" um die Taschenlampe zu aktivieren. Zum Ausschalten schieben Sie den Seitenschalter in die Mittelposition. Wechseln Sie die Batterien aus, wenn die Lampe zu flackern beginnt. Bei Verwendung von zu schwachen Batterien kann es zu Schäden an der Lampe kommen. Schieben Sie den Schalter nicht in Richtung "tube", wenn die UV-Lampe entfernt wurde. Dies kann den Steuerkreis beschädigen. Entfernen Sie die Batterien, wenn die Lampe nicht in Gebrauch ist.

ACHTUNG!!!

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Ware durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt worden ist.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen

■ Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH

Elisabeth-Selbert-Straße 3

40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte

in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de

in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at

in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung

stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

EN - OPERATING INSTRUCTIONS #45119 Money Detector - Torch

Read and follow all warnings and instructions carefully

CAUTION: Never shine the LED light directly into your or anyone else's eyes

SPECIFICATIONS

4W UV black fluorescent tube + LED torch. Operated by Batteries: 4 "AA"size batteries (not included) .

Function: UV lamp / torch / OFF. Ideal for countless on-site and field applications: Inspect currency, counterfeits, passports and security documents, Stamps, antiques, art and minerals Watermarks, stains and imperfections

Slide the side switch towards « tube » to switch on the UV lamp. Slide the side switch towards « torch » to switch on the white lamp. To switch off, slide the side switch to the centre position. Replace the batteries when the lamps begin to dim. Operating with low batteries may cause damage. Do not slide the switch to the « tube » position when the UV lamp is removed. This may damage the UV lamp drive circuit. Remove batteries when the lamp is not in use.

ATTENTION!!!

The returns will be impossible if products were damaged because of incorrect use.

DISPOSAL:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take

them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH

Elisabeth-Selbert-Straße 3

40764 Langenfeld, Germany

**EURO
TOPS**

If technical support is needed, please call ...

in Germany 0180 . 530 63 63* or info@eurotops.de

in Austria 01 . 230 60 43 12 or info@eurotops.at

in Switzerland 044 . 28 36 125 or info@eurotops.ch

in the Netherlands 026 . 37 36 333 or info@eurotops.nl

in France 0892 . 700 470** or info@eurotops.fr

* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network

**34 Cents/minute via French landline

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 04.09.2019

FR - INSTRUCTIONS D'UTILISATION #45119 Detecteur de faux billets et lampe torche

Lisez et suivez attentivement tous les avertissements et instructions.

ATTENTION: N'allumez jamais la lumière LED directement dans vos yeux ou dans ceux de quelqu'un d'autre.

SPECIFICATIONS

Tube fluorescent noir UV 4W + torche LED. Fonctionnement par piles : 4 Taille "AA" batteries (non inclus) .Fonction Lampe UV / torche / OFF. Idéal pour d'innombrables applications sur site et sur le terrain : Inspecter la monnaie, les faux billets, les passeports et les documents de sécurité, les timbres, les antiquités, les objets d'art et les minéraux Filigranes, taches et imperfections.

Pousser le bouton du côté sur la position « Tube » pour allumer la lampe UV. Pousser le bouton du côté sur la position « Torch » pour allumer la lampe blanche. Pour éteindre, placer le bouton du côté sur la position centrale. Remplacer les piles quand la lampe commence à faiblir. Une utilisation avec des piles faibles peut endommager la lampe. Ne pas pousser le bouton du côté sur la position « Tube » lorsque la lampe UV est retirée. Cela pourrait endommager le circuit.

Enlever les piles lorsque la lampe n'est pas utilisée.

ATTENTION!!!

Le retour est exclu, si la marchandise a été endommagée par une mauvaise utilisation.

COLLECTE ET TRAITEMENT:

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets

■ ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH

**EURO
TOPS**

Elisabeth-Selbert-Straße 3

40764 Langenfeld, Allemagne

Pour des renseignements techniques veuillez contacter en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

NL- INSTRUCTIES VOOR DE BEDIENING #45119 Valsgelddetector met zaklamp

Lees en volg alle waarschuwingen en instructies zorgvuldig.

WAARSCHUWING: Schijn het LED-licht nooit direct in uw ogen of in die van iemand anders.

SPECIFICATIES

4W UV-zwarte tl-buis + LED-zaklamp. Werkt op batterijen: 4 "AA"-formaat batterijen (niet inbegrepen)

Functie: UV-lamp / toorts / UIT. Ideaal voor talloze toepassingen op locatie en in het veld: Geld, vervalsingen, paspoorten en veiligheidsdocumenten, postzegels, antiek, kunst en mineralen controleren.

Schuif de schakelaar richting 'Tube' om de UV-lamp aan te zetten. Schuif de schakelaar richting 'Torch' om op de witte lamp te wisselen. Voor het uitschakelen, schuif de schakelaar op de middelste positie. Vervang de batterijen als de lamp begint te flikkeren, bij gebruik van te zwakke batterijen kunt u de lamp beschadigen. Schuif de schakelaar niet in de 'tube' richting als u de UV-lamp verwijdert. Dit kan het regelcircuit beschadigen. Verwijder de batterijen als de lamp niet in gebruik is.

ATTENTIE!!!

Ruilen of terugzenden is uitgesloten, indien de goederen door onkundig gebruik beschadigd zijn.

AFVALVERWIJDERING:



De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren. Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien

deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH

Elisabeth-Selbert-Straße 3

40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen in Nederland tel.: 020 / 2621958 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

© 04.09.2019