

Hinweis

- Sollte Ihr Artikel einmal nicht funktionieren, überprüfen Sie bitte die eingelegten Batterien.
 - Sollte der Artikel dennoch nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an das Fachgeschäft, wo Sie den Artikel erworben haben.
- Dazu benötigen Sie auch den Kassenbeleg.

Reinigen und Pflegen



Warnung!

- Schalten Sie den Artikel vor der Reinigung aus.
- Benutzen Sie für die Reinigung keine scharfen Reinigungsmittel; Gefahr der Beschädigung.
- Nehmen Sie einen Staubwedel oder ein Mikrofaser Tuch um den Artikel zu reinigen.

Lagerung

Sollten Sie den Artikel längere Zeit nicht in Gebrauch haben, entfernen Sie bitte die Batterien aus dem Artikel und lagern Sie ihn in der mitgelieferten Originalverpackung. Stellen Sie sicher, dass der Artikel trocken und bei einer Temperatur von ca. 10–25°C gelagert wird.

Gewährleistung

Der Verkäufer steht für die Betriebsbereitschaft der hergestellten/gelieferten Ware ein und garantiert die Funktionsfähigkeit nach den vereinbarten technischen Daten. Die Gewährleistung beginnt mit der Abnahme der Ware und endet nach Ablauf von 2 Jahren.

Ausschluss der Gewährleistung: Die Gewährleistung ist ausgeschlossen bei allen Mängeln, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen.

Zubehör und Ersatzteile

Folgende Zubehörteile sind im Lieferumfang enthalten:

- 4 x LED Christbaumkugel
- 1 x LED Baumspitze
- 1 x Fernbedienung mit 2 AAA–Alkaline–Batterien 1,5 V
- 5 x AAA–Alkaline–Batterien 1,5 V
- 1 x Bedienungsanleitung

Recycling und Entsorgung



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deshalb sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Batterien und Akkus bitte nur in entladener Zustand abgeben!

* gekennz. mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

BONETTI

Der Artikel entspricht allen zur Erlangung des CE–Zeichens erforderlichen Normen. Bei Bedarf fordern Sie die **EG Konformitätserklärung** zu diesem Artikel bitte beim Hersteller an: E–Mail: info@innocom-gmbh.de.

Importeur:
INNOcom GmbH,
Ehnkenweg 9, 26125 Oldenburg, Germany
Ursprungsland: China



Artikelnr.: 150026

D Bedienungsanleitung

LED Christbaumkugel 4er–Set mit Baumspitze

Artikel–Nr.: 150026

Dokument: BDA_150026 / Version 1.0

BONETTI



Produktbeschreibung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer LED Christbaumkugeln mit Baumspitze.

Sie haben sich mit diesem Kauf für ein schönes, dekoratives Wohnaccessoire entschieden.

Wir bedanken uns bei Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen und wünschen Ihnen mit diesem Produkt viel Freude.

Lieferumfang

LED Christbaumkugeln bestehend aus:

- 4 x LED Christbaumkugel • 1 x LED Baumspitze
- 1 x Fernbedienung mit 2 AAA–Alkaline–Batterien 1,5 V • 5 x AAA–Alkaline–Batterien 1,5 V
- 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Je Christbaumkugel: 1,5 V • Baumspitze: 1,5 V • Durchmesser: 8 cm



Sicherheit Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

- Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Artikels die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.
- Bei der Weitergabe des Artikels ist darauf zu achten, dass die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt wird.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Lassen Sie den Artikel nicht fallen und setzen Sie ihm keinen starken Stößen aus.

Der Artikel ist ein Dekorationsartikel.

Der Artikel ist ausschließlich für den Privatgebrauch und nicht für die gewerbliche Nutzung entwickelt worden. Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben.

Jede andere Verwendung gilt als nicht zulässig. Im Zuge von nötigen Weiterentwicklungen behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Bedienungsanleitung jederzeit zu ändern sofern dies erforderlich ist.

Verhaltensinstruktion

- Der Artikel ist ein Dekorationsartikel und kein Spielzeug für Kinder!
- Kinder dürfen den Artikel nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Der Artikel ist keine Beleuchtung für den Innenraum, sondern ein Dekorationsartikel.
- Dieser Artikel darf nicht elektrisch mit einem anderen Artikel verbunden werden.
- Betreiben Sie den Artikel nicht in der Nähe von Wasser!
- Nicht in der Nähe von Gas oder elektrischen Apparaten, sowie Feuer und offenem Licht verwenden.
- Bitte reparieren Sie den Artikel nicht selbst, da Sie dadurch die Garantie verlieren.
- Bevor Sie den Artikel verwenden, untersuchen Sie ihn bitte auf Beschädigungen.
- Hängen Sie nichts an den Artikel.
- Den Artikel nicht in der Verpackung verwenden.
- Entnehmen Sie die Batterien aus dem Artikel, wenn sie ihn längere Zeit nicht benutzen.

Generelle Warnhinweise zu Batterien

- Alkaline Batterien können nicht wieder aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Kindern ist das Wechseln von Batterien ohne Aufsicht nicht gestattet.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität (+/–) eingelegt werden.
- Batterien nicht ins Feuer werfen und keiner großen Hitze aussetzen.
- Batterien dürfen nicht verschluckt werden!
- Damit Sie lange Freude an dem Artikel haben, entfernen Sie grundsätzlich Batterien aus einem Artikel, wenn dieser längere Zeit nicht genutzt wird. Somit beugen Sie einer Entladung der Batterien vor und schützen den Artikel vor einem evtl. Auslaufen der Batterie.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese bitte mit Hilfe eines Tuchs aus dem Batteriefach und entsorgen Sie diese bestimmungsgemäß.
- Vermeiden Sie Haut– und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit der Batteriesäure haben, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren Sie umgehend einen Arzt. Sollte die Haut mit der Batteriesäure in Kontakt kommen, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.
- Bitte berücksichtigen Sie, dass der Artikel auch im ausgeschalteten Zustand (Stand–By–Modus) eine kleine Menge Strom verbrauchen (Ruhestrom). Dies ist ein normaler und technisch nicht zu umgehender Vorgang welcher nichts mit der Qualität und Leistung der Batterie oder dem Produkt selbst zu tun hat.

Symbolerklärungen

Symbol	Bezeichnung	Erklärung
	CE– Kennzeichnung	Dieser Artikel entspricht den geltenden Anforderungen, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind, gemäß EU–Verordnung 765/2008.
	Entsorgungs– symbol für Elektrogeräte	Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deshalb sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.
	Entsorgungs– symbol für Batterien und Akkus	Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Batterien und Akkus bitte nur in entladener Zustand abgeben! *gekennzeichnet mit: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei
	BellandDual	Die gesetzlichen Abgaben für Altstoffverwertung wurden durch den Hersteller bereits vorab entrichtet. Die Verpackung soll durch den Endverbraucher über die dadurch finanzierte Mülltrennung (Duales System) entsorgt werden.
	Schutzklasse III	Die enthaltenen Leuchten beruhen auf dem Schutz gegen elektrischen Schlag auf Anwendung der Schutzkleinspannung (SELV). Es werden keine Spannungen höher als SELV erzeugt.
	Beachtung der Bedienungsanleitung	Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme des Artikels die Hinweise in der Bedienungsanleitung.
	Allgemeines Warnzeichen	Warnzeichen zur Warnung vor einer Gefahr bzw. zur Gefahrenerkennung im Rahmen der Unfallverhütungsvorschrift.

Erste Schritte und Inbetriebnahme des Artikels

Inbetriebnahme des Artikels

- 1) Bitte nehmen Sie jede einzelne Kugel und die Baumspitze vorsichtig aus der Verpackung und legen Sie diese auf eine glatte Oberfläche. Bitte achten Sie darauf, dass die Kugeln und die Baumspitze nicht von der glatten Oberfläche herunterfallen können.
- 2) Bestückung des Batteriefachs mit Batterien: öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Verschluss der Kugel in Richtung Open abschrauben.
- 3) Bestücken Sie das Batteriefach mit einer AAA Alkaline Batterie (im Lieferumfang enthalten) und schließen Sie den Deckel der Kugel wieder.
- 4) Im Anschluss bestücken Sie ebenfalls das Batteriefach der Baumspitze mit einer AAA Alkaline Batterie und schließen das Batteriefach mit dem Kunststoffsockel der Baumspitze, indem Sie diesen vorsichtig an das Batteriefach schrauben.
- 5) Inbetriebnahme der Infrarot Fernbedienung: Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung nach hinten schieben. Legen Sie die beiden beiliegenden AAA Alkaline Batterien mit der richtigen Polarität in das Batteriefach ein und schließen Sie dieses anschließend wieder.
Achtung: das Christbaumkugelset mit Baumspitze kann ausschließlich mit der mitgelieferten Infrarot Fernbedienung bedient werden.
- 6) Drücken Sie die Taste „ON“ auf der Fernbedienung, um die Funktion der Christbaumkugeln und der Baumspitze zu überprüfen. Leuchten diese, haben Sie alles richtig gemacht.
- 7) Finden Sie einen schönen, geeigneten Platz in Ihrer Wohnung für die Christbaumkugeln und Baumspitze und nehmen diese mittels der Fernbedienung in Betrieb. Mit der Schnur können Sie die Christbaumkugeln aufhängen.

Wenn Sie die Batterien der Fernbedienung entfernen möchten bzw. wechseln wollen

Durch leichtes Drücken und Schieben des Batteriefachdeckels in Pfeilrichtung öffnet sich das Batteriefach. Nun können Sie den Batteriefachdeckel komplett entfernen. Legen Sie die korrekten Batterien (1,5V AAA Batterien) mit der richtigen Polarität in das Batteriefach ein. Das Batteriefach kann jetzt wieder geschlossen werden. Zur Kontrolle drücken Sie kurz auf die Taste „ON“ und prüfen Sie, ob das rote Signallicht leuchtet. Sollte das Signallicht nicht leuchten, nochmals den richtigen Einsatz der Batterien prüfen.