

(DE) Art.-Nr. 69/1219 Kunststoff-Spardose mit Klingel & Licht, Spielautomat

INSTALLATION:

Legen Sie 2 Mignon Batterien (AA), wie unten angezeigt, in das Batteriefach ein. Die Batterien werden nur für die Licht- und Soundfunktion am Artikel benötigt.

SPIAREN:

Es gibt 2 Münzeinwürfe, einen in mittlerer Höhe, rechts auf der Vorderseite und einen oben rechts auf der Rückseite. Bei dem hinteren fallen die Münzen direkt in das Spardosenfach. Um wieder an diese Münzen zu gelangen, öffnen Sie das untere Fach auf der Rückseite des Artikels (nicht das Batteriefach).

Der andere Münzeinwurf auf der Vorderseite des Artikels ist für die Spielfunktion. Um wieder an diese Münzen zu gelangen, drücken Sie den Hebel in der Münzausgabe. Bei einem Gewinn fallen die Münzen dort automatisch heraus.

SPIELEN:

Ziehen Sie den Spielarm in Ihre Richtung und lassen ihn dann wieder los, die Drehräder setzen sich dadurch in Bewegung. Sobald diese mit einer beliebigen Kombination aus 7en und BARs in der Mittelreihe stehen bleiben, wird das Licht aufleuchten und der Sound ertönen. Sofort werden die im Spiefach enthaltenen Münzen ausgeworfen. Wenn keine Batterien eingelegt sind, werden die im Spiefach enthaltenen Münzen ohne Licht und Sound ausgeworfen.

HINWEISE:

- Drücken Sie den Hebel nicht nach hinten, ziehen Sie vorsichtig, um den Mechanismus nicht zu beschädigen
- Berühren Sie die Drehräder nicht wenn sich diese bewegen
- Die Drehräder müssen zum stehen gekommen sein, bevor Sie den Spielarm erneut betätigen können
- Entfernen Sie alle Münzen aus der Münzausgabe bevor Sie den Spielarm betätigen
- Dieser Artikel funktioniert mit den meisten Münzen oder (Wert-)Marken in entsprechender Größe

Dies ist kein Spielzeug! Nur für Dekorationzwecke!

Hinweise bitte aufbewahren.

(GB) Art. no. 69/1219 Plastic Savings bank, Slot Machine with Sound and light

SET UP:

Install 2 mignon batteries (AA) as shown in diagram below. Note that batteries are optional, as they are only needed to operate the light and sound.

SAVE:

There are 2 coin slots on the bank. The top slot on back right side is savings coin slot and coins deposited here will drop directly to savings compartment. To access this compartment to retrieve your savings, open the compartment cover at the lower back right side of the bank. The other coin slot, located on the front right side of the bank, deposits coins into the "play" holding compartment. To access the coins deposited in the front coin slot, press the lever in the coin tray. All coins in the "play" holding compartment will be released.

PLAY:

The pull handle , when pulled towards you and released, causes the reels to spin and stop.

If they stop with any combination of BARs and 7s appearing in the center of the reels, the light will flash, the bell will sound and any coins already deposited in the front coin slot will be ejected from the bank. Coins will also eject upon achieving a winning combination without lights and sound, if no batteries are installed.

NOTES:

- Do not move push the handle, just pull it gently, ensuring the mechanism continues to function effectively.
- Do not touch the reels while they are spinning.
- Reels must be in stopped position before pulling the handle again.
- Clear any coins from the coin tray before pulling the handle.
- This bank accepts most of the worlds coins and any token that will fit into the coin slots.

This is not a toy! For decoration purposes only!

Keep information for future reference.

(FR) 69/1219 Tirelire en matière plastique avec sonnerie & lumière, Machine à sous

INSTALLATION:

Mettez deux piles mignon (AA) dans le casier à piles comme décrit en dessous. Les piles ne sont nécessaires que pour le son et la lumière de l'article.

ECONOMISER:

Il y a deux fentes à monnaie, une dans hauteur centrale, à droit sur la face et une en haut à droite sur le renvers. Dans l'arrière la monnaie tombent directement dans le casier de tirelire. Pour récupérer la monnaie veuillez ouvrir le casier en sous au verso de l'article (pas le casier de piles). L'autre fente à monnaie devant sert à jouer. Pour récupérer la monnaie veuillez appuyer le levier de la sortie de monnaie. Au cas d'un profit les monnaies tombent dehors automatiquement.

JOUER:

Tirez le levier dans votre direction et lâchez-le ensuite ce qui va mettre les roues en marche. Une fois que celles-ci s'arrêtent dans la colonne au milieu avec une combinaison quelconque de plusieurs 7 et BARs la lumière va s'allumer et le son va retentir. Les pièces contenues dans le casier sont sorties immédiatement. ausgeworfen. Au cas où il n'y a pas de piles dans l'article la monnaie sera sortie sans lumière et son.

AVERTISSEMENT:

- Ne pas appuyer le levier à l'arrière, tirez doucement pour ne pas endommager le mécanisme
- Ne pas toucher les roues pendant qu'elles tournent.
- Les roues doivent être arrêtées complètement avant que vous pouviez toucher le levier de nouveau.
- Retirez toutes les pièces de la sortie de monnaie avant d'activer le levier
- Cet article fonctionne avec la plupart des pièces ou jetons d'une taille correspondante.

Ce n'est pas un jouet ! L'utilisation juste pour décoration !

Garder les indications.

