Aufladbare Handleuchte - #57263



Produktbeschreibung:

- Batterie: 3,7 V Lithiumbatterie mit 2400 mAh (Batteriepack mit 2 × 1200 mAh)
- Batteriegewicht: 42.5 g pro Stück
- Helligkeit: 500 Lumen
- USB-Ausgangsfunktion
- Steckertyp: USB Type-C
- Leuchtmodi: Taschenlampe hoch / Taschenlampe niedrig / Seitenleuchte hoch / Seitenleuchte niedrig / Blinklicht
- Betriebsdauer: 4–8 Stunden
- Ladedauer: ca. 5 Stunden

Funktionen:

Ein-/Ausschalten: Drücken Sie kurz nacheinander den Ein-/Ausschaltknopf, um die Leuchtmodi durchzuschalten: helle vordere LED-Leuchte / gedimmte vordere LED-Leuchte / helle Seitenleuchte / gedimmte Seitenleuchte / aus.

Doppelklicken Sie auf den Schalter, um die Blinklichtfunktion zu aktivieren.

Zoomen: Ziehen oder Zurückschieben des Metallkopfes ermöglicht das Ein- und Auszoomen.

Aufladen: Während des Ladevorgangs blinken die LED-Anzeigeleuchten. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchten alle Anzeigeleuchten dauerhaft auf und hören auf zu blinken.

Aufhängung: Das Produkt umfasst einen Haken, einen Riemen und eine Tasche für verschiedene Aufhängemöglichkeiten.

Hinweise:

- Laden Sie die Taschenlampe rechtzeitig auf, wenn der Batteriestand niedrig ist.
- Halten Sie das Gerät während des Ladevorgangs von brennbaren und explosiven Stoffen fern.
- Verwenden Sie die Taschenlampe nicht während des Aufladens.

- Vermeiden Sie es, direkt in die Lichtquelle zu blicken, solange das Gerät eingeschaltet ist..
- Laden Sie die Batterie auf, falls das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort.
- Kein Spielzeug! Von Kindern fernhalten.

ACHTUNG!!!
Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Produkte durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurden.

ENTSORGUNG:
Das Verpackungsmaterial ist wiederverwendbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltfreundlich, indem Sie sie in die entsprechenden Wertstoffsammelbehälter geben.



Entsorgen Sie das Produkt und die Batterien unter Berücksichtigung der Umwelt, wenn Sie sich trennen wollen. Das Gerät und die Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie sie zu einem Recyclingzentrum für Elektro- und Elektronikaltgeräte. Für weitere Informationen können Sie sich an Ihre lokale Regierung wenden. Entfernen Sie zuerst die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland

Wenn technischer Support benötigt wird, rufen Sie uns bitte an...
in Deutschland 0180 5 306263*oder info@eurotops.de
in Österreich 0820 899 627**oder info@eurotops.at
in der Schweiz 0848 434631***oder info@eurotops.ch

*der Anruf kostet einheitlich 0,14 €/Min aus dem deutschen Fest - und Mobilfunknetz
**der Anruf kostet einheitlich 0,20 €/Min aus dem österreichischen Fest - und Mobilfunknetz
*** der Anruf kostet einheitlich max. 0,08 CHF/Min aus dem schweizer Fest - und Mobilfunknetz

Eine eventuelle Rücksendung von Produkten sollte an die auf Ihrer Rechnung angegebene Rücksendeadresse erfolgen.

© 30.07.2026

Lampe torche rechargeable - #57263



Présentation du produit :

- Batterie : Batterie lithium 3,7 V 2400 mAh (bloc de 2 × 1200 mAh)
- Poids de la batterie : 42.5g/ pièce
- Luminosité : 500 lumens
- Fonction de sortie USB
- Type de connecteur : USB Type-C
- Modes d'éclairage : Torche forte / Torche faible / Lampe latérale forte / Lampe latérale faible / Clignotant
- Durée de fonctionnement : 4 à 8 heures
- Temps de charge : environ 5 heures

Fonctions :

Marche/Arrêt : Appuyez brièvement plusieurs fois sur le bouton marche/arrêt pour parcourir les modes d'éclairage : LED avant haute intensité / LED avant basse intensité / lampe latérale haute intensité / lampe latérale basse intensité / arrêt.

Double-cliquez sur l'interrupteur pour activer la fonction clignotante.

Zoom : Tirez ou repoussez la tête métallique pour effectuer le zoom avant et arrière.

Charge : Pendant la charge, les voyants LED clignotent. Lorsque l'appareil est complètement chargé, tous les voyants restent allumés et cessent de clignoter.

Suspension : le produit comprend un crochet, une sangle et une pochette pour différentes utilisations en suspension.

Consignes de sécurité :

- Chargez la lampe torche rapidement lorsque le niveau de la batterie est faible.
- Pendant la charge, tenez l'appareil éloigné des matières inflammables et explosives.
- Ne pas utiliser la lampe torche pendant sa charge.

- Évitez de regarder directement la source lumineuse lorsque l'appareil est allumé.
- Rechargez la batterie si l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue période.
- Conservez l’appareil dans un endroit frais et sec.
- Ce n’est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.

ATTENTION!!!
La réexpédition est exclue si les produits ont été endommagés en raison d'une mauvaise utilisation.

ÉLIMINATION:
Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarrassez-vous de l'emballage de manière écologique en le plaçant dans les conteneurs de recyclage prévus à cet effet.



Jetez le produit et les piles en respectant l'environnement si vous avez l'intention de vous en débarrasser. Ne jetez pas l'appareil et les piles avec les ordures ménagères. Emmenez-les dans un centre de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Communiquez avec votre administration locale pour obtenir de plus amples renseignements. Retirez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Si vous avez besoin d'assistance technique, veuillez nous appeler....
en France 0892 700 470* ou info@eurotops.fr
en Belgique 070 663 665** ou info@eurotops.be

* Coût de l’appel vers le 0892 700 470 : service [0,35 €/min] + prix de l’appel. (Message gratuit d’information tarifaire en début d’appel)
** L’appel coûte uniformément 0,14 €/min depuis le réseau fixe et mobile belge

Tout retour de produits doit être fait à l'adresse de retour indiquée sur votre facture

©30.07.2026

Oplaadbare handlamp - #57263



Productintroductie:

- Batterij: 3,7 V lithiumbatterij van 2400 mAh (batterijpakket van 2 × 1200 mAh)
- Gewicht batterij: 42.5g/stuk
- Helderheid: 500 lumen
- USB-uitgangsfunctie
- Stekker type: USB Type-C
- Verlichtingsstanden: Zaklamp helder / Zaklamp zwak / Zijlamp helder / Zijlamp zwak / Knipperstand
- Gebruiksduur: 4 tot 8 uur
- Oplaadtijd: ca. 5 uur

Functies:

Aan/Uit: Druk herhaaldelijk kort op de aan/uit-knop om door de verlichtingsstanden te bladeren: heldere voorste LED / gedimde voorste LED / heldere zijlamp / gedimde zijlamp / uit.

Dubbelklik op de schakelaar om de knipperfunctie te activeren..

Zoomen: Trek de metalen kop naar buiten of duw hem terug om te in- en uitzoomen.

Opladen: Tijdens het opladen knipperen de LED-indicatielampjes. Wanneer het apparaat volledig opgeladen is, branden alle indicatielampjes continu en stoppen met knipperen.

Ophanging: het product bevat een haak, een riem en een etui voor verschillende ophangdoeleinden.

Opmerkingen:

- Laad de zaklamp tijdig op wanneer het batterijniveau laag is.
- Houd het apparaat tijdens het opladen verwijderd van brandbare en explosieve stoffen.
- Gebruik de zaklamp niet tijdens het opladen.
- Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Laad de batterij op als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- Bewaar het apparaat op een koele en droge plaats.

- Dit is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.

AANDACHT!!!

De retourzending is uitgesloten, indien de producten door oneigenlijk gebruik zijn beschadigd.

AFVALVERWIJDERING

Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Gooi de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg door deze in de daarvoor bestemde recyclingcontainers te plaatsen.



Gooi het product en de batterijen weg met respect voor het milieu als u ze wilt weggooien. Gooi het apparaat en de batterijen niet bij het huisvuil. Breng ze naar een recyclingcentrum voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie. Verwijder eerst de batterijen.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland

Als technische ondersteuning nodig is, bel ons dan alstublieft....
in Nederland 020 2621958 of info@eurotops.nl
in België 070 663 665* of info@eurotops.be

*Het gesprek kost eenvormig € 0,14/min vanuit het Belgische vaste en mobiele netwerk.

Eventuele retourzendingen dienen te worden gedaan naar het retouradres dat op uw factuur is vermeld.

© 30.07.2026

Rechargeable Hand Torch - #57263



Product introduction:

- Battery:3.7v 2400mah lithium battery (2*1200mAh battery pack)
- Battery weight: 42.5g/pc
- Brightness: 500LM
- USB output function
- Plug type: Type-C usb
- Lighting mode: flashlight High / flashlight Low / side lamp high / side lamp low / flash
- Working time: 4-8 hours
- Charging time: about 5 hours

Functions:

ON/Off: Short-press the on/off button repeatedly to cycle through the lighting modes: high-intensity front LED light / low-intensity front LED light / high-intensity side lamp / low-intensity side lamp / off.
Double click the switch for strobe light function.
Zoom in and out: pull out or push back the metal head for zoom in and out function.
Charging: When charging, the LED indicator lights will flash. When it is fully charged, all the indicator lights are on and stop flash.
Hanging: the product includes a hook, strap and a pouch for different hanging usage

Attentions:

- Charge the flashlight in time when battery power is low.
- When charging, keep it away from flammable and explosive materials.
- Do not use the flashlight when charging.
- Avoid looking directly into the light source while the device is on.
- Charge the battery if not used for a long time.
- Store it in a cool and dry place.
- It is not a toy. Keep it away from children.

ATTENTION!!!

The returns will be impossible if products were damaged because of incorrect use.

DISPOSAL :

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany

If technical support is needed, please call ...

in Germany	0180 5 306263* or info@eurotops.de
in Austria	0820 899 627** or info@eurotops.at
in Switzerland	0848 434631*** or info@eurotops.ch
in Netherlands	020 2621958 or info@eurotops.nl
in France	0892 700 470****or info@eurotops.fr
in Belgium	070 663 665***** or info@eurotops.be

* Calls cost a standard rate of €0.14/min from German landlines and mobile networks.
** Calls cost a standard rate of €0.20/min from Austrian landlines and mobile networks.
*** Calls cost a standard rate of max. CHF 0.08/min from Swiss landlines and mobile networks.
**** Cost of calling 0892 700 470: service [€0.35/min] + call charges. (Free message with pricing information at the start of the call)
***** Calls cost a standard rate of €0.14/min from Belgian landlines and mobile networks.

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 30.07.2026