

NO
AMERIKAS HARDESTE LIN
HÅ KUN BRUKES EFTER BRUKSELEVNING
FØREREDE OVERFLATER:

- Bruk bare i godt utredet om, bruk vernehansker. Fjern rester av malings, grønning, usv. Fjern alt fra overflaten (f.eks. med isopropanol eller aceton). Deklarasjoner som ikke sammanlignes måtte vara rena, torra och lefftra. Rugga upp ytorna ned slappere eller en fin for å få bestå resultat. Avlägsna alla spår.
- BLANDA:** B KWIK består av et harts og en hårde Apiklæra; samma mängd ur hårda tuberna på en yta. Bladt ingrediens tills en homogen färg har uppnåtts. Blanda; inte större limmängd än som kan bearbeta inom kort tid. B KWIK kan bearbetas 4 minuter efter blandningen.
- APPLICERA:** Aplicera blandningen med en lämplig spackel på de ytor som ska sammantagtas. Undvik kontakten med ögon och hud. Kan alletter behov appliceras tunt eller upp till ett fatal millimeter ihjord. Var ta handen gundrigt efter användning.

Henvisninger kum för ubalandet produkt:

- KWIK WELD**
STREKSYKTE: 148 kg cm².
Temperaturbeständigt upp till 150 °C.
Härdes på 4 minuter, fullt belastbar efter 10 min.
For raske reparasjoner, tätar vannleddinger och tankar
• För snabba reparasjoner, tätar vannleddinger och tankar
• Reparerar dyler, igor och samanleggen ALLA MÄRKA
• TOR harbart; metall (järn), stål, aluminium, massing,
Koppars, tem), tra, keramik och plast
• Kan borrar, slipas, fräsas och lackeras
• Vatten- och kemikaliebeständigt.

- FÖRBEREDE TEININGSLÄTTET:** Bruk bare i godt utredet om, bruk vernehansker. Fjern rester av färg, grönning, rost etc. Avlägsna alla spår.

- BLÄNDNING:** B KWIK består av harpliks og et herdemidel. Klem samme mengde fra hver tube ut på en flate. Bladt unngåelig til blandingen har en homogen farge. Ikke blande nei limmase em det som kan bearbeides p kort id. Etter blandingen kan B KWIK bearbeides i 4 minutter.

- PÅSMORING:** Smör blandningen med en passende spartel på de laine som skal forbindes.

- Ungå berengning med øyne og hud. Kan etter behov smore tynt eller inntil noen få mm tykt. Tak handne grundig etter bruk.

- FÖRBRINDE:** forbred teiningslättet etter anvisningen ovenfor. Smör i B KWIK blandingen på de rengjorte og tørte forbindelsesfelte. Fyll ut alle løpene og riper. Legg delene sammen og fest dem med dørt trykk.

- TEFTING:** forbred teiningslättet etter anvisningen ovenfor. Smör ca. 5 mm tykt lag på de klargjorte laine og la det overlappe ca. 1 cm over kanten på det stedet som skal repareres.

- FYLLE:** forbred laine etter anvisningen ovenfor. Forsök stort hull og trykkelastede deler med fiberglassmatte. La B KWIK overlappe minst 2 cm.

- VIRKTE:** Ned temperatur under 5 °C forlenger herdeiden. Ned kalde omgivelses temperaturer kan tubene varmes opp i varmt vann for å forbedre limets trykkgangskaper. Limet varmes opp under herdingen.

- VASK:** Vask rester fra høyde med vann og såpe innen 15 minutter etter blandeprosessen.

- Degenerering:** Samt tubene fullstendig. Skru på lokket før deponering. Må ikke brennes.

- For flere tekniske og praktiske tips, besök vår nettside: www.maximex.eu

- Maximex GmbH & Co. KG - Bentheimer Str. 239 - D-48529 Nordhorn
info@maximex.eu - www.maximex.eu

DET STERKESTE LINNET FRA USA**Like fast - sveis med JB Weld**

- KWIK WELD**
DRAGHALFASSTID: 148 kg/cm².
Temperaturbeständigt upp till 150 °C.

- Härder på 4 minuter, kan belastas fullt efter 10 min.**

- För raske reparasjoner, tätar vannleddinger och tankar**
• Reparerar dyler, igor och samanleggen ALLA MÄRKA
• TOR harbart; metall (järn), stål, aluminium, massing,
Koppars, tem), tra, keramik och plast
• Kan borrar, slipas, fräsas och lackeras
• Vatten- och kemikaliebeständigt.

- FÖRBEREDE:** Förlägg de ytor som ska sammantagtas enligt anvisningen ovan. Aplicera B KWIK-härdandet på de hårda rengjorda och avertade delar som ska sammantagtas. Fyll ger allra

- öjamhinder och räfflar helt. Sammanläggna delarna och fixera med dura lått tryck.

- TÄTA:** Förbered de ytor som ska sättas enligt anvisningen ovan. Aplicera ett cirka 5 mm tjock skikt på den förberedda härdandet och låt limmet överläppa ränderna på det ställe som ska repareras cirka 1 cm.

- FYLLA ICEN:** Förbered ytor enligt anvisningen ovan. Förstärk stora hål och trycklastade delar med fiberglasmatte. La B KWIK överlappa minst 2 cm.

- VIRKTIG:** Ned temperatur under 5 °C förslängs härdeiden. Vid kalde omgivnings temperaturer kan tuberna varmas upp i varmt vatten för att förhålla limmets ytformag. Limmet blir varmt under härdeningen.

- RENGÖRING:** Rengör härdandet med tvål och vatten inom 15 minuter efter blandningsproceduren för att avlägsna rester.

- AVFÄLDSHÄRTNING:** Tuberna ska tömmas helt. Skruva loss hattarna innan tuberna kassas. Fär inte bränna upp.

- Besök vår webbsida för fler tekniska och praktiska tips: www.maximex.eu

- Maximex GmbH & Co. KG - Bentheimer Str. 239 - D-48529 Nordhorn
info@maximex.eu - www.maximex.eu

SE
AMÄND ENDAST ENLIGT BRUKSANVISNINGEN
FÖRBEREDA Ytan: Anvärd endast i väl ventilerade utrymmen, bär, skyddshandskar.

- Avgångs rester av färg, grönning, rost etc. Avlägsna alla spår.

- BLANDA:** B KWIK består av ett harts och en hårde Apiklæra; samma mängd ur hårda tuberna på en yta. Bladt ingrediens tills en homogen färg har uppnåtts. Blanda; inte större limmängd än som kan bearbeta inom kort tid. B KWIK kan bearbetas 4 minuter efter blandningen.

- APPLICERA:** Aplicera blandningen med en lämplig spackel på de ytor som ska sammantagtas. Undvik kontakten med ögon och hud. Kan alletter behov appliceras tunt eller upp till ett fatal millimeter ihjord. Var ta handen gundrigt efter användning.

- SAMMANFOGA:** Fräbered de ytor som ska sammantagtas enligt anvisningen ovan. Aplicera B KWIK-härdandet på de hårda rengjorda och avertade delar som ska sammantagtas. Fyll ger allra

- öjamhinder och räfflar helt. Sammanläggna delarna och fixera med dura lått tryck.

- TÄTA:** Förbered de ytor som ska sättas enligt anvisningen ovan. Aplicera ett cirka 5 mm tjock skikt på den förberedda härdandet och låt limmet överläppa ränderna på det ställe som ska repareras cirka 1 cm.

- FYLLA ICEN:** Förbered ytor enligt anvisningen ovan. Förstärk stora hål och trycklastade delar med fiberglasmatte. La B KWIK överlappa minst 2 cm.

- VIRKTIG:** Ned temperatur under 5 °C förslängs härdeiden. Vid kalde omgivnings temperaturer kan tuberna varmas upp i varmt vatten för att förhålla limmets ytformag. Limmet blir varmt under härdeningen.

- RENGÖRING:** Rengör härdandet med tvål och vatten inom 15 minuter efter blandningsproceduren för att avlägsna rester.

- AVFÄLDSHÄRTNING:** Tuberна ska tömmas helt. Skruva loss hattarna innan tuberna kassas. Fär inte bränna upp.

- Besök vår webbsida för fler tekniska och praktiska tips: www.maximex.eu

- Maximex GmbH & Co. KG - Bentheimer Str. 239 - D-48529 Nordhorn
info@maximex.eu - www.maximex.eu

DET STARKASTE LINNET FRÅN USA**Inget problem - JB Weld limmar allt**

- KWIK WELD**
DRAGHALFASSTID: 148 kg/cm².
Temperaturbeständigt upp till 150 °C.

- Härder på 4 minuter, kan belastas fullt efter 10 min.**

- För snabba reparasjoner, tätar vannleddinger och tankar**
• Reparerar dyler, igor och samanleggen ALLA MÄRKA
• TOR harbart; metall (järn), stål, aluminium, massing,
Koppars, tem), tra, keramik och plast
• Kan borrar, slipas, fräsas och lackeras
• Vatten- och kemikaliebeständigt

- FÖRBEREDE:** Förlägg de ytor som ska sammantagtas enligt anvisningen ovan. Aplicera

- B KWIK-härdandet på de hårda rengjorda och avertade delar som ska sammantagtas. Fyll ger allra

- öjamhinder och räfflar helt. Sammanläggna delarna och fixera med dura lått tryck.

- TÄTA:** Förbered de ytor som ska sättas enligt anvisningen ovan. Aplicera ett cirka 5 mm tjock

- skikt på den förberedda härdandet och låt limmet överläppa ränderna på det ställe som ska repareras cirka 1 cm.

- FYLLA ICEN:** Förbered ytor enligt anvisningen ovan. Förstärk stora hål och trycklastade delar med fiberglasmatte. La B KWIK överlappa minst 2 cm.

- VIRKTIG:** Ned temperatur under 5 °C förslängs härdeiden. Vid kalde omgivnings temperaturer kan tuberna varmas upp i varmt vatten för att förhålla limmets ytformag. Limmet blir varmt under härdeningen.

- RENGÖRING:** Rengör härdandet med tvål och vatten inom 15 minuter efter blandningsproceduren för att avlägsna rester.

- AVFÄLDSHÄRTNING:** Tuberна ska tömmas helt. Skruva loss hattarna innan tuberna kassas. Fär inte bränna upp.

- Besök vår webbsida för fler tekniska och praktiska tips: www.maximex.eu

- Maximex GmbH & Co. KG - Bentheimer Str. 239 - D-48529 Nordhorn
info@maximex.eu - www.maximex.eu