

Lieferumfang

- 1 x Toilettenpapierrollenhalter mit Ablagefläche
- 2 x Klebepad (bereits angebracht)
- 1 x Kleber, 6 ml

Montage

Das Produkt nur auf glatten Oberflächen wie Glas, Fliesen, Spiegeln, glatten Metalloberflächen usw. anbringen. Nicht an leicht abblätternden, rauen, kalkigen Wänden, auf Tapeten oder anderen weichen oder unebenen Oberflächen anbringen, da hier nur eine lose Haftung besteht.

1. Die Klebefläche gründlich reinigen. Der Untergrund sollte trocken, staub-, fett- und wachsfrei sein.
2. Vor der Montage die gewünschte Stelle für das Produkt auf der Klebefläche markieren.
3. Für einen besonders starken Halt, den Kleber auf der Rückseite des Produktes zwischen den Klebepads in Wellenlinien auftragen und ca. 30 – 60 Sekunden antrocknen lassen.
4. Die Schutzfolie von den Klebepads abziehen.
5. Das Produkt auf die markierte Klebefläche setzen und für ca. 10 – 15 Sekunden fest andrücken. Das Produkt nach der Montage nicht mehr bewegen.

Vor der Verwendung des Produktes 24 – 48 Stunden warten, damit der Kleber aushärtet!

Items Supplied

- 1 x toilet roll holder with storage shelf
- 2 x adhesive pad (already attached)
- 1 x adhesive, 6 ml

Installation

Only attach the product to smooth surfaces such as glass, tiles, mirrors, smooth metal surfaces etc. Do not attach it to walls which are rough, chalky or flake easily, to wallpaper or other soft or uneven surfaces because only loose adhesion is possible here.

1. Thoroughly clean the adhesive surface. The surface should be dry and free of any dust, grease or wax.
2. Prior to installation, mark the location where you want to attach the product on the adhesive surface.
3. To create a particularly strong hold, apply the adhesive to the back of the product in wavy lines between the adhesive pads and allow it to dry on for approx. 30 – 60 seconds.
4. Peel the protective film off the adhesive pads.
5. Place the product on the marked adhesive surface and press it on firmly for approx. 10 – 15 seconds. Do not move the product again once it has been installed.

Wait for 24 – 48 hours before using the product to allow the adhesive to fully set!

Kundenservice/Importeur | Customer Service/Importer
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland | Germany

☎ +49 38851 314650 *)

*) Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif Ihres Anbieters. | Calls to German landlines are subject to your provider's charges.

Alle Rechte vorbehalten. | All rights reserved.

Composition

- 1 x porte-rouleau de papier toilette avec tablette
- 2 x pastilles adhésives (déjà en place)
- 1 x colle, 6 ml

Montage

Appliquez le produit uniquement sur des surfaces lisses comme le verre, le carrelage, les miroirs, les surfaces en métal lisses, etc. Ne l'appliquez pas sur des murs s'écaillant facilement, rugueux, calcaires, sur de la tapisserie ou d'autres surfaces molles ou irrégulières car son adhérence n'est alors que partielle.

1. Nettoyez soigneusement la surface d'adhérence. Le support doit être sec et exempt de toute poussière, de trace de graisse ou de cire.
2. Avant le montage, repérez sur la surface d'adhérence l'endroit désiré pour l'application du produit.
3. Pour un maintien particulièrement solide, appliquez un trait de colle ondulé au dos du produit entre les pastilles adhésives et laissez sécher env. 30 – 60 secondes.
4. Retirez le film de protection des pastilles adhésives.
5. Placez le produit à l'endroit repéré pour sa fixation en le pressant fermement pendant env. 10 à 15 secondes. Une fois le montage terminé, le produit ne se déplace plus.

Attendez 24 à 48 heures avant d'utiliser le produit, le temps que la colle ait durci !

Leveringsomvang

- 1 x toiletpapierrolhouder met plateau
- 2 x kleefpad (reeds aangebracht)
- 1 x kleefstof, 6 ml

Montage

Het product alleen op gladde oppervlakken zoals glas, tegels, spiegels, gladde metaaloppervlakken etc. aanbrengen. Niet aanbrengen op licht afbladderende, ruwe, kalkhoudende wanden, op behang of andere zachte of oneffen oppervlakken, aangezien hier alleen los contact optreedt.

1. Het kleefoppervlak grondig reinigen. De ondergrond moet droog, stof-, vet- en wasvrij zijn.
2. Vóór de montage de gewenste plek voor het product aan het kleefoppervlak markeren.
3. Voor een extra sterke hechting, de kleefstof aan de achterkant van het product tussen de kleefpads in golvende lijnen aanbrengen en ca. 30 – 60 seconden laten opdrogen.
4. De beschermfolie van de kleefpads aftrekken.
5. Het product op het gemarkeerde kleefoppervlak plaatsen en gedurende ca. 10 – 15 seconden stevig aandrukken. Het product na de montage niet meer bewegen.

Vóór gebruik van het product 24 – 48 uren wachten, zodat de kleefstof uithardt!

Service après-vente/importateur | Klantenservice/importeur

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Allemagne | Duitsland

☎ +49 38851 314650 *) Prix d'un appel vers le réseau fixe allemand au tarif de votre fournisseur. | Bellen naar het Duitse vaste netwerk tegen het tarief van uw provider.

Tous droits réservés. | Alle rechten voorbehouden.

Z 07734 In DS V1 0119