


ZONNEHORLOGE "NAVIGATOR"

Art. nr.: 24029

HANDLEIDING



OPMERKING:

Houd er rekening mee dat de batterijstopper (voorkomt leeglopen van de batterij wanneer deze niet wordt gebruikt) moet worden verwijderd en dat de kroon moet worden teruggezet naar positie 1 na de tijdsinstelling.

TIJD INSTELLEN:

Trek de kroon uit naar positie 2 en draai de kroon om de tijd in te stellen. Wanneer de juiste tijd is ingesteld, duw dan de kroon terug naar positie 1 om de tijd te starten.

OPMERKINGEN:

Dit horloge werkt op zonne-energie. Het zonnepaneel zal het horloge van stroom voorzien als er licht is. Het werkt zowel binnen als buiten mits de omgeving licht genoeg is (min. 300 lux). In een donkere omgeving wordt het horloge automatisch gevoed door de back-upbatterij om het horloge verder te laten lopen.

Type zonnepaneel: 2509

Type batterijback-up: SR626SW

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten.

■ Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

© 13.02.2014