


Faltbare LED-Lupe
Bedienungsanleitung
Art. Nr.:1100047




Hauptdetails:

- Vergrößerung: 2x
- Licht: 5 LED, 2 Stufen
- Fokusslänge: 250 mm
- Batterie: 3 "AAA" (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Linsengröße: 108 x 63 mm

Bedienung:

- Wechsel des Lichtmodus: Drücken Sie den LED-Schalter, um die LED auf "sanftem Licht" einzuschalten. Bei der zweiten Betätigung des Schalters wird zu "starkem Licht" gewechselt. Die dritte Betätigung des Schalters schaltet die Beleuchtung wieder aus.
- Batteriewechsel: Drücken Sie mit dem Finger auf den Batteriefachdeckel und schieben Sie ihn hinaus, um das Batteriefach zu öffnen. Nehmen Sie die alte Batterie heraus und legen Sie drei neue 1,5-V-AAA-Batterien gemäß den positiven und negativen Markierungen am Boden des Fachs ein. Schieben Sie dann den Batteriefachdeckel zurück und schließen Sie ihn.



Öffnen Sie das Batteriefach Legen Sie 3 1,5 V AAA-Batterien ein Schließen Sie das Batteriefach

HINWEIS:

- Stellen Sie das Vergrößerungsglas nicht in direktes Sonnenlicht, um keinen Brand zu verursachen.
- Verwenden Sie die Lupe nicht, um die Sonne zu beobachten. Dies kann schnell Ihre Augen verbrennen.
- Reinigen Sie das Objektiv mit einem weichen Tuch oder einem Spiegelpapier.
- Linsen können auch mit einer kleinen Menge Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch gereinigt und anschließend mit einem sauberen feuchten Tuch abgewischt werden.
- Verwenden Sie zum Abwischen der Linse keinen Alkohol, Benzin oder andere chemische Flüssigkeiten.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180. 530 63 63* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 0720 204 001 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 071/27 4 68 06 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.