


Loupe pliable

Mode d'emploi

No d'Art :1100047




Détails principaux


- Grossissement: 2x
- Lampe: 5 LEDs, 2 niveaux de luminosité
- Distance focale: 250mm
- Batterie: 3 «AAA» (non incluse)
- Taille de l'objectif: 108x63mm

Opération:


- Changement du mode de la lumière : appuyez sur le commutateur LED une fois pour allumer la "lumière douce" de LED, appuyez à nouveau afin de passer en "lumière forte", appuyez une troisième fois pour éteindre la lumière.
- Remplacement de la batterie : appuyez sur le couvercle de la batterie avec votre doigt et faites-le glisser en arrière pour ouvrir le compartiment de la batterie. Retirez l'ancienne batterie et insérez trois nouvelles batteries 1,5V AAA en fonction des polarités positives et négatives au bas du compartiment. Puis repoussez le couvercle de la batterie et fermez-le.



Ouvrez le couvercle de la batterie



Insérez trois batteries 1,5V AAA



Fermez le couvercle de la batterie

NOTES:

- Ne pas placer la loupe à la lumière directe du soleil pour éviter le feu.
- Ne pas utiliser la loupe pour observer le soleil afin d'éviter de vous brûler vos yeux.
- Nettoyez l'objectif avec un tissu doux ou un papier miroir.
- Il est possible de nettoyer l'objectif avec un peu de détergent et un tissu humide, et puis essuyer-le avec un tissu humide.
- Il est interdit d'utiliser de l'alcool, de l'essence ou d'autres liquides chimiques pour essuyer l'objectif et la coque.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne

EURO
tops

Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 0892. 700 470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

© 23.09.2019