

## **F Mode d'installation et d'emploi**

### **Répulsif animaux**

**N° art. 90114**

Merci d'avoir opté pour l'achat de notre produit.

Le répulsif animaux éloigne les chats et chiens en douceur grâce à l'émission d'un son désagréable. Ce bruit n'est pas perceptible par l'Homme.

Ce produit peut être utilisé protégée de la pluie à l'extérieur, p. ex. sur des trottoirs et accès, ou dans des jardins et parcs, hors de surfaces praticables.

**Veillez lire attentivement cette notice d'installation et d'emploi et conservez-la soigneusement.**

Nous n'assumerons aucune responsabilité en cas de dommages matériels ou physiques dus au non-respect du mode d'emploi, à une manipulation inadéquate ou à des modifications effectuées sur le produit.

#### **Contenu de l'emballage :**

- 1 répulsif animaux panneau solaire
- Notice d'installation et d'utilisation

#### **Caractéristiques techniques :**

Raccordement	1x LiFe 3,2V 500mAh
Portée	environ 7 m
Fréquence	23 Khz, 83dB

#### **Consignes de sécurité et avertissement s :**


- Extrayez les pièces de l'emballage avec précaution.
- Avant de mettre le répulsif animaux en service, assurez-vous que ceux-ci n'ont pas été endommagés au cours du transport. La mise en service est prohibée en cas d'endommagement.
- Tenir le matériau d'emballage éloigné des enfants et animaux domestiques. L'emballage contient des petites pièces susceptibles d'être avalées par des enfants.
- Ne procédez jamais vous-mêmes à des réparations sur des pièces défectueuses.
- Ne mettez pas le répulsif animaux en contact avec une chaleur extrême ou une flamme nue.
- L'ensemble du produit ne doit être ni modifié ni transformé. Les modifications du produit entraînent l'extinction de la garantie.
- Mettez le répulsif animaux hors tension lorsque notre animal domestique joue dans la zone de détection.
- Pour ménager les piles, l'appareil devrait être mise hors tension lorsque des personnes travaillent dans la zone de détection.

#### **Elimination :**

- Les appareils électroniques usagés doivent être acheminés à des centres de collecte publics et ne doivent pas être éliminés comme ordures ménagères.
- Les piles ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. En tant que consommateur final, vous êtes légalement tenu de restituer les piles usées. Après usage, vous pouvez restituer gratuitement les piles dans un point de vente ou à proximité immédiate de celui-ci (dans des centres de collecte communaux ou dans le commerce p.ex.).
- Les piles contenant des substances nuisibles portent le signe "vide-ordures barré" et l'un des symboles chimiques Cd (= la pile contient du cadmium), Hg (= la pile contient du mercure) ou Pb (= la pile contient du plomb).
- Les piles ne peuvent être remises qu'à l'état déchargé dans les récipients collecteurs pour piles usées dans le commerce et les organismes officiels d'élimination des déchets. Des précautions doivent être prises contre les courts-circuits pour les piles non complètement déchargées. Un court-circuit peut être évité en isolant les pôles avec du ruban adhésif.

## Montage

- Extrayez le produit de l'emballage avec précaution.
- Mettre l'appareil hors tension avant de changer les piles ou d'utiliser de nouvelles piles.
- Ouvrez le couvercle du compartiment de piles à l'arrière du répulsif animaux et insérez 1x LiFe 3,2V 500mAh dans le logement de piles. Veillez à la bonne polarité des piles, comme montré dans le boîtier („Size +/-). Refermez le logement de piles après la mise en place des piles.
- Mettez le répulsif animaux à l'emplacement désiré en respectant les consignes de sécurité/avertissement.
- Positions de commutation :
- OFF : l'appareil est éteint
- ON1 : Motion, pulsant avec une lampe de poche
- ON2 : Motion, continue



## Entretien et maintenance :

- Les feuilles et saletés doivent être éloignées du produit si nécessaire. Utilisez un chiffon sec ou légèrement humidifié pour le nettoyage.
- N'utilisez jamais de produits chimiques ou d'agents abrasifs pour le nettoyage.
- Si le produit demeure inutilisé pendant une longue période, enlever les piles et les conserver dans des locaux secs et protégés.

