

Gebrauchsanleitung

DE

Artikelnummer: Z 08535

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für diese **Wandtattoo Uhr** entschieden
haben. Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice
über unsere Webseite: www.service-shopping.de

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Artikel eignet sich zum Gebrauch als Wanduhr.
- Der Artikel ist ausschließlich für dekorative Zwecke bestimmt und daher **kein Spielzeug!** Halten Sie Kinder vom Artikel fern.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert. Nutzen Sie den Artikel nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Der Artikel eignet sich **nicht** für eine Verwendung im Freien.



Verletzungsgefahren

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Artikel für Kinder und Tiere unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Erstickungsgefahr! Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fern.



Der richtige Umgang mit Batterien

- Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterien, ob die Kontakte in den Batteriefächern und an den Batterien sauber sind, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
- Verwenden Sie nur den in den technischen Daten angegebenen Batterietyp (siehe Abschnitt „Technische Daten“).
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Benutzen Sie keine verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität. Achten Sie beim Batterientausch auf die Polarität (+/-).
- Nehmen Sie die Batterien aus den Batteriefächern heraus, wenn diese verbraucht sind oder Sie den Artikel nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure. Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Nehmen Sie eine ausgelaufene Batterie sofort aus dem Batteriefach. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie eine neue Batterie einlegen.
- Die Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinander genommen, in Feuer geworfen, in Flüssigkeiten getaucht oder kurzgeschlossen werden.



Der richtige Umgang mit dem Artikel

- Verwenden Sie zum Aufhängen des Artikels geeignetes Befestigungsmaterial (z.B. eine Schraube und einen Dübel oder einen Nagel).
- Befestigen Sie den Artikel an einer sicheren, festen und trockenen Stelle.
- Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass hinter der beabsichtigten Bohrstelle keine Rohre oder Leitungen verlaufen.
- Setzen Sie den Artikel keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie den Artikel nicht fallen und setzen Sie ihn keinen starken Stößen aus.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu Kerzen, Kaminen, Herdplatten oder sonstigen Feuer- und Wärmequellen.
- Stellen Sie sicher, dass der Artikel nicht ins Wasser fallen kann.
- Sollte der Artikel defekt sein, versuchen Sie nicht, ihn eigenständig zu reparieren. Kontaktieren Sie in Schadensfällen den Kundenservice.
- Reinigen Sie den Artikel bei Bedarf mit einem Staubtuch.


Gewährleistungsbestimmung

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Lieferumfang

- 1 x Folienträger Wandtattoo Uhr
- 1 x Uhrwerk
- 1 x 1,5 V-Batterie, Typ AA

Artikelrückseite



- 1** Aufhängevorrichtung
- 2** Klebestreifen zum Fixieren & Aufhängen
- 3** Einstellrad
- 4** Batteriefach

Hinweis zur Montage

Sie benötigen zur Aufhängung mithilfe der Aufhängevorrichtung zusätzlich geeignetes Befestigungsmaterial (z.B. eine Schraube und einen Dübel oder einen Nagel). Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Art des Befestigungsmaterials ist abhängig von der Beschaffenheit Ihrer Wand.

Inbetriebnahme

5. Setzen Sie eine 1,5 V-Batterie, Typ AA in das Batteriefach der Uhr (4). Achten Sie auf die korrekte Polarität (+/-).
6. Stellen Sie die korrekte Uhrzeit mit dem Einstellrad (3) ein.
7. Ziehen Sie die Wandtattoo-Folien vorsichtig vom Folienträger und kleben Sie sie auf einen flachen, ebenen Untergrund, der möglichst staubfrei und trocken ist. Achten Sie dabei auf die richtige Position der Wandtattoo-Folien.
8. Positionieren Sie die Uhr entweder mit den Klebestreifen (2) oder mithilfe der Aufhängevorrichtung (1) in der Mitte des Wandtattoos. Die Klebestreifen können Sie bei einer Wandmontage auch zur zusätzlichen Fixierung verwenden. Beachten Sie bitte unbedingt die Sicherheitshinweise zur Montage (siehe Abschnitt „Der richtige Umgang mit dem Artikel“).

Technische Daten

Artikelnummer: Z 08535
Modellnummer: II2688
Spannungsversorgung: 1,5 V DC (1 x 1,5 V-Batterie, Typ AA)



Entsorgung

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel umweltgerecht. Er gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie ihn an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.



Die Batterien sind vor der Entsorgung des Artikels zu entnehmen und getrennt vom Artikel zu entsorgen. Im Sinne des Umweltschutzes dürfen Batterien und Akkus nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Beachten Sie außerdem die geltenden gesetzlichen Regelungen zur Batterieentsorgung.

Geachte klant,
wij zijn verheugd dat u heeft besloten tot de aankoop van deze muurtattoo klok. Als u vragen heeft, neem dan contact op met de klantenservice via onze website:

www.service-shopping.de

Reglementair gebruik

- Het artikel is geschikt voor de tijdsweergave.
- Het artikel is uitsluitend bestemd voor decoratieve doeleinden en is daarom **geen** speelgoed! Houd kinderen uit de buurt van het artikel.
- Het artikel werd ontworpen voor privégebruik, niet voor commerciële doeleinden. Gebruik het artikel alleen voor het aangegeven doel en alleen op de manier die wordt beschreven in de handleiding. Elk ander gebruik geldt als onreglementair.
- Het artikel is niet geschikt voor een gebruik in openlucht.



Verwondingsgevaren

- Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Bewaar batterijen en artikel daarom op een voor kinderen en dieren ontoegankelijke plaats. Werd een batterij ingeslikt, dan moet meteen medische hulp worden ingeschakeld.
- Gevaar voor verstikking! Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en dieren.



De juiste hantering van de batterijen

- Controleer voor de plaatsing van de batterijen, of de contacten in de batterijenvakken en aan de batterijen schoon zijn en reinig ze eventueel.
- Gebruik alleen het in de technische gegevens vermelde batterijtype (zie hoofdstuk 'Technische gegevens').
- Vervang steeds alle batterijen. Gebruik geen verschillende batterijtypes, -merken of batterijen met verschillend vermogen. Let bij de vervanging van de batterijen op de polariteit (+/-).
- Neem de batterijen uit de batterijenvakken als ze zijn verbruikt of als u het artikel niet gebruikt. Zo vermijd u schade die kan ontstaan door een lekkende batterij.
- Lekt een batterij, dan dient u het contact van de huid, ogen en slijmvliezen met het batterijzuur te vermijden. Bij aanraking met het batterijzuur dient u de betreffende plaatsen onmiddellijk uit te spoelen met heel wat helder water en direct een arts op te zoeken.
- Neem een lekkende batterij onmiddellijk uit het batterijvak. Reinig de contacten alvorens een nieuwe batterij te plaatsen.
- De batterijen mogen niet met andere middelen geladen of gereactiveerd, niet gedemonteerd, in het vuur geworpen, in vloeistoffen ondergedompeld of kortgesloten worden.



De juiste hantering van het artikel

- Gebruik geschikt bevestigingsmateriaal (bijv. een schroef en een plug of een nagel) om het artikel op te hangen.
- Hang het artikel op aan een veilige, vaste en droge plaats.
- Vooraleer u begint te boren, dient u na te gaan of er achter de bedoelde boorplaats geen buizen of leidingen lopen.
- Stel het artikel niet bloot aan extreme temperaturen, hevige temperatuurschommelingen, direct zonlicht of vochtigheid.
- Laat het artikel niet vallen en zorg ervoor dat het geen hevige schokken ondergaat.
- Houd voldoende afstand tot kaarsen, schouwen, fornuisplaten en andere vuur- en warmtebronnen.
- Zorg ervoor dat het artikel niet in het water kan vallen.
- Is het artikel defect, probeer dan niet het artikel eigenhandig te repareren. Contacteer bij schade de klantenservice.
- Reinig het artikel indien nodig met een stofdoek.

Garantiebepalingen

De garantie dekt geen gebreken die ontstaan door verkeerd gebruik, beschadiging of reparatiepogingen. Dit geldt ook voor de normale slijtage.


Leveringspakket

- 1 x muurtattoo-folies klok
- 1 x uurwerk
- 1 x 1,5 V-batterij, type AA

Tip voor de wandmontage

U heeft nog geschikt bevestigingsmateriaal nodig, om het artikel met de ophanghulp op te hangen (bijv. een schroef en een plug of een nagel). Dit is niet inbegrepen in de levering. Het soort bevestigingsmateriaal is afhankelijk van de toestand van uw muur.

Rugzijde van het artikel



- 1** Ophanghulp
- 2** Kleefstrips voor fixeren & ophangen
- 3** Instelwiel
- 4** Batterijenvak

Ingebruikneming

5. Stel met het instelwiel (3) de correcte tijdstip in.
6. Plaats een batterij van 1,5 V, type AA in het batterijenvak (4). Let daarbij op de correcte polariteit (+/-).
7. Trek de muurtattoo-folies voorzichtig af van de ondergrond en kleef ze op een vlakke, effen ondergrond die stofvrij en droog moet zijn. Let daarbij op de juiste positie van de muurtattoo-folies.
8. Positioneer de klok ofwel met de kleefstrips (2) of met behulp van de ophanghulp (1) in het midden van de muurtattoo. De kleefstrips kunt u bij een montage aan de muur ook gebruiken voor extra fixatie. Neem zeker ook de veiligheidsinstructies voor de montage in acht (zie hoofdstuk 'De juiste hantering van het artikel').

Technische gegevens

Artikelnummer: Z 08535

Modelnummer: 112688

Stroomvoorziening: 1,5 V DC (1 x 1,5 V-batterij, type AA)



Verwijdering



Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Verwijder de verpakking op een milieuvriendelijke manier en geef ze mee met de inzameling van recycleerbare materialen.



Verwijder het artikel op een milieuvriendelijke manier. Het behoort niet bij het huisvuil. Gooi het weg in een recyclagepark voor elektrische en elektronische oude apparaten. Meer informatie vindt u bij uw plaatselijk gemeentebestuur.



De batterijen moeten vóór het afvoeren van het artikel worden verwijderd en gescheiden van het artikel worden afgedankt. In het kader van milieubescherming mogen batterijen en accu's niet met het normale huisvuil worden afgedankt, maar moeten deze op de desbetreffende verzamelpunten worden afgegeven. Houd bovendien rekening met de geldende wettelijke regelingen voor het afdanken van batterijen.

Operating instructions

Product number: Z 08535

GB

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen this **wall tattoo clock**. If you have any questions, please contact the customer service department via our website:

www.service-shopping.de

Proper use

- The product is suitable for using as a wall clock.
- This product is exclusively designed for decorative purposes and is therefore **not** a toy! Keep children away from the product.
- The product is designed for private use and is not intended for commercial use. Only use the product for the intended purpose and only as described in the instructions. Any other use is deemed improper.
- The product is **not** suitable for outdoor use.



Risks of injury

- Batteries may be life threatening if swallowed. Therefore keep the batteries and the product out of the reach of children and animals. Should a battery be swallowed seek medical help immediately.
- Danger of suffocation! Keep the packaging material away from children and animals.



Handling the batteries properly

- Before inserting the batteries check that the contacts in the battery compartments and on the batteries are clean and, if necessary, clean them.
- Only use the battery type specified in the technical data (see chapter "Technical data").
- Always replace all batteries at the same time. Do not mix different types or brands of batteries or batteries with different capacitance. When changing batteries ensure correct polarity (+/-).
- Remove the batteries from the battery compartments if they are empty or if you do not use the product. This will prevent damage which can be caused by leakage.
- If a battery has leaked, avoid contact of the battery acid with skin, eyes and mucous membranes. In case of contact with battery acid, rinse the affected area immediately with plenty of clean water and seek immediate medical attention.
- Immediately remove a leaking battery from the battery compartment. Clean the contacts before inserting a new battery.
- The batteries may not be charged or reactivated with other means and they may not be disassembled, thrown in a fire, submerged in a liquid or short-circuited.



Handling the product properly

- Use suitable mounting materials to hang up the product (e.g. a screw and a dowel or a nail).
- Hang the product in a place that is safe, secure and dry.
- Before you drill a hole, ensure that there are no pipes or other lines beneath the intended drilling site.
- However, do not expose the product to extreme temperatures, severe changes in temperature, direct sunlight or moisture.
- Do not allow the product to fall and do not subject it to severe percussions.
- Maintain adequate distance to candles, fireplaces, stovetops or other fire and heat sources.
- Ensure that the product cannot fall into water.
- If the product is defective, do not attempt to repair it yourself. In the event of damage, contact the customer service department.
- When needed, wipe the product off with a dust cloth.

Warranty terms

Defects arising due to improper handling, damage or attempts to repair the device are excluded from the warranty. This also applies to normal wear and tear.


Product contents

- 1 x film carrier wall tattoo clock
- 1 x clockwork
- 1 x 1.5 V battery, type AA

Notes for wall mounting

To hang-up the clock by the hanging device you need additionally suitable fastening materials (e.g. a screw and a dowel or a nail). They are not included in the product contents. The type of fastening materials depends on the composition of your wall.

Back side of the product



- 1 Hanging device
- 2 Adhesive Strips for fixation & hang-up
- 3 Adjustment wheel
- 4 Battery compartment

Start-up

5. Set the correct time using the adjustment wheel (3).
6. Insert one 1.5 V battery, type AA in the battery compartment (4). Make sure the polarity (+/-) is correct.
7. Carefully peel the wall tattoo films from the film carrier and stick them onto a flat, even surface which is as free of dust and dry as possible. When you do this, make sure that the wall tattoo films are in the correct position.
8. Position the clock either with the adhesive strips (2) or with the aid of the hanging device (1) in the middle of the wall tattoo. If attaching to a wall, you can also use the adhesive strips for additional fixing. Please also be absolutely sure to observe the safety notes for installation (see chapter "Handling the product properly").



Technical data

Product number: Z 08535

Model number: II2688

Voltage supply: 1.5 V DC (1 x 1.5 V battery, type AA)

Disposal



The packaging can be recycled. Please dispose of it in an environmentally friendly manner and take it to a recycling centre.



Dispose of the product in an environmentally friendly manner. The product should not be disposed of in the normal domestic waste. Please dispose of it at a recycling centre for old electrical and electronic devices. You can obtain more information from your local authorities.



The batteries should be removed before the product is disposed of and disposed of separately. To protect the environment, non-rechargeable and rechargeable batteries may not be disposed of with the normal household waste, but must be taken to suitable collection points. Also note the relevant statutory regulations governing the disposal of batteries.