

## Handleiding

Artikelnummer: Z 08550

Geachte klant,

We zijn blij dat u deze **LED-boom met bloemen** hebt gekozen. Hebt u vragen over het product, contacteer dan de klantenservice via onze website:

[www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)

### Algemene instructies

- Dit product dient voor de binnendecoratie. De set is geen speelgoed!
- Het product werd ontworpen voor het privégebruik, niet voor commerciële doeleinden. Gebruik het product alleen volgens de beschrijvingen in de handleiding. Elk ander gebruik geldt als onregelmatig.



### Veiligheidsinstructies

- OPGELET:** Er bestaat gevaar voor verstikking! Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en dieren.
- Sluit het product alleen aan op een reglementair geïnstalleerd geaard stopcontact. Het stopcontact moet ook na de aansluiting goed toegankelijk zijn. De netspanning moet overeenstemmen met de technische gegevens van het product. Gebruik alleen reglementaire verlengsnoeren, waarvan de technische gegevens overeenstemmen met die van het product.
- Zorg ervoor dat het aangesloten snoer geen struikelblok vormt. Laat het snoer niet over de rand van tafels of keukentabletten bungelen. Er kan iemand aan blijven hangen en het product naar beneden trekken.
- Plaats het snoer zodanig, dat het niet geklemd of geplooid wordt en niet in aanraking komt met hete oppervlakken.
- Kijk het product voor elk gebruik na op beschadigingen. Als het product, het snoer of de stekker zichtbare schade vertonen, mag het product niet worden gebruikt.
- Is het product defect, probeer dan niet het product eigenhandig te repareren. Contacteer in geval van schade de klantenservice.
- Trek de stekker uit het stopcontact,
  - als u het product niet gebruikt,
  - voor een onweer,
  - voor de reiniging.
- Als u de stekker uit het stopcontact wilt trekken, trek dan steeds aan de stekker en nooit aan het snoer.
- Raak het product, het snoer of de stekker nooit met vochtige handen aan.
- Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen, hevige temperatuurschommelingen, directe zonnestralen of vochtigheid.
- Houd voldoende afstand tot warmtebronnen zoals fornuisplaten, ovens, schouwen of brandende kaarsen.
- Zorg ervoor dat het product niet valt en dat het geen hevige schokken ondergaat.
- Gebruik het product alleen in droge, gesloten ruimten. Niet geschikt voor vochtige ruimten, zoals de badkamer.
- Zorg ervoor dat het product niet nat wordt of in het water kan vallen. Stof het product af met een zachte, droge doek als u het wilt reinigen. Is het artikel bijzonder vuil, dan kan het met een ietwat vochtige doek worden schoon geveegd.
- Is het product defect, probeer dan niet het product eigenhandig te repareren. Contacteer in geval van schade de klantenservice.

### Garantiebepalingen

De garantie dekt geen gebreken die ontstaan door verkeerd gebruik, beschadiging of reparatiepogingen. Dit geldt ook voor de normale slijtage.

### Leveringspakket

- 1 LED boom met bloemen met adapter en bloemkoppen

### Voor het eerste gebruik

1. Pak alle onderdelen uit. Kijk na of de inhoud volledig is en geen transportschade vertoont. Mocht u transportschade vaststellen, dan mag u het artikel niet (!) gebruiken en dient u onmiddellijk contact op te nemen met de klantenservice.
2. Bewaar de verpakking om het product erin te bewaren als het niet wordt gebruikt.
3. De takken en stammen van de boom met bloemen zijn buigzaam. Buig ze voorzichtig in vorm.
4. Steek de meegeleverde bloemkoppen op de LED's.
5. Sluit de klinkstekker van de boom met bloemen aan op de adapter.

### Gebruik

1. Plaats de boom met bloemen op een effen, stabiele ondergrond.
2. Sluit de adapter aan op een reglementair geïnstalleerd stopcontact om de LED's in te schakelen.
3. Trek de adapter uit het stopcontact om de LED's uit te schakelen.

### Reiniging en bewaring

- Reinig het product indien nodig met een stofdoek.
- Bewaar het product in de originele verpakking als u het gedurende langere tijd niet gebruikt.
- Bewaar het product buiten het bereik van kinderen en dieren op een droge, tegen directe zonnestralen beschermde plaats.

### Technische gegevens

Ingangsspanning:	230 - 240 V ~ / 50 Hz
Uitgangsspanning:	24 V ~ / 150 mA / 3,6 VA
Veiligheidstype:	IP20
Modelnummer	
Boom met bloemen:	YF8056A-IP20-2-48
Adapter:	MAI-2400100



### Verwijdering



Verwijder het verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke wijze. Het is recycleerbaar. Geef het mee met recycleerbare materialen.



Verwijder het product op een milieuvriendelijke wijze. Het behoort niet bij het huisvuil. Breng het naar een recyclingepark voor elektrische en elektronische oude apparaten. Meer informatie krijgt u bij uw plaatselijk gemeentebestuur.