


**Artikel Nummer 50765**

BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG AUF!



## **UV-C Reise Desinfektions Stab**

### **Clean Wave Travel**

CleanWave beseitigt unangenehme Gerüche und eliminiert bis zu 99,9% der Viren (auch H1N1), Bakterien (auch MRSA), Allergene\*, Staubmilben und Floheier von Haushaltsoberflächen\*\*.

\* Effektiv gegen Allergene wie Milbeneier und Schimmel

\*\* Auf harten, nicht porösen Oberflächen

## WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Um Feuer oder elektrischen Schock zu verhindern, setzen Sie das Produkt nicht dem Regen oder hoher Feuchtigkeit aus
- Lassen Sie das Produkt im angeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt
- Bitte wenden Sie sich im Servicefall an qualifiziertes Servicepersonal.
- Halten Sie mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände von dem Gerät fern
- Das Gerät sollte nur von Erwachsenen bedient werden
- Halten Sie die UV-C Strahlen niemals in Richtung Augen oder Haut
- Nutzen Sie das Gerät niemals für Tiere oder Menschen
- Achten Sie darauf, dass das Leuchtmittel nicht zerbricht
- Nicht für Lebensmittel geeignet
- Bitte öffnen Sie den Clean Wave nicht gewaltsam
- Bitte nicht ins Wasser tauchen und keine flüssigen Putzmittel verwenden
- Reinigen Sie dieses Gerät ausschließlich mit einem weichen Tuch

### WARNUNG:

- Direkte Einwirkung auf Augen oder die Haut kann zu ernstesten Verbrennungen und Augenschäden durch ultraviolette Kurzwellen führen.
- UV-C-Lampen enthalten eine kleine Menge Quecksilber, dass bei Inhalation oder Verschlucken zu Verletzungen führen kann.
- Eine leckende Batterie kann dem Gerät Schaden zufügen. Bitte benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es ausgelaufen ist. Vermeiden Sie direkten Haut- oder Augenkontakt mit dem ausgelaufenen Material. Entsorgen Sie die Batterie gemäß der lokalen Bestimmungen.
- Veränderungen, die an dem Produkt vorgenommen werden, führen zu einem Erlöschen der Gewährleistung
- Verwenden Sie die UV-C-Lampe nie auf aktivem Schimmelbefall. Die Bestrahlung kann zu einer spontanen Sporenabgabe führen.

### ACHTUNG:

- Zu lange Anwendung kann die Oberflächen von Plastik und Gummi verfärben oder beschädigen.
- Verwenden Sie das Gerät nie länger als 1 Minute für eine Oberfläche
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt während es eingeschaltet ist.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

### GEFAHR:

- Zu lange Benutzung kann zu Augenschäden führen. Schauen Sie niemals direkt in die UV-CLampe.

## **GARANTIE**

Wir gewähren eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Bei Schäden die durch unsachgemäße Behandlung entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

## **PRODUKTMERKMALE**

Ihr neuer Verilux CleanWave Reinigungsstab eliminiert bis zu 99,9% der Keime, Viren, Bakterien und Schimmelpilze auf Oberflächen zu Hause oder auf Reisen.

- Kraftvolles Ultraviolett (UV-C) Beleuchtungssystem, das bis zu 99,9% der Viren, Bakterien, Staubmilben, Floheier und Schimmelpilze von Oberflächen beseitigt.
- Dieses Gerät hilft Gerüche und Allergene zu beseitigen.\*
- Portables Design und leicht zu bedienen
- Passt ideal in das Reisegepäck

\*Effektiv für Allergene wie Schimmel und Staubmilbeneier

## **SICHERHEITSMERKMAL**

- Nach 10 Minuten ununterbrochener Nutzung schaltet sich das Gerät automatisch ab. Starten Sie den Stab erneut, wenn Sie noch weitere Nutzung benötigen
- Ein interner Sicherheitsschalter, schaltet das Gerät automatisch ab, sobald die UV-C Lampe nach oben zeigt. (Der Mechanismus erzeugt ein klapperndes Geräusch, dies ist keine Fehlfunktion)

## **VOR DER ERSTEN BENUTZUNG**

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite des Griffes
2. Geben Sie 2 AA Batterien in die dafür vorgesehenen Fächer
3. Schließen Sie das Batteriefach sorgfältig und stellen Sie sicher, dass es komplett verschlossen ist.

## **BEDIENUNG**

1. Sobald Sie das Gerät korrekt halten (Leuchtmittel unten, nicht auf Haut oder Augen gerichtet) drücken Sie für **mind. drei Sekunden** den großen blauen Knopf (danach leuchtet ein grünes Licht auf).
2. Beginnen Sie die Reinigung indem Sie den Stab so nah wie möglich und nicht mehr als 2 cm über die zu reinigende Oberfläche bewegen. Je näher der Stab an der Oberfläche ist, desto wirkungsvoller ist die Anwendung.
3. Um das Gerät abzuschalten drücken Sie den blauen Knopf bis das grüne Licht erlischt.
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.

Sobald die Lampe nach oben zeigt, wird das Gerät automatisch abgeschaltet. Es schaltet sich wieder ein, sobald die Lampe wieder nach unten zeigt. Nach 10 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus. Sie können das Gerät im Anschluss wieder einschalten.

Bei niedrigem Batteriestatus gibt das Gerät 10 mal einen Piepton von sich und eine LED leuchtet 10 mal.

## **BENUTZUNGSHINWEISE**

Der CleanWave Reinigungsstab ist ideal für die folgenden Oberflächen geeignet: Badzimmer, Tastaturen und PC-Mäuse, Wickeltische, Kinderspielzeug, Handläufe, Duschen, Telefonhörer, Türknaufe, Lenkräder, Einkaufswagengriffe, Wecker, Mobiltelefone, Musikanlagen, Kissen

## **HILFE BEI FEHLERN**

Wenn sich das Gerät nicht anschalten lässt:

- Stellen Sie sicher, dass die Lampe horizontal nach unten zeigt
- Öffnen Sie das Batteriefach und entnehmen Sie die Batterien. Setzen Sie die Batterien wieder ein und versuchen Sie es erneut

Sollte dies nicht helfen wenden Sie sich an Ihren Händler.

## **WARNUNG:**

Dieses Gerät sollte niemals von Kindern verwendet werden. Richten Sie das Gerät niemals auf Haut oder Augen.



## **TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

Betriebstemperaturbereich:	15 bis 35 Grad Celsius
Aufbewahrungstemperatur:	0 bis 40 Grad Celsius
Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95% (kein Kondenswasser)
UV-C-Leuchtmittel:	3 Watt UV-C Leuchtmittel – nicht austauschbar

## **BATTERIEN**

4 Standard AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

