

Dès que la lampe pointe vers le haut, l'appareil s'arrête automatiquement. Il s'allume de nouveau en pointant vers le bas. Après 10 minutes, le produit s'éteint automatiquement. Vous pouvez l'allumer de nouveau en cas de besoin.

Un signal sonore signifie que la batterie est faible (la lampe bip 10x), une lumière à DEL clignote 10x à même temps.

NOTICES

L'aseptisant CleanWave est idéal pour les surfaces suivantes:

Dans la salle de bains, sur les claviers et les souris, sur les tables à langer, les jouets d'enfant, les mains courantes, dans la douche, sur le téléphone, les poignées, les volants, les chariots de courses, les réveils, les portables, les chaînes de musique, les coussins...

ASSISTANCE EN CAS DE PROBLÈMES

La lampe pourrait ne pas s'allumer pour les raisons suivantes:

- Il faut que la lampe pointe vers le bas
- Ouvrez la trappe du compartiment batteries. Il faut que vous enleviez et insériez de nouveau les batteries

Veillez contacter votre revendeur en cas de besoin.

AVERTISSEMENT:

Ce produit doit uniquement être utilisé par des adultes. N'utilisez la lampe jamais sur la peau ou les yeux.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température d'utilisation:	15 - 35°C
Température de stockage:	0 - 40°C
Humidité de l'air:	5% - 95% (pas d'eau de condensation)
Agent lumineux UV-C:	Ampoule UV-C à 3 Watt


BATTERIES

4 batteries AA (non incluses au produit)



Numéro d'article 50765

VEUILLEZ BIEN CONSERVER CE
MODE D'EMPLOI



UV-C baguette désinfectant idéale pour des voyages Clean Wave Travel

L'aseptisant CleanWave supprime des odeurs persistantes et élimine 99,9% des virus (H1N1 inclus), des bactéries (SARM incluse), des allergènes*, des acariens et des œufs de la puce sur les surfaces à la maison**.

* effectif contre les allergènes comme p. ex. des œufs d'acarien et les moisissures

** sur les surfaces solides non-poreuses

AVERTISSEMENTS ET MESURES DE PRÉCAUTION

- Afin d'éviter du feu ou des chocs électriques, n'exposez pas le produit à la pluie ou à l'humidité excessive
- Ne laissez jamais le produit allumé sans surveillance
- Contactez votre revendeur spécialiste en cas de problèmes
- Tenez le produit à l'écart des objets mouillés
- L'appareil devrait être utilisé uniquement par des adultes
- Il faut que la peau et les yeux ne soient pas exposés directement aux rayons UV
- N'utilisez jamais l'appareil sur des animaux et des humains
- Veillez à ce que l'agent lumineux ne se casse pas
- Ne pas approprié pour l'utilisation sur les produits alimentaires
- Ne forcez pas le CleanWave
- Ne trempez pas l'appareil dans l'eau et n'utilisez pas de détergent liquide
- Veuillez nettoyer ce produit uniquement avec un tissu souple

AVERTISSEMENT:

- La nuisance directe par le rayonnement UV sur les yeux ou la peau pourrait produire des brûlures et des problèmes des yeux.
- Les lampes UV-C contiennent du mercure qui pourrait mener à une blessure par l'inhalation ou en cas d'ingestion par voie orale.
- Une batterie qui coule pourrait endommager l'appareil. N'utilisez pas la lampe dans ce cas. Evitez le contact direct avec la peau ou les yeux. Recyclez la batterie selon les règlements locaux.
- Toute garantie sera annulée en cas de modifications au produit.
- N'utilisez jamais la lampe UV-C en cas de moisissure car les rayons pourraient provoquer une libération spontanée de spores.



ATTENTION:

- Une utilisation trop excessive pourrait déteindre ou endommager des surfaces en plastique ou en gomme.
- La durée d'utilisation ne doit pas dépasser 1 minute.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance quand il est allumé.
- N'enlevez pas les batteries quand le produit est en service.



DANGER:

- L'utilisation excessive pourrait entraîner des problèmes des yeux. Ne regardez jamais directement dans les rayons UV-C.



GARANTIE

Nous vous offrons une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

Votre nouvel aseptisant CleanWave élimine 99,9% des germes, des virus, des bactéries et des moisissures sur les surfaces à la maison ou en voyage.

- Il s'agit d'un système puissant de rayonnement ultraviolet (UV-C) qui est à même d'éliminer 99,9% des virus, des bactéries, des acariens, des œufs de la puce et des moisissures sur les surfaces.
- Cet appareil vous aide à supprimer des odeurs persistantes et à éliminer des allergènes. *
- Le dessin est pratique et offre une utilisation simple.
- La taille est idéale pour votre bagage.

*Effectif aux allergènes comme p. ex. à la moisissure et aux œufs d'acariens

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

- Le produit s'arrête automatiquement après 10 minutes d'inactivité. Veuillez allumer l'appareil de nouveau en cas de besoin.
- L'appareil s'arrête automatiquement par un interrupteur de sécurité intégré dès que la lampe UV-C pointe vers le haut (le mécanisme fait un bruit de cliquetis ne s'agissant pas d'un dysfonctionnement).

A OBSERVER AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirer la trappe du compartiment batteries sur la face inférieure du manche.
2. Insérer deux batteries AA dans le compartiment.
3. Fermer la trappe soigneusement et assurez-vous qu'elle soit bien fermée.

MODE D'EMPLOI

1. Dès que vous tenez l'appareil correctement (pointant vers le bas et ne pas sur la peau ou les yeux), appuyer sur le grand bouton bleu **pendant trois secondes** (une lumière verte s'allumera).
2. Commencer la désinfection en utilisant le produit en 2cm de distance sur la surface salie. Plus petite la distance, plus effective l'utilisation.
3. Arrêter l'appareil en appuyant sur le bouton bleu jusqu'à ce que la lumière verte s'éteigne.
4. Enlever les batteries si vous n'utilisez pas l'appareil pour une certaine période.