

# 3-in-1 AARDAPPELPERS

Art. nr. 23701

## **NL** GEBRUIKSAANWIJZING:

**Voordat u de pureerpers gebruikt, spoelt u deze in een sopje en aansluitend onder warmwater af.**

1. De consistentie van de puree kunt u variëren, doordat u de inkeping van de draaischijf onder het passende fijnheidsymbool van de pureerpers instelt:  
fijn= ■            middel= ■            grof= ■
2. Kook stevige groente (aardappelen, wortelen etc.) tot deze gaar is en snijdt ze in passende stukken, zodat deze in het reservoir van de pureerpers passen.
3. Snijd zacht, ongekookt fruit in kleinere stukken, zodat deze in het reservoir van de pers passen. Hard gekookte gepelde eieren kunnen er in z'n geheel in.
4. Leg de pureerpers over de rand van een schaal of steelpan, met het aan het reservoir uitstekende gedeelte over de rand. Til de bovenste greep van de pers op en doe de groente rep. het fruit in het reservoir en druk beide grepen samen. Nadat het reservoir leeg is, kunt u het weer vullen met der volgende gang.

## **REINIGINGSAANWIJZING:**

**Laat de pers niet langer dan nodig gebruikt (zonder schoon te maken) staan.**

1. Plaats de inkeping van de draaischijf op het pijlsymbool van de pureerpers.
2. Haal de draaischijf van de pers af en de schijf eruit, om deze te reinigen. Reinigen alle onderdelen met een sopje en spoel deze aansluitend onder warmwater af. Laat de onderdelen drogen of droog ze met een theedoek af
3. Plaats de schijf in de ring zodanig dat de inkeping van de schijf op de pijl van de pers komt te staan.
4. Schuif de ring op de pers en draai deze, om weer vast te zetten, tegen de wijzers van de klok in. De pers is weer klaar voor de volgende keer.