

Lampe solaire améthyste – référence 25702

Veillez lire soigneusement cette notice et ajoutez-la quand vous vendez éventuellement la lampe.

Mise an marche

Mettez l'interrupteur du panneau solaire sur « On ». Cherchez un endroit ensoleillé. L'ombre projeté par les arbres, les buissons et les bâtiments peut perturber la puissance. L'article ne doit pas être utilisé près des sources lumineuses comme des réverbères.

Fonctionnement

A l'aide du panneau solaire sur le verso du boîtier l'article se charge avec de l'énergie solaire pendant la journée. A la tombée de la nuit le capteur de crépuscule active la lumière automatiquement. La lampe reste allumée pendant 8 heures, dépendant de l'état de charge de la batterie. Si la lampe ne s'allume pas automatiquement le soir, contrôlez si l'interrupteur est sur la position « On » et si la lampe peut se charger suffisamment avec de l'énergie solaire pendant la journée.

Nettoyage

Nettoyez régulièrement le panneau solaire avec un tissu humide. N'utilisez pas d'abrasifs pour ne pas endommager la surface.

Changement de la batterie

Tous les 18 mois ou si l'autonomie des LED se diminue il faut changer la batterie. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles et installez une batterie 1,2 V Mignon (AA) NiMh avec 600 mA au minimum. La durée de vie de la LED est 100.000 heures et normalement ce n'est pas nécessaire d'échanger la LED.

Collecte et traitement

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarrassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires.

Le symbole de la poubelle barrée signifie que ce produit doit être amené à un point de collecte prenant en charge les déchets électroniques pour que ses matières premières soient réutilisées du mieux possible par le recyclage.

Adresse de service:

Eurotops

4, rue de Berne

67300 Schiltigheim

Tel. 03 88 19 10 60

Fax : 03 88 19 10 59

email : info@eurotops.fr

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.