

Ledlamp met bewegingsmelder

Artikelnr. 25733



Gebruiksaanwijzing:

- Gebruik drie AA-batterijen (let op de \pm polen).
- Plaats het apparaat daar waar de grootst mogelijke detectie voor de ruimte bestaat en de aan-/uitschakelaar gemakkelijk bereikbaar is. (detectiebereik 120° bij 4 m radius)
- Kies met de schakelaar de gewenste functie uit (uit/auto/aan).
- Uit de buurt van kinderen houden!

Bedrijfstoestand:

OFF: In de uitgeschakelde toestand blijft het apparaat uit en de ledlampjes branden niet.

Auto: Het apparaat beschikt over een ingebouwde infraroodsensor die direct op lichaamswarmte reageert en het ingebouwde ledlampje activeert, zodra er binnen het detectiebereik warmte wordt vastgesteld.

Het licht reageert meteen en blijft aan zolang er beweging binnen het detectiebereik heerst.

Nadat het apparaat binnen het detectiebereik geen beweging meer herkent, zal het licht na 30 seconde zelfstandig uit gaan.

Een daglichtsensor is eveneens ingebouwd, om voortdurend alarm overdag te verhinderen.

ON: Het apparaat brand constant.

***Veiligheidsinstructie: Buiten bereik van kinderen installeren/opbergen.
Niet direct in de verlichting kijken.***

