


## Analogique MODE D'EMPLOI de montres à quartz avec batterie société The Unemployed Philosophers Guild

S'il vous plaît régler votre montre - en conformité avec le schéma - comme suit:



Tirez la couronne en position B.

Maintenant, régler l'heure et des minutes à l'heure correcte. Repousser la couronne sur le moment de l'annonce officielle (par exemple à la télévision, radio, téléphone) indiquant la pleine minute (= 00Sek.).

### **NETTOYAGE**

Essuyez la saleté et des gouttes d'eau sur le boîtier, le verre de la montre et le bracelet avec un chiffon. En cas ou de la bande restant éruptions de saleté peuvent causer.

La fonctionnalité élevée de votre montre est garantie dans la plage de température de 10 ° à + 60 ° C

### **Remplacement de la batterie**

Choisissez de remplacer la batterie toujours experte! Batterie Il n'y a pas warrenty.

### **Notes de batterie**

Gardez les piles hors de la portée des enfants.

Ne laissez pas les batteries posent autour ouvertement comme il y a le danger d'être avalé par les enfants ou les animaux domestiques. Rechercher En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

Les piles corrodées ou endommagées peuvent causer des brûlures d'acide au toucher, par conséquent, utiliser des gants de protection appropriés. Batteries ne peuvent pas être court-circuités, démonter ou jeté dans le feu. Risque d'explosion!

Piles non rechargeables classiques ne doivent pas être rechargées, explosion!

Lors de l'insertion de la batterie à la bonne polarité (plus / + et moins / -)