

Bedienungsanleitung / Instructions

D 40er LED Eiszapfen Lichterkette

GB 40 LED Icicle light chain



BONETTI

D Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Eiszapfenlichterkette. Sie haben sich mit diesem Kauf für einen schönen, dekorativen Trendartikel entschieden. Wir bedanken uns bei Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen und wünschen Ihnen mit diesem Produkt viel Freude und staunende Nachbarn.

Hinweis

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Artikels die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf. Bei der Weitergabe des Artikels ist darauf zu achten, dass die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt wird. Der Artikel ist ausschließlich für den Privatgebrauch und nicht für die gewerbliche Nutzung entwickelt worden. Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht zulässig. Im Zuge von nötigen Weiterentwicklungen behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Bedienungsanleitung jederzeit zu ändern, sofern dies erforderlich ist.

Aufbau des Artikels

- 1) Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und überprüfen Sie diese auf Ihre Vollständigkeit. Achten Sie beim Auspacken, dass die Lichter nicht gestaucht oder beschädigt werden.
- 2) Wir empfehlen die Lichterkette einmal in ihrer gesamten Länge ohne Verknotungen oder Verwirrungen auszubreiten. Überprüfen Sie die gesamte Kette auf offensichtliche Beschädigungen.
- 3) Gibt es nichts zu beanstanden, verbinden Sie zunächst das Kettenende mit dem Steckerkopf mit den zwei Pins mit dem Adapter (Stecken den Pins in die Öffnungen am Adapter). Verschrauben Sie die Gummidichtung mit dem Adapter, so dass sich der Pin nicht mehr aus dem Adapter herausziehen lässt.
- 4) Wählen Sie einen geeigneten Platz zum Anbringen für Ihre Lichterkette aus. Bedenken Sie dabei, dass Sie eine Steckdose zum Betrieb ihrer Lichterkette benötigen.
- 5) Nachdem Sie die Lichterkette ihren Vorstellungen entsprechend dekoriert haben, können Sie diese jetzt ans Stromnetz anschließen.
- 6) Haben Sie alles korrekt angeschlossen, sollte die Lichterkette jetzt brennen.
- 7) Die Lichterkette brennt so lange, bis Sie die Lichterkette wieder vom Stromnetz trennen.

Für das Anschließen weiterer Lichterketten

- Am Ende der Lichterkette haben Sie einen Verbindungsanschluss mit zwei Öffnungen wie beim Adapter. Hier haben Sie die Möglichkeit eine weitere 40–er Eiszapfenlichterketten anzuschließen.
- Öffnen Sie dafür den Verbindungsanschluss ihrer ersten Lichterkette indem Sie die Schutzkappe abschrauben.
- Stecken Sie nun den Pin der zweiten/neuen Lichterkette in den Verbindungsanschluss und verschließen diese mit der Gummidichtung. Gehen Sie dabei genauso vor wie bei dem Anschluss der ersten Lichterkette an den Adapter.
- Sie können unsere baugleichen Eiszapfen Lichterketten auf bis zu maximal 120 Eiszapfen verlängern (z.B. 3 x 40er Eiszapfen Lichterkette oder 2 x 40er Eiszapfen Lichter + 2 x 20er Eiszapfen Lichterkette). Wichtig ist, dass Sie die maximale Länge von 120 Eiszapfen nicht überschreiten. Nur können nur unsere baugleichen Eiszapfen Lichterketten miteinander verbinden. Versuchen Sie nicht unsere Eiszapfen Lichterketten mit Lichterketten von anderen Herstellern zu verbinden.


Verhaltensinstruktion

- Es ist ein Dekorationsartikel und kein Spielzeug für Kinder!
- Kinder dürfen den Artikel nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Der Artikel ist keine Beleuchtung für den Innenraum, sondern ein Dekorationsartikel.
- Dieser Artikel darf nicht elektrisch mit einem anderen Artikel verbunden werden.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht geknickt wird, oder scharfen Kanten ausgesetzt ist.
- Das Stromkabel und der Stecker dürfen nicht beschädigt werden. Sollte doch etwas beschädigt sein, darf der Artikel nicht mehr benutzt werden. Kabel und Stecker selber sind nicht austauschbar. Der Adapter kann jederzeit ausgetauscht werden. ACHTUNG: Bitte wenden Sie sich hierfür an die am Textende aufgeführte Adresse.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand darüber fallen oder stolpern kann.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass der Artikel für die bei Ihnen vorherrschende Stromspannung geeignet ist.

- Der Artikel darf nur mit dem mitgelieferten Transformator/Adapter verwendet werden.
- Betreiben Sie die Eiszapfen Lichterkette nicht in der Nähe von Wasser! Es birgt die Gefahr eines elektrischen Schlags!
- Nicht in der Nähe von Gas oder elektrischen Apparaten, sowie Feuer und offenem Licht verwenden.
- Bitte reparieren Sie den Artikel nicht selbst, da Sie dadurch die Garantie verlieren.
- Bevor Sie den Artikel verwenden, untersuchen Sie ihn bitte auf Beschädigungen.
- Hängen Sie nichts an den Artikel und/oder dem Stromkabel auf.
- Stecken Sie immer erst das Anschlusskabel des Artikels in den Transformator und dann den Transformator in die Steckdose.
- Den Artikel nicht in der Verpackung verwenden.
- Der Artikel ist für die Nutzung im Innenbereich und für den für geschützten Außenbereich geeignet.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose wie vorher beschrieben, wenn Sie den Artikel längere Zeit nicht benutzen.

Technische Daten

Länge der Eiszapfenlichterkette: 5,60 Meter
 Länge des Zuleitungskabels: 5 Meter
 LED Lampe: 3V20MA
 Transformator: 31V 3.6W



Reinigen und Pflegen

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose; lassen Sie den Artikel kurz so stehen.
- Nehmen Sie einen Staubwedel oder ein Mikrofasertuch um den Artikel zu reinigen.

Richtlinien für die Müllentsorgung



Benutzte elektrische Apparate gehören nicht in den Hausmüll!
 Bitte geben Sie diesen Artikel an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle in Ihrer Nähe ab.

Garantie

- Für diesen Artikel gilt die allgemeine Garantie von 2 Jahren ab Kauf des Artikels.
- Die Garantie erlischt bei unsachgemäßer Behandlung / Handhabung des Artikels.
- Bewahren Sie den Kassenbeleg zusammen mit der Bedienungsanleitung gut auf, falls Sie von der Garantie Gebrauch machen müssen.

Anweisung

- Sollte Ihr Produkt einmal nicht funktionieren, bitte den Stromanschluss und richtige Installation des Artikels überprüfen. Vergewissern Sie sich, dass alles richtig verbunden ist.
- Sollte das Gerät nicht funktionieren, halten Sie bitte folgende Dokumente bereit: Kassenbeleg, den Namen des Artikels, den Typ und die Beschreibung des Defekts des Artikels.

Inhalt

Eiszapfenlichterkette 40er bestehend aus:

- 1 x Eiszapfen Lichterkette 40er
- 1 x Adapter
- 1 x Bedienungsanleitung


BONETTI

Der Artikel entspricht allen zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen. Bei Bedarf fordern Sie die **EG Konformitätserklärung** zu diesem Artikel bitte beim Hersteller an: E-Mail: info@innocom-gmbh.de.

Importeur:

INNOcom GmbH,
 Ehnkenweg 9, 26125 Oldenburg, Germany
 Ursprungsland: China

Artikelnummer: 99700286



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++	} LED
A+	
A	
B	
C	
D	
E	
F	

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012

Instructions

Congratulations on your purchase of your new item. You have to purchase a beautiful , modern decorative lighting chosen . The assembling and set up of this item requires only a few and simple steps. We hope that you will have a lot joy with this product .

Note

Please read this instruction manual carefully before the first use of the article and keep it carefully for future reference. When passing on the article to other persons, please make sure that the instruction manual is handed over as well. The product is designed exclusively for private use and not for commercial use . This product is only to be used as described in the instruction manual . Any other use is considered inappropriate. In the course of the necessary improvements , we reserve the right to change the product , packaging or instruction manual at any time if this is necessary .

Installation

- 1) Remove all items from the packaging and check them. On your completeness As you unpack the lights are not squashed or damaged.
- 2) We recommend the fairy lights once in its entire length without knots or spread confusion. Check the whole chain for obvious damage.
- 3) Is there nothing to complain about, connect first the chain end to the connector head with the two pins with the adapter (Insert the pins into the holes on the adapter). Screw the rubber seal to the adapter, so that the pin can no longer be pulled out of the adapter.
- 4) Select a suitable location for mounting your Lichterkette Select. Keep in mind that you need an outlet for their operation Lichterkette.
- 5) Once you have decorated their intentions in the light string, you can connect to the power grid this now.
- 6) Do you have everything connected correctly, the fairy lights should burn now.
- 7) The fairy lights burning until you separate the light string back from the mains.

When connecting additional lights

- At the end of the chain of lights you have a connection terminal with two ports as the Adaptor. Here you have the possibility to connect another 40–Eiszapfenlichterketten.
- Open for the connection port their first Christmas Lights by unscrewing the cap.
- Insert the pin of the second / new fairy lights in the connection port and close it with the rubber seal. Proceed the same way as in the connection of the first light string to the adapter.
- You can use our identical icicle lights up to a maximum of 120 Icicle extend (for example, 3 x 40 Icicle Christmas Lights or 2 x 40 + 2 x 20 icicle lights icicle lights chain). It is important that you do not exceed the maximum length of 120 icicles. Only only our identical Icicle Light together. Try not to our Icicle connect lights with lights from other manufacturers.


behavior instruction

- This is a decoration item and not a toy for children!
- Children must use the product only under the supervision of an adult person.
- This article may not be electrically connected to another article.
- Ensure that the cable is not bent, broken or exposed to sharp edges.
- The power cord and the plug must be in perfect condition and not be damaged in any way. In case of any damage, the product shall not be used. Cable and connector on the cable itself are not interchangeable. NOTE: In case of a defective adapter please contact your seller or refer to the address listed in the text ending.
- Please make sure that no one can fall or trip over the cord.
- Before connecting the item, please ensure that the prevailing voltage is suitable.
- The product may only be used with the supplied transformer / adapter.
- Do not use the product near gas or electric appliances, as well as fire and naked flame.
- Do not repair the product by yourself, as this will effect the warranty.
- Pull the plug from the power outlet as described above, if you do not use the product for a longer time
- Before using the product, please inspect it of any damage first.

- Do not hang anything on the article or the power cord.
- The wire / connecting cable always has to be connected into the transformer first! After that the transformer can be plugged into the wall socket / power source.
- Do not operate this item in the packaging.
- Do not stand on the cable or the item.
- The LED lights are not interchangeable. Please do not try this also.
- Do not operate the product anywhere near water.

Technical information

5,60 meter chain
 5 meter feed cable
 LED bulb: 3V20MA
 Transformer: 31V 3,6W



Clean and maintain

- Before cleaning the product please pull the plug from the socket and leave it for a while.
- To clean the product please use a feather duster or a microfiber cloth.

Guidelines for waste disposal

Used Electric devices do not belong in the household rubbish!
 Please bring these items to a designated collection point in your neighborhood .

guarantee

- the general warranty of 2 years from the purchase of the article applies to this article .
- The warranty does not cover abuse or inappropriate use of the article.
- Keep the sales receipt along with the instruction manual, in case you may need to make use of the warranty.

Instruction

- If your product does not work or function properly, please make sure the batteries are inserted in the correct way.
- If the product is broken, please keep the following documents ready : cash voucher , the name of the article, the type and description of the failure of the article.

Content 40 LED acrylic icicles

- Light chain with 40 Icicles and 40 LEDs
- 1 x transformer which is connected to the plug of the cable and the socket
- 1 x manual

BONETTI

The article complies with all standards which are necessary to obtain the CE-symbol.
 If necessary, please contact the manufacturer at info@innocom-gmbh.de for the **EC Declaration of Conformity** of this product.

Article number: 99700286

Importeur:

INNOcom GmbH,
 Ehnkenweg 9, 26125 Oldenburg, Germany
 Made in China

