

Veiligheidsinstructies

De installatie mag slechts door een erkend vakman, met inachtneming van de plaatselijke specifieke installatievoorschriften, worden uitgevoerd. De werkzaamheden mogen slechts in een spanningsvrije toestand worden doorgevoerd; zorg er altijd voor dat de stroomtoevoer is uitgeschakeld. **Controleer altijd vóór het begin van de werkzaamheden of de stekker uit het stopcontact is!**

Een eventuele schade, veroorzaakt door het niet naleven van deze instructies, valt **niet** binnen de garantie! Voor gevolgschade aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid! Voor materiële of persoonlijke schade, veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet naleven van veiligheidsvoorschriften aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie! Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.