



1

▲ Aufmachen  
Openmaken



2

▲ Füllen  
Vullen



3

▲ Trocknen  
Drogen



4

▲ Ausschalten  
Uitzetten

- Design Salat Set
- Hochwertige Qualität
- Anti-Rutsch-Boden
- Spülmaschinenfest

9 Teiliges Set

- 2 Reiben
- 1 Hobel
- Sicherheitsgriff
- Schleudersieb
- Transparente Schüssel
- Multifunktionale Oberseite

- Design Saladeset
- Hoogwaardige kwaliteit
- Anti-slip bodem
- Vaatwasmachinebestendig

9 delige set

- 2 raspen
- 1 schaaaf
- Veiligheidshandvat
- Centrifuge-vergiet
- Transparante schaal
- Multifunctionele bovenkant



▲ Entfernen  
Eruithalen



▲ Servieren  
Serveren



▲ Verwenden Sie den idealen Einsatz um Ihr Gemüse zu schneiden.  
Gebruik het ideale inzetstuk om uw groenten te snijden.

Für die besten Ergebnisse Korb nicht überfüllen. Den Korb und Schussel bevor waschen auseinanderholen. Beide sind Spülmaschine geeignet. Der Deckel mit Wasser waschen und abtrocknen mit einem Tuch.

Om het beste resultaat te verkrijgen de vergiet niet helemaal vullen. Voordat u de vergiet en de schaal wast, deze eerst uitelkaar halen. De vergiet en schaal zijn vaatwasmachinebestendig. Het deksel met water afspoelen en drogen met een doek.



▲ Der Sicherheitsgriff macht Schneiden bis zum letzten Rest möglich ohne Verletzungsgefahr für Finger oder Fingernägel.

De veiligheidsgrip maakt het snijden van het laatst overgeblevene mogelijk zonder risico van letsel aan vingers of nagels.

Alles in één set; schaven, raspn, groente-centrifuge, afsluitdeksel en slabak.

Alles in einem Set; hobeln, reiben, Gemüse-schleuder, Deckel und Servierschüssel.