

Artikel 38338

Trimmer für Nasen- und Ohrenhaare

Gebrauchsanweisung:

Funktioniert ohne Batterien. Platzieren Sie den Schneidkopf ca. 0,5 cm in Ihr Nasenloch.

Während Sie den oberen Zylinder mit einer Hand festhalten, drehen Sie den unteren Zylinder hin und her.

Reinigung:

Verwenden Sie das Bürstchen, um Haare aus dem Trimmer mit Wasser. für eine gründliche Reinigung entfernen Sie die Schraube und demontieren Sie den Trimmer. Reinigen Sie das Innere, setzen Sie die beiden Zylinder wieder zusammen und ziehen die Schraube wieder fest an.

Hinweis:

Trocknen Sie das gerät nach der Reinigung sorgfältig. Bewahren Sie den Trimmer nicht im Badezimmer auf- das Material könnte durch die Feuchtigkeit Rost ansetzen

