

ROULEAU DE JARDIN

Réf. 39 072

MODE D'EMPLOI

Veillez prendre le temps nécessaire et lire ces instructions avant l'utilisation de l'appareil.

Avant la première mise en marche:

Avant la première mise en marche, il est recommandé de tremper le rouleau en mousse dans un seau d'eau. Presser la mousse afin d'éliminer tout air enfermé. Laisser la mousse absorber tout l'eau, et retirer le rouleau du seau sans délai. Répéter cette procédure si vous n'avez pas utilisé votre rouleau de jardin pendant une période prolongée et/ou si la mousse est desséchée.

Remplissage:

Attention: Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous manipulez des produits chimiques, et utilisez toujours ces produits selon les instructions du fabricant sur l'emballage.

Positionner le régulateur de débit sur **0**. Verser le produit chimique dans le tube (c'est plus facile avec un entonnoir). Si vous utilisez un concentré chimique, il est recommandable de préparer celui-ci dans un récipient séparé avant de le verser dans le tube. La manche peut accueillir 600 ml environ. Fermer le tube en y vissant la poignée ergonomique. Assurez-vous que le joint étanche à l'eau est installé correctement.

Adapté à l'utilisation avec:

- les herbicides
- les fongicides
- les insecticides
- les vitrificateurs
- les nettoyeurs

Utilisation:


Positionner le régulateur de débit sur **I** (tourner dans le sens des aiguilles d'une montre de **0** à **I**). Rouler l'appareil pardessus la surface à traiter en faisant attention à ce que le rouleau en mousse reste imprégné du produit chimique tout le temps. Si nécessaire, positionner le régulateur de débit sur un débit du produit chimique plus fort (tourner vers **I**) ou plus faible (tourner vers **0**). Pour un traitement plus intense, deux applications en long et en travers peuvent être nécessaires.



Après l'utilisation:

Positionner le régulateur de débit sur **0** après l'utilisation. Verser le liquide restant du tube dans un récipient approprié (utiliser si possible le récipient original). Le rouleau en mousse est amovible, desserrer simplement les écrous et retirer le rouleau de l'axe. Rincer la pièce en mousse et le tube abondamment à l'eau. Lorsque vous rangez votre rouleau de jardin, assurez-vous qu'il ne repose pas sur le rouleau en mousse afin que celui-ci ne se déforme pas.

Pour réassembler, suivre les pas suivants dans le sens inverse:



IMPORTANT:

Tenir hors de la portée des enfants. Respecter les consignes de sécurité et les recommandations sur l'emballage du produit chimique.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.
Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 22.11.2013