

français

Mite Reject®

Merci d'avoir acheté le Mite Reject®. Lisez attentivement, s'il vous plaît, ces instructions de sécurité avant d'utiliser cet équipement. Elles sont élaborées pour vous aider à l'utiliser correctement et pour que vous en tiriez le meilleur rendement. Après avoir lu les instructions, rangez-les dans un endroit accessible pour leur future utilisation.

Mite Reject® est un système innovant et sûr, basé sur les technologies de l'ultrason qui combat les acariens et diminue les allergies. Les ondes d'ultrasons émises par l'appareil aident à repousser les acariens. Ce système évite la reproduction des acariens et les fait fuir pour toujours.

En outre, le Mite Reject® est un dispositif qui ne porte pas préjudice à l'environnement car il ne contient pas de produits chimiques toxiques ou vénéneux. Il est également inoffensif pour les personnes et les animaux domestiques.

AVERTISSEMENTS

- L'appareil est sans danger pour les animaux domestiques.
- L'appareil n'interfère pas avec le fonctionnement des ordinateurs ou des électroménagers.
- Le Mite Reject® ne peut pas être exposé à l'eau, il est donc recommandé de l'éloigner des vases ou d'autres objets contenant des liquides.
- N'utilisez pas des produits chimiques ou vénéneux simultanément avec l'appareil, car ils attirent en général les bêtes alors que le Mite Reject® les éloigne. Les produits chimiques et vénéneux ont des effets opposés à ceux du Mite Reject®.
- Maintenir l'appareil hors de portée des enfants.
- Cet électroménager n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (enfants compris) aux capacités physiques, mentales et sensorielles réduites, ou manquant d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles le fassent sous la supervision et les instructions d'une personne responsable de leur sécurité.
- Ce produit a été créé pour une utilisation domestique, il ne faut pas l'utiliser à l'extérieur.
- Ne bouchez pas l'aération du Mite Reject® en couvrant le dispositif avec un objet ou un meuble, comme des rideaux, des couvre-lits, des journaux, des chaises, etc.
- N'utilisez aucun appareil électrique dont le câble ou la prise est en mauvais état, ou ayant un problème de fonctionnement.
- Afin d'éviter un choc électrique, assurez-vous que la prise n'est pas en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne laissez pas l'appareil près d'une flamme, d'une bougie qui brûle.
- Utilisez uniquement l'appareil en suivant les instructions d'utilisation.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Branchez votre Mite Reject® au courant électrique et vérifiez que le voyant lumineux d'allumage est allumé.
2. Le voyant bleu s'allume tandis que l'unité est en marche.
3. Laissez l'unité en fonctionnement continu 24 heures sur 24, les 365 jours de l'année.

MAINTENANCE

- Le Mite Reject® n'a pas besoin de maintenance. Sa durée est illimitée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence : 50/60Hz
AC : 100- 240V
CE

Cet appareil respecte la réglementation en vigueur.

Garantie de qualité :

Ce produit est couvert par une garantie contre les défauts de fabrication, dont la durée dépend de la législation en vigueur dans chaque pays.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence de la part du commerçant, d'une usure anormale, d'accidents ou d'une mauvaise manipulation.



ATTENTION
COMMENT SE DÉBARRASSER DES MATÉRIAUX

Le symbole d'un conteneur sur roues barré d'une croix indique que vous devez vous informer et suivre les réglementations locales sur les déchets de ce type de produits.

Ne vous débarrassez pas de ce produit comme vous le feriez avec les déchets généraux de votre foyer.

Vous devez le faire en respectant les réglementations locales correspondantes.

Les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés de façon appropriée.