

Instruction 2426949

.Cozy arc komt ook met een USB lader die tijdens het opladen zeer zuinig en milieu vriendelijk is.

Cozy Arc is een veilig apparaat met een dubbel schuifstelsel.

Als u de elektrische arc sigaret “aansteker” gebruikt, druk de schuifknop in en hou vast.

Hierna komt de arc omhoog uit de “aansteker” en wacht twee seconden

Druk en trek de schuifknop weer terug, nu is de “aansteker” uit.

Cozy arc kan opgeladen worden op alle apparaten met een DCV5 uitgifte en een stabiele uitgifte van 1.0A om op te laden met de usb inclusief telefoons en laptops. Tijdens het opladen gaat er een rood lichtje branden onderaan de “aansteker” als de “aansteker” vol is wordt het lampje groen.

Voor uw eigen veiligheid is het binnen circuit afgesloten en kan je de aansteker niet gebruiken tijdens het opladen.

Cozy arc elektrische arc “aansteker” is uitgerust met een bescherming tegen overladen.

De ontsteking heeft een tijdslimiet van 6-7 seconden, het is normaal als dit pas gebeurt na 7 seconden.

Attention

Na het opladen, haal het apparaat van de stroom, bij langdurig laden heeft dit een negatief effect op de levensduur van de batterij.

Gooi het apparaat niet in open vuur, water of andere vloeistoffen

Herlaad ook op tijd, als de batterij leeg raakt, gaat er een lichtje branden.
Maintenance

Onderhoud

Gebruik een droge doek om het oppervlak schoon te maken De

metalen buitenkant zal mat worden na langere tijd

Het is aan te bevelen om de “aansteker” ieder zes maanden te herladen als u het apparaat niet regelmatig gebruikt. Dit beschermt de batterij om niet te beschadigen of leeg te lopen.

Technische gegevens

Laad de batterij nooit langer dan 2 uur
Herlaadbare
batterij 1x built-in li-on, 180mah

Een volledig opgeladen batterij heeft een gebruikstijd van 2 uur.