

Seat Cover

Wir beglückwünschen Sie zur Wahl dieses Outchair Produktes. Dieses Produkt ist für den Camping/ Outdoor Gebrauch gedacht und diese Empfehlungen für die Benutzung und Wartung müssen beachtet werden.

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf, machen Sie sie anderen Benutzern zugänglich und beachten Sie die Hinweise.

Lieferumfang:

1x Auflage „Seat Cover“, 1x Transporttasche, 1x Akku, 1x Ladekabel, 1x Gebrauchsanweisung

Aufladen des Akkus:

Verbinden sie der Akku mit dem mitgelieferten Netzkabel und schließen sie dieses dann an eine 220 v Steckdose an. Die Kontrollleuchte des Akkus und des Netzteils leuchtet zunächst rot. Der Akku befindet sich im Auflade Modus. Wenn es grün leuchtet entfernen sie das Netzteil von der Steckdose und dem Akku. Ihr Akku ist nun bereit für den Einsatz.

Gebrauchsanweisung für die Wärmefunktion Ihres „Seat Covers“:

1. Verbinden Sie Ihren aufgeladenen Akku mit dem dafür vorgesehenen Stecker am „Stadium Seat“. Legen sie den verkabelten Akku so in die dafür vorgesehene Tasche, dass die Bedienungsfront des Akkus sichtbar nach oben zeigt.
2. Drücken Sie den Einschaltknopf nun einmal für 2 Sekunden. Der Akku ist nun aktiv und heizt auf voller Leistung.
3. Nach dem Einschalten einmal kurz drücken und es leuchten nur noch zwei Kontrollleuchten. Das entspricht der mittleren Heizleistung. Ein zweites Mal Drücken des Knopfes und es leuchtet nur noch eine Kontrollleuchte. Das entspricht niedrigste Heizleistung. Betätigen sie ein drittes Mal den Knopf, haben sie wieder 3 Leuchtende Lämpchen und die volle Heizleistung.
4. Wenn sie den Akku ausschalten möchten, betätigen sie den Knopf wieder für 2 Sekunden und der Akku ist ausgeschaltet.

Empfehlung: Wenn sie die Wärmefunktion des Seat Covers nicht nutzen, trennen sie die Verbindung zum Akku indem sie das Kabel aus dem Akku entfernen.

Hinweis: Vor Nässe schützen. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Servicestellen vorgenommen werden, ansonsten erlischt der Garantieanspruch.

Reinigung und Instandhaltung des Seat Covers:

Reinigung mit Wasser und neutraler Seife. Entfernen Sie Meersalz und Schmutz mit klarem Leitungswasser und lassen den Artikel komplett trocknen, bevor sie ihn verstauen. Vermeiden Sie die Verwendung von Lösungsmitteln, Alkohol, Benzin und jeglichen anderen Reinigungsmitteln.

Wir geben eine Garantie von 1 Jahr auf den Akku ab Kaufdatum und 2 Jahre auf Fabrikation und Materialfehler. Hiervon ausgeschlossen sind der unsachgemäße Gebrauch des Artikels, das

Entsorgung:

Die verbrauchten, vollkommen entladenen Akkus sind über die speziell gekennzeichneten Sammelbehälter, die Sondermüllannahmestellen oder über den Elektrohändler zu entsorgen. Sie können auch den Akku zu uns zur Entsorgung zurücksenden.

Outchair GmbH
Wilhelm-Leuschnerstr.28
61197 Florstadt
Tel: +49 (0) 6035-967112