



# #45375 - Aufladbare Powerleuchte "Multi-Action"

## Anleitung

### Lieferumfang:

- 1 x Powerleuchte mit Feuerzeug,
- 1 x USB-COB-Buchleuchte,
- 1 x USB-Mini-Ventilator,
- 1 x USB-Ladekabel,
- 1 x Aufbewahrungsbox

### Spezifikationen:

- Extra strapazierfähiges Aluminiumgehäuse
- Helle 5W-LED mit 450 Lumen
- Drehkopf mit Zoomfunktion
- Verdecktes Feuerzeug - mit einem Schiebeschalter sofort separat anschaltbar
- Eingebaute Li-ION Batterie, Typ 18650 / 3.7V / 2000mAh
- 3 Leuchtfunktionen: Stark, Niedrig, Blitz
- USB-Ladekabel Eingang DC 5V mit Indikatorlicht und Powerbank Funktion, USB-Ausgangsleistung DC5V 1A
- USB-COB-Buchleuchte 2W
- USB-Miniventilator
- Ladezeit: 3 bis 5 Stunden
- Laufzeit: 5 bis 8 Stunden
- Gewicht inklusive Batterie: 350g

Direkten Augenkontakt vermeiden, da dies zu schweren Augenverletzungen führen kann. Um Schäden an der Sehkraft zu vermeiden, schauen Sie niemals ins Licht, wenn es eingeschaltet ist. Leuchten Sie in kein Gesicht. Dieser Gegenstand ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

### Aufladen:

Schließen Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel direkt an eine USB-Stromversorgung an, um es aufzuladen.

**Eine Leuchte unter dem Gummischalter zeigt während des Ladevorgangs ein blaues Blinklicht an. Wenn der Akku vollgeladen ist, dann blinkt es grün.**



Die Ladezeit beträgt 3 bis 5 Stunden, abhängig von der Leistung des USB-Ladegeräts. Das Aufladen ist einfach und sicher, da der Akku nicht überladen werden kann. Der Akku hört auf zu laden, sobald er voll ist.

### Funktionen:

#### **1. LED Taschenlampenfunktion (3 Modi):**

Drücken Sie den gummierten Schalter mehrmals bis zur gewünschten Funktion, die in folgender Reihenfolge kommen: Starkes Licht, schwächeres Licht, Blitzlicht, Aus  
Drehen Sie am Leuchtkopf, um die Zoomfunktion zu nutzen.

## 2. Feuerzeugfunktion:

Schieben Sie den Schalter nach oben - die Glühspirale schiebt sich aus dem Fußende der Leuchte und beginnt zu glühen. Nach 10 Sekunden geht es automatisch aus oder wenn der Schiebeschalter losgelassen wird und er in die Ausgangsposition zurück geht.



Schieben Sie den Schalter hoch – die Glühspirale fängt sofort an zu glühen.

## 3. Powerbank-Funktion (USB Ausgangsleistung DC5V)

Stecken Sie den USB Stecker des elektronischen Gerätes in den USB Ausgang am Fuß der Taschenlampe. Der Ladevorgang startet automatisch. Nur für kleinere Geräte, wie z. Bsp. Handy's geeignet.



## Zubehörteile:

### Plug-in USB-Buchleuchte

Um die mitgelieferte Leseleuchte zu verwenden, stecken Sie sie einfach in den USB-Anschluss in der Basis der Taschenlampe. Indem Sie die Taschenlampe auf den Kopf stellen, können Sie die Leseleuchte einfach aufstellen und anschließend ausrichten.



### Plug-in USB-Mini-Ventilator

Um den mitgelieferten Ventilator zu verwenden, schließen Sie den Aufsatz einfach an den USB-Anschluss in der Basis der Taschenlampe an. Indem Sie die Taschenlampe auf den Kopf stellen, können Sie den Lüfter einfach aufstellen und ausrichten. Die Silikon-Rotorblätter stoppen, sobald sich ein Gegenstand zwischen ihnen befindet.

## Wartung:

Alle Akkus verlieren mit der Zeit an Ladung. Es wird empfohlen, die Taschenlampe alle 2-3 Monate vollständig aufzuladen, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

## **ACHTUNG!!!**

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Ware durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt worden ist



### **ENTSORGUNG:**

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien Umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte  
in Deutschland an die 0180 5306363\* oder [info@eurotops.de](mailto:info@eurotops.de)  
in Österreich an die 01 230604312 oder [info@eurotops.at](mailto:info@eurotops.at)  
in der Schweiz an die 044 2836125 oder [info@eurotops.ch](mailto:info@eurotops.ch)

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.\*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min. © 22.11.2019