


Cher client, merci d'avoir choisi ce produit de qualité de kh-security. Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

- vue d'ensemble:**
1. câble de queue
  2. coquille en aluminium d'aviation
  3. bague tournante
  4. sonnerie
  5. arrière avec interrupteur
  6. port de charge USB
  7. indicateur de charge à LED



**caractéristiques du produit:**

1. Cette lampe de poche est livrée avec une sirène d'alarme très facile à utiliser par simple pression d'un bouton. Lorsque vous appuyez deux fois sur l'interrupteur marche / arrêté, l'alarme de 120 dB commence immédiatement. Le signal d'alarme peut dissuader les attaquants et demander de l'aide. La lampe flash d'alarme est idéale pour les femmes, les enfants et les personnes âgées.
2. Équipée de la dernière technologie LED CREE-3S avec une durée de vie allant jusqu'à 100 000 heures.
3. Boîtier en alliage d'aluminium d'aviation pour une durabilité maximale.
4. La surface subit un traitement d'oxydation dur pour une résistance à l'usure prolongée et une résistance à la corrosion.

**utilisation de la lampe de poche d'alarme:**

1. Appuyez sur le bouton situé à l'arrière de la lampe de poche pour faire fonctionner le voyant. La lampe de poche a 3 modes différents: lumière à 100%, lumière à 30% et lumière SOS clignotante.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour parcourir les différents modes: Voyant 100% - Voyant 30% - Voyant SOS éteint. En appuyant plus longtemps sur le bouton, la lampe de poche peut être éteinte à tout moment.
3. Pour activer l'alarme: Appuyez rapidement deux fois sur le bouton. L'alarme sonore et le clignotant sont immédiatement activés.
4. Pour charger la batterie intégrée, tournez la molette [3] pour révéler le port de charge [6] et connectez le câble USB fourni à la lampe torche et à un port de charge USB (ordinateur ou adaptateur secteur). Pendant le chargement de la batterie, le voyant de charge à DEL [7] est rouge. Lorsque le voyant de charge est bleu, la charge est terminée. Après avoir débranché le câble USB, tournez la molette vers l'arrière pour couvrir le port de charge afin que de l'eau ne puisse pénétrer dans la lampe torche.

**spécifications du produit:**

N° de modèle	300150
alliage	aluminium d'aviation matériel
LED	USA CREE XPG2-S3
taille	Ø31 x 98mm
poils	996
luminosité	100% de lumière, 30% de lumière, lumière SOS clignotante
portée d'éclairage	100-300lm
volume de l'alarme	jusqu'à 30m
batterie	environ 120dB
vie de la batterie	1x 16340 (rechargeable)
	forte lumière: 90min / lumière faible: 180min / alarme: 160min

Geeachte klant, hartelijk dank voor het kiezen van dit kwaliteitsproduct van kh-security. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig, vooraleer u het product gebruikt.

- overzicht:**
1. staartkabel
  2. luchtuvaat aluminium omhulsel
  3. roterende ring
  4. zoemer
  5. achterkant met aan-uit-schakelaar
  6. USB-oplaadpoort
  7. LED laad-indicator

**producteigenschappen:**

1. Deze zaklamp wordt geleverd met een geïntegreerde alarmsirene die zeer eenvoudig te gebruiken is door een druk op de knop. Wanneer u de aan / uit-schakelaar twee keer indrukt, wordt de 120dB alarm start direct. Het alarmsignaal kan aanvullers afschrikken en hulp oproepen. De alarm-flitslamp is ideaal voor vrouwen, kinderen en ouderen.
2. Uitgerust met de nieuwste CREE-3S-LED-technologie met een levensduur van maximaal 100.000 uur.
3. Omhulsel gemaakt van luchtuvaat aluminium-legering voor maximale duurzaamheid.
4. Het oppervlak neemt een harde oxidatiebehandeling aan voor verlengde slijtvastheid en corrosieweerstand.

**gebruik van de alarm-zaklamp:**

1. Druk op de knop aan de achterkant van de zaklamp om het LED-licht te bedienen. De zaklamp heeft 3 verschillende modi: 100% licht, 30% licht en knipperend SOS-licht.
2. Druk herhaaldelijk op de knop om door de verschillende modi te schakelen: 100% licht - 30% licht - knipperend SOS-licht - uit. Door de knop langer in te drukken, kan de zaklamp op elk gewenst moment worden uitgeschakeld.
3. Om het alarm te activeren: Druk snel twee keer op de knop. Het akoestische alarm en het knipperlicht worden onmiddellijk geactiveerd.
4. Om de geïntegreerde batterij op te laden, draait u de draaiknop [3] om de laadpoort [6] te onthullen en sluit u de meegeleverde USB-kabel aan op de zaklamp en een USB-laadpoort (computer of stroomadapter). Tenzij de batterij wordt geladen, is de LED-laadindicator [7] rood. Wanneer de LED-laadindicator blauw is, is het opladen voltooid. Draai na het verwijderen van de USB-kabel de draaiknop terug om de laadpoort te bedekken, zodat er geen water in de zaklamp kan komen.

**product specifications:**

model nr.	300150
materiaal	luchtvaart legering aluminium
LED	USA CREE XPG2-S3
maat	Ø31 x 98mm
gewicht	996
modi	100%, 30%, SOS-flashing
helderheid	100-300lm
verlichtingsbereik	tot 30m
alarmvolume	ca. 120dB
batterij	1x 16340 (oplaadbaar)
levensduur batterij	sterk licht: 90min / zwak licht: 180min / alarm: 160min