


**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH BEWAHREN SIE SIE SORGFÄLTIG ZUM NACHLESEN AUF!**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**




**TECHNISCHE DATEN**

- 5V 1A
  - 1 x Li-Ionen-Akku 50mAh 3,7V ---
- Achten Sie darauf, dass die Leistung des Ladegerätes (Computer, Akku, etc.) 1A nicht überschreitet, da sonst der Akku beschädigt wird.
- Bluetooth 4.0
  - Sensor: **Niedrig-Verbrauch-Beschleunigungssensor**
  - Betriebstemperatur: -10°C- 50°C
  - Systemvoraussetzungen: Android 5.0 oder höher; IOS 9.0

**AKKULADUNG**

Vor der Erstverwendung, und für die nächsten Aufladungen und wenn der Akku erschöpft ist, wird („Leistung niedrig“ angezeigt. Dann schaltet sich das Produkt aus.), zum Laden gehen Sie wie folgt vor:




**Aufladen für eine volle Ladung: Etwa 70 Minuten**

Nach dem Anschließen schaltet sich das Gerät automatisch ein und schaltet sich ca. 4/6 Sekunden später wieder aus. Um den Ladestatus zu überprüfen, drücken Sie die EIN/MODUS/MENÜ-Taste. Während des Ladens werden das Symbol gegenüber und die Uhrzeit angezeigt.




**VOR DER VERWENDUNG IHRES SMART-ARMBANDES**

**1. WIE MAN DAS GEHÄUSE EINLEGT/ENTFERNT**



**2. WIE MAN DAS ARMBAND EINSTELLT**



Beim Anpassen sollte der Sensor hautnahe liegen, damit sich das Armband nicht auf dem Handgelenk bewegt.

## HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN DER APP AUF DEM TELEFON

Sie haben 2 Möglichkeiten, je nach Ihrer Wahl, die unten aufgeführt sind:

DEN QR-CODE SCANNEN	ODER	APP «FITPRO» HERUNTERLADEN
<ol style="list-style-type: none"><li>Öffnen Sie die eingebaute Kamera eines kompatiblen Android-Telefons (Systemanforderungen: Android 5.0 oder höher; IOS 9.0).</li><li>Richten Sie die Kamera auf das Banner.</li><li>Tippen Sie auf das Banner. Ein Doppelkreis wird eingeblendet. Tippen Sie auf «QR-Code-Details anzeigen». Die Website der App wird angezeigt. Tippen Sie auf «Zur Website gehen», dann auf «Google play herunterladen».</li><li>Die Oberfläche der App «Fitpro» wird angezeigt. Tippen Sie abschließend auf «Installieren».</li></ol>		<p>Gehen Sie in den App Store, laden Sie die App „Fitpro“ herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Handy.</p>
<p>Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um sie zu installieren und die Anmeldung abzuschließen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Es wird empfohlen, alle Berechtigungen wie z. B. den Zugriff auf Fotos, Kontaktinformationen, Mediendateien, Dienste usw. zu gestatten, um alle Merkmale und Funktionen Ihres Armbands zu nutzen.</p>		

## BINDEN DES ARMBANDS UND DES HANDYS

- Aktivieren Sie das Bluetooth an Ihrem Handy.
- Öffnen Sie die «FitPro»-App, um sie aufzurufen.
- Tippen Sie auf «**EINSTELLEN**» auf der FitPro-Oberfläche, unten. Ein Banner oben zeigt an, dass das Gerät nicht verbunden ist.
- Tippen Sie auf «Geräte verbinden, um mehr Funktionen zu erleben», in hellgrüner Farbe, direkt unter dem Banner. Der Scan beginnt, um verfügbare Bluetooth-Adressen zu finden.
- Nach erfolgreicher Kopplung speichert die App automatisch die Bluetooth-Adresse des Armbands: **LH716**». Tippen Sie sie an. Warten Sie, bis der Verbindungsvorgang komplett und erfolgreich abgeschlossen ist; Ihr Armband wird automatisch die aktuelle Uhrzeit einstellen.



## KONTOREGISTRIERUNG

- Tippen Sie ganz rechts unten auf «ICH».
- Tippen Sie auf „Anmelden“. Tippen Sie dann oben, ganz links, auf „Registrieren“.
- Geben Sie Ihre Mailbox ein. Geben Sie ein Passwort ein und bestätigen Sie es durch erneute Eingabe.
- Tippen Sie einmal auf „REGISTRIEREN“. Tippen Sie auf den Pfeil  ganz links oben, um zur Anmeldeoberfläche zurückzugehen. Geben Sie Ihre Mailbox und Ihr Passwort ein. Tippen Sie auf „ANMELDEN“.



Hinweis: Um die FitPro App zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät über Wi-Fi oder 3G mit dem Internet verbunden ist.

## AUSFÜLLEN IHRER PERSONENBEZOGENEN INFORMATIONEN

1. Tippen Sie ganz rechts unten auf «ICH».
2. Tippen Sie auf «Benutzerprofil».
3. Stellen Sie Ihre personenbezogenen Informationen ein: Geschlecht, Alter, Größe, Gewicht, angestrebte Ziele für Laufen und Gehen und Einheit für Distanz (km/Meilen), Gewicht (kg/Pfund) & Größe (cm/zoll).



## BEDIENUNG DES ARMBANDS

### A. EIN/MODUS/MENÜ-TASTENFUNKTION

**EINSCHALTEN:** Wenn das Armband ausgeschaltet ist, halten Sie die Taste gedrückt, bis es sich einschaltet. Die Uhrzeit wird standardmäßig angezeigt.

Wenn die Taste nach dem Einschalten nicht gedrückt wird, schaltet sich das Armband 5/7 Sekunden später aus und geht in den Schlafmodus über. Um den Bildschirm einzuschalten, drücken Sie kurz die Taste.

**AUSSCHALTEN:** Wenn das Armband eingeschaltet ist, drücken Sie wiederholt kurz die Taste, um durch die verschiedenen Modi zu blättern. Hören Sie auf zu drücken, wenn Sie „MEHR“ erreicht haben. Gedrückt halten, um diesen Modus aufzurufen. Drücken Sie dann langsam und wiederholt, bis Sie das Informationssystem erreichen: LH716. Das Symbol  wird angezeigt. Schließlich gedrückt halten, bis die Meldung „Ausschalten“ angezeigt wird.



**MODUS:** Wenn es eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste wiederholt, um durch die verschiedenen Modi zu blättern:

**Uhranzeige – Status – Bpm (Herzfrequenz) – Temp (Temperatur) – Sport – Meldung – MEHR Menüs**

**MENÜ:** Nachdem Sie den gewünschten Modus ausgewählt haben, gedrückt halten, um das Menü aufzurufen.

### B. MODUS/MENÜFUNKTION

#### 1. UHR



Im Uhrmodus werden die Uhrzeit, das Datum, der Wochentag, der Batteriestatus und die Anzahl der Schritte angezeigt. Wenn der Akku schwach ist, laden Sie das Armband auf.

12/24-Stunden-Format: die Taste gedrückt halten, um zwischen 12/24 STD umzuschalten. „AM“ oder „PM“ wird im 12 Std-Format angezeigt.

#### 2. STATUS



Im Statusmodus die Taste gedrückt halten, um die Anzahl der aktuellen Schritte in Echtzeit (**SCHRITT**), die zurückgelegte Entfernung aufgrund der Anzahl der Gehschritte (**KM**) und die Schätzung der verbrauchten Kalorien (**KCAL**) anzuzeigen.

#### 3. BPM



Im Bpm-Modus die Taste gedrückt halten, um die Daten für die folgenden 3 Herzfrequenzen anzuzeigen: BPM, Blutdruck (mm/Hg)/Blutsauerstoff %).

**Hinweise:** Stellen Sie sicher, dass das Armband richtig angelegt ist und der Sensor Ihr Handgelenk berührt. Warten Sie, bis die Werte auf dem Bildschirm angezeigt werden.

#### 4. TEMPERATUR



Im Temperaturmodus die Taste gedrückt halten, um die Körperinnentemperatur anzuzeigen.

Dann gedrückt halten, bis die Körperoberflächentemperatur angezeigt wird. Wenn einige kleine horizontale Linien anstelle des Wertes angezeigt werden, warten Sie, bis der Wert angezeigt wird.

**Hinweise: Bevor Sie eine Temperaturmessung durchführen, stellen Sie sicher, dass Sie es während 15 Minuten getragen haben, um genaue Werte zu erhalten.**

Um die Einheit (°C oder °F) umzurechnen, verbinden Sie sich mit der App auf Ihrem Handy. Tippen Sie auf «**Schritt**», dann auf «**Temp**», dann «**°C/°F**» ganz rechts unten, wählen Sie entweder °C oder °F unten in der Mitte. Tippen Sie zum Bestätigen auf «**OK**» unten, direkt unter «**°C/°F**».

Die in Ihrer App aufgezeichneten Werte sind die Oberflächentemperatur des Körpers.

Die Ergebnisse der Temperaturmessung variieren je nach Umgebungstemperatur, und die Daten dienen nur als Bezug.

#### 5. SPORT




Drücken Sie im Sportmodus wiederholt kurz die Taste, um durch die folgenden Multisport-Optionen zu blättern: **Laufen – Seilspringen – Hocke**.

Beenden Sie das Drücken, wenn Sie die gewünschte Sportoption erreicht haben. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die untenstehenden Daten entsprechend der gewählten Sportart angezeigt werden.

Hinweis: Wenn Sie nach Erreichen des Menüs «Hocke» kurz drücken, wechseln Sie zum Sportmodus-Symbol, das nebenstehend dargestellt ist. Gedrückt halten, um diesen Modus aufzurufen, und drücken Sie wiederholt kurz, um durch die verschiedenen Optionen zu blättern.

1	2	3
<b>Laufen</b>	<b>Seilspringen</b>	<b>Hocke</b>
Aktuelle Zeit, verbrauchte Kalorien und zurückgelegte Strecke	Aktuelle Zeit, verbrauchte Kalorien und Dauer beim Seilspringen	Aktuelle Zeit, verbrauchte Kalorien und Dauer des Hockens

#### 6. MELDUNG



Im Meldungsmodus können Sie durch Gedrückthalten der Taste die Aufzeichnung der letzten 3 Meldungen aufrufen und ansehen.

**Hinweise:** Das Armband sendet mehrere Erinnerungsmeldungen, um Sie zu bitten, diese zu lesen. Wenn keine Meldungen vorhanden sind, wird «KEINE» angezeigt.

#### 7. WEITERE MENÜS («MORE»)



In diesem Modus gedrückt halten, um das Menü aufzurufen. Drücken Sie dann kurz, um durch die folgenden Optionen zu blättern: Kamera – Suchen – Thema – Zurücksetzen – QR-Banner-Logo – Systeminformationen.

Halten Sie an, wenn Sie die gewünschte Option erreicht haben, und gedrückt halten, um sie zu bestätigen.

Hinweis: Das QR-Banner-Logo kann nur angezeigt werden. Siehe «AUSSCHALTEN» für die Verwendung des Menüs «Systeminformationen».

##### a) KAMERA (Telefoto)

Gehen Sie wie folgt vor, damit Ihr Armband die Kamera Ihres Handys steuern kann, um Telefotos zu machen:

Öffnen Sie die App. Tippen Sie auf «**EINSTELLEN**», dann auf «**TELEFOTO MACHEN**» und «**ERLAUBNIS**», um die FitPro App zu berechtigen, Fotos zu machen und auf das Album zuzugreifen, um die Fotos zu speichern.

Die Kameraoberfläche Ihres Handys öffnet sich automatisch. Schütteln Sie das Armband oder drehen

Sie das Handgelenk. Der Kameramodus öffnet sich automatisch auf Ihrem Armband. Nach 3 Sekunden wird ein Foto aufgenommen (der Countdown von 3 bis 0 wird auf dem Bildschirm des Handys angezeigt).

**Hinweis:** Wenn Sie ein Telefoto machen, kann das Armband keine anderen Funktionen bearbeiten, Sie müssen die Kameraoberfläche verlassen.

#### **b) SUCHEN DES ARMBANDS («SUCHEN NACH»)**

Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie sich mit der App verbinden. Tippen Sie auf «EINSTELLEN» am unteren Rand. Tippen Sie auf «Suchen» und das Armband wird vibrieren.

#### **c) THEMA**


Im Themenmodus gedrückt halten, um ihn aufzurufen. Drücken Sie kurz, um durch die verschiedenen Displaythemen zu blättern, die für die Uhranzeige vorgeschlagen werden. Hören Sie auf zu drücken, wenn Sie das gewünschte Thema erreicht haben. Gedrückt halten, um es als aktuelles Uhrenthema zu speichern.

#### **d) ZURÜCKSETZEN**

Im ZURÜCKSETZEN-Modus gedrückt halten, bis die Meldung « ZURÜCKSETZEN » angezeigt wird.

### **APP BETRIEB**

Am unteren Rand der App-Oberfläche werden die verschiedenen Modi angezeigt: „Schritt“ – „Einstellen“ – „Bewegung“ – „Ich“.



« Schritt » zeigt alle Daten für die zurückgelegte Entfernung, die verbrauchten Kalorien, die gesetzten und zu erreichenden Ziele, die Gesundheitsdaten, die Herzfrequenz in Echtzeit usw. an.

„Einstellen“ ermöglicht das Einstellen des Alarms, das Aktivieren/Deaktivieren von Benachrichtigungen, das Aktualisieren der App, usw.

„Bewegung“ ermöglicht die Berechnung der Entfernung, der Gesamtzeit, des durchschnittlichen Tempos und des Wärmeverbrauchs, wenn Sie gehen/laufen/ Rad fahren. Um zu beenden oder fortzufahren, wischen Sie das grüne Banner am unteren Rand des Bildschirms nach rechts. Wählen Sie dann, ob Sie weitermachen oder beenden möchten. Hinweis: Die aktuelle Route, die Sie fahren, wird auf dem Bildschirm angezeigt.

„Ich“ betrifft die Einstellungen und die Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten. Siehe Abschnitt „Personenbezogene Daten ausfüllen“.

### **BENACHRICHTIGUNGEN ÜBER EINGEHENDE ANRUFEN UND MELDUNGEN**

Wenn Sie angemeldet sind und die Anrufalarmsfunktion und die SMS-Erinnerungsfunktion aktiviert sind, vibriert das Armband bei einem eingehenden Anruf oder einer Textmeldung.

Wenn der Anruf eingeht, wird der Name oder die Nummer des Anrufers angezeigt, wenn Sie der App den Zugriff auf das Adressbuch erlauben haben.

Um den Anrufalarm und die SMS-Erinnerung zu aktivieren, tippen Sie links unten auf dem Bildschirm auf „Einstellen“. Tippen Sie auf „Meldung-Push“. Aktivieren Sie „Anruferinnerung“ und „SMS-Erinnerung“, indem Sie den grauen Kreis nach rechts schieben (er wird grün).

Wenn Sie Benachrichtigungen für Instant Messaging wie WeChat, Facebook, Twitter, WhatsApp wünschen, verfahren Sie genauso.


Wenn sie aktiviert sind, vibriert das Armband zur Erinnerung und zeigt die von der App empfangenen Inhalte an. Das Armband kann 20-40 Wörter anzeigen und die Aufzeichnung der letzten 3 Meldungen kann im Informationsmenü des Rings eingesehen werden.

- Um diese Erinnerungsfunktion (Benachrichtigungen über eingehende Anrufe, Meldungen und andere Erinnerungen) zu verwenden, müssen Sie alle Berechtigungen der Parameter Ihres Handys und die von "FitPro" akzeptieren, damit diese App im Hintergrund laufen kann.
- Stellen Sie sicher, dass der Vibrationston aktiviert ist, sonst vibriert das Armband nicht. Wenn dies nicht der Fall ist, tippen Sie auf «EINSTELLEN», dann auf «Andere». Suchen Sie «Vibrationseinstellung», dann aktivieren Sie den Vibrationston, indem Sie den grauen Kreis nach rechts schieben (er wird grün). Die Vibration ist aktiviert.
- Wenn das Armband deaktiviert ist, erscheint auf dem Bildschirm nur eine Erinnerung ohne Vibration.

## ALARMEINSTELLUNG

Um den Alarm einzustellen, gehen Sie wie folgt vor :

1. Tippen Sie unten auf «Einstellen», dann oben auf «Alarme», direkt unter dem grünen Banner.
2. Tippen Sie auf «+», oben ganz rechts, um die Alarmeinstellung aufzurufen.
3. Blättern Sie mit dem Finger nach oben oder unten, um die Stundenzahl auszuwählen.
4. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang für die Minutenzahl.
5. Wählen Sie den Tag aus (Der oder die ausgewählten Tage sollten in grüner Farbe sein, die deaktivierten Tage in grauer Farbe). Dann bestätigen.  
Nach der Einstellung wird die eingestellte Alarmzeit erfolgreich mit dem Armband abgestimmt, auch wenn die APP nicht verbunden ist.
6. Wenn die Uhrzeit die Alarmzeit erreicht, wird das Symbol  angezeigt und das Armband vibriert.



**HINWEISE:** Es können maximal 8 Alarme eingestellt werden.


Stellen Sie sicher, dass der Vibrationston aktiviert ist, da sonst der Alarm nicht ertönt. Wenn dies nicht der Fall ist, tippen Sie auf «EINSTELLEN», dann auf «Andere». Suchen Sie «Vibrationseinstellung», dann aktivieren Sie den Vibrationston, indem Sie den grauen Kreis nach rechts schieben (er wird grün).

## SITZDAUER ERINNERUNG

Sie können die Dauer der Sitzposition einstellen. Wenn Sie in der eingestellten Zeit lange sitzen, wird das Armband Sie daran erinnern.

Tippen Sie auf „Einstellen“. Tippen Sie auf „Langes Sitzen erinnern“ zum Aufrufen. Schieben Sie den grauen Kreis nach rechts, um die Langsitzerinnerung zu aktivieren (der Kreis wird grün). Stellen Sie die Dauer der Sitzzeit ein: Start- und Endzeit.

Tippen Sie auf den Pfeil  ganz links oben, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.




## BELEUCHTEN DES BILDSCHIRMS

Wenn sich das Armband im Schlafmodus befindet, können Sie den Bildschirm beleuchten, indem Sie einfach Ihr Handgelenk anheben und den Bildschirm zu sich drehen. Gehen Sie dazu wie folgt vor, um die Funktion „Heller Bildschirm“ zu aktivieren:

Tippen Sie auf „Heller Bildschirm“. Schalten Sie sie ein, indem Sie den grauen Kreis nach rechts schieben. Er wird grün.


Sie können die Start- und Endzeit einstellen.

Tippen Sie auf den Pfeil  ganz links oben, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.



## DND-Modus (Nicht stören-Modus)


1. Tippen Sie auf «**EINSTELLEN**» links unten auf dem Bildschirm.
2. Tippen Sie auf «**DND-Modus**». In der Oberfläche des DND-Modus schieben Sie den grauen Kreis nach rechts (er wird grün).
3. Sie können die Zeitspanne für Nicht stören einstellen: Start- und Endzeit. Während des eingestellten Zeitraums erhalten Sie keine Benachrichtigungen, wenn DND eingeschaltet ist.



## GERÄT ZURÜCKSETZEN

Tippen Sie auf «**EINSTELLEN**», dann auf «**Gerät zurücksetzen**». Tippen Sie abschließend auf «**Bestätigen**», um das Gerät zurückzusetzen.

Wenn Sie diese Funktion einstellen, werden alle Daten im Armband gelöscht (z. B. die Schrittzählung).



## GERÄT ENTBINDEN

Mit dieser Funktion werden alle Daten gelöscht und die Verbindung zum Gerät wird getrennt. Gehen Sie wie folgt vor:

Tippen Sie auf „**Einstellen**“ und dann auf „**Entbinden**“.

**Hinweis:** Um die Verbindung wieder herzustellen, verbinden Sie das Handy und das Armband, indem Sie wie folgt vorgehen: Tippen Sie auf „**Einstellen**“. Tippen Sie auf „**Geräte binden, um mehr Funktionen zu erleben**“. Die App beginnt mit dem Scannen. Tippen Sie auf „**LH716**“ und warten Sie auf die Verbindung.

## SCHLAFMODUS

Wenn Sie das Armband zum Schlafen tragen, wechselt es ab 22 Uhr automatisch in den Schlafüberwachungsmodus. Wenn Sie einschlafen, erkennt es automatisch den Schlaf/den Tiefschlaf/das Aufwachen in der Nacht und berechnet Ihre Schlafqualität. Nach 4 Stunden Schlaf werden die Daten im Schlaf mit der App abgestimmt. Es ist nicht notwendig, Einstellungen vorzunehmen. Die Daten können nur wie folgt angezeigt werden: Tippen Sie links unten auf „**SCHRITT**“. Scrollen Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm nach unten. Tippen Sie auf „**Schlaf**“.



## WARNUNGEN

1. Vermeiden Sie starke Stöße and werfen sie es nicht.
2. Lassen Sie es nicht modifizieren, zerlegen oder beschädigen.
3. **Alle Reparaturen müssen von einem qualifizieren Techniker durchgeführt werden.**
4. Halten Sie es von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
5. Betreiben Sie das Gerät nicht bei hohen oder sehr niedrigen Temperaturen.
6. Tauchen Sie es nicht in Wasser ein. Schwimmen oder baden Sie nicht mit dem Armband.
7. It is not a toy. Keep out of reach of children.
8. Bitte entnehmen Sie die Batterien, wenn sie vorhaben, das Gerät eine längere Zeit nicht zu nutzen.
9. Schließen Sie das Armband immer an, wenn Sie Daten abstimmen.
10. Stellen Sie sicher, dass Sie die Speicherinformationen des Handys überprüfen, bevor Sie die App verwenden. Wenn Sie nicht genug Speicher haben, kann die App herunterfahren und neu starten. Bitte löschen Sie den Speicher Ihres Handys.

## SICHERHEITSHINWEISE DEN AKKU BETTREFFEND

### ACHTUNG

- Lithium-Ionen-Batterien können leicht bersten, sich entzünden oder explodieren, wenn sie hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
- Zerlegen oder modifizieren Sie die Batterie nicht. Die Batterie enthält Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen, die, wenn sie beschädigt werden, die Batterie Wärme erzeugen, explodieren oder sich entzünden lassen können.
- Da der Akku nicht aus dem Gehäuse entnommen werden kann, entsorgen Sie bitte das Gehäuse zusammen mit dem Akku sicher in den dafür vorgesehenen Sammelstellen für die Entsorgung dieser Art von Produkten. Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig entladen ist, bevor Sie das Gehäuse entsorgen.

## WARTUNG

- Reinigung nur mit einem trockenen Tuch.
- Es ist wichtig, dass keine Flüssigkeit im Inneren des Gerätes eindringt.

**ACHTUNG:** Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammlsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Importiert durch EML – Marke Prodis, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich/  
Hergestellt in der V.R.C

Vermarktung durch EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD,  
Deutschland

